



YST-FSW150
YST-FSW050

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.		

- Vysvětlení grafických symbolů

Symbolem blesku v trojúhelníku jsou označeny ty součásti přístroje, na nichž se vyskytuje životu nebezpečné neizolované napětí, jehož velikost může způsobit úraz elektrickým proudem.

Symbolem vykřičníku v trojúhelníku jsou v příložené dokumentaci označeny důležité pokyny pro provoz, nastavování a údržbu.

DŮLEŽITÉ

Poznamenejte si výrobní číslo přístroje.

MODEL:

Výrobní číslo:

Výrobní číslo je umístěno na zadním panelu přístroje. Tento návod k obsluze uschovejte na bezpečném místě pro další použití.

VAROVÁNÍ

NEVYSTAVUJTE PŘÍSTROJ PŮSOBENÍ DEŠTĚ NEBO VLHKOSTI. ZABRÁNÍTE TAK VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PŘOUDEM.

- 1 Čtěte tyto pokyny.
- 2 Pokyny si uložte k pozdějšímu nahlédnutí.
- 3 Dodržujte všechna upozornění.
- 4 Dodržujte všechny pokyny.
- 5 Zařízení nepoužívejte poblíž vody.
- 6 K čištění používejte pouze suchou tkaninu.
- 7 Nezakrývejte ventilační otvory. Zařízení instalujte podle pokynů výrobce.
- 8 Zařízení neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, přímotopy, sporáky apod.) nebo jiných přístrojů (včetně zesilovačů) produkujících teplo.
- 9 Z bezpečnostních důvodů nikdy nepřerušujte zemnicí kolík síťového kabelu. Polarizovaná zástrčka síťového napájecího kabelu je opatřena dvěma kolíky, z nichž jeden je širší než druhý. Uzemněná koncovka má dva vývody a třetí zemnicí kolík. Širší vývod nebo třetí kolík zajišťují vaši bezpečnost. Pokud dodaný síťový kabel nelze připojit do vaší zásuvky, obraťte se na kvalifikovaného elektrotechnika, který zásuvku vymění.
- 10 Síťový kabel chraňte před pošlapáním nebo přiskřípnutím. Zvláštní pozornost je třeba věnovat vidlicím, zásuvkám a místu, kde kabel prochází krytem a opouští přístroj.
- 11 Používejte pouze doplňky nebo příslušenství doporučené výrobcem.
- 12 Zařízení by se mělo používat pouze s vozíkem, podstavcem, stativem, držákem či stolem doporučeným výrobcem nebo prodáváním spolu se zařízením. Při přemisťování zařízení na vozíku je třeba dodržovat opatrnost, aby nedošlo k jeho převržení.
- 13 Během bouřky či v období, kdy se přístroj nebude delší dobu používat, odpojte síťový kabel ze zásuvky.
- 14 Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisu. Přístroj by měl být přezkoušen kvalifikovanou osobou zejména v případech poškození síťového kabelu nebo vidlice, v situacích, kdy do přístroje vnikla tekutina nebo nějaký předmět, přístroj byl vystaven dešti či vlhkosti, nepracuje normálně nebo utrpěl pád.



Zdravý sluch po celý život

Společnost Yamaha a sdružení Electronic Industries Association's Consumer Electronics Group má zájem na tom, abyste nejlepších vlastností svých výrobků využili k poslechu při bezpečné úrovni hlasitosti tak, aby zvuk zněl dostatečně hlasitě a čistě, bez zkreslení a především bez ohrožení vašeho citlivého sluchu. Poškození sluchu zaviněné hlasitým poslechem bývá zjištěno většinou až příliš pozdě – společnost Yamaha a sdružení Electronic Industries Association's Consumer Electronics Group nedoporučuje dlouhodobou zátěž vašeho sluchu poslechem při nadměrné hlasitosti.



Omezená záruka pro Evropský hospodářský prostor (EEA) a Švýcarsko

Děkujeme vám, že jste si vybrali výrobek společnosti Yamaha. Nastane-li neobvyklá událost, že bude váš výrobek Yamaha potřebovat záruční servis, kontaktujte prodejce, u kterého jste jej zakoupili. Objev-li se jakékoliv problémy, obraťte se laskavě na zastoupení společnosti Yamaha ve vaší zemi. Všechny podrobnosti můžete najít na našich stránkách (<http://www.yamaha-hifi.com/> nebo <http://www.yamaha-uk.com/>).

Po dobu dvou let od původního data nákupu je zaručeno, že výrobek nebude obsahovat vady v provedení a materiálu. Společnost Yamaha zajistí při dodržení níže uvedených podmínek bezplatnou opravu nebo výměnu výrobku nebo jeho části, podle rozhodnutí společnosti Yamaha. Společnost Yamaha si vyhrazuje právo na výměnu výrobku za výrobek podobného typu anebo hodnoty a podmínek v případě, že se model přestal vyrábět nebo je jeho oprava sledována neekonomickou.

Podmínky

1. K vadnému výrobku MUSÍ být přiložena originální faktura nebo prodejní doklad (s datem nákupu, kódem výrobku a jménem prodejce) společně s vyjádřením popisujícím závadu. Při neexistenci jasného prodejního dokladu si společnost Yamaha vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí bezplatného servisu a výrobek může být vrácen na náklady spotřebitele.
2. Výrobek MUSÍ být zakoupen prostřednictvím AUTORIZOVANÉHO prodejce Yamaha na území Evropského hospodářského prostoru (EEA) nebo ve Švýcarsku.
3. Výrobek nesmí být žádným způsobem upravován nebo měněn bez písemného souhlasu společnosti Yamaha.
4. Ze záruky je vyjmuta následující:
 - a. Pravidelná kontrola, údržba a opravy nebo výměny dílů vyplývající z normálního používání nebo opotřebení.
 - b. Poškození způsobené:
 - (1) Opravami provedenými samotným zákazníkem nebo neautorizovanou třetí stranou.
 - (2) Nesprávným balením nebo zacházením při odesílání výrobku od zákazníka. Vezměte laskavě na vědomí, že zákazník je odpovědný za zajištění odpovídajícího balení výrobku při jeho vrácení na opravu.
 - (3) Nesprávným použitím, včetně, ale bez omezení (a) na nesprávné používání výrobku pro normální účely nebo v souladu s návodem společnosti Yamaha pro správné používání, údržbu a ukládání a (b) instalace nebo použití výrobku způsobem neodpovídajícím technickým nebo bezpečnostním normám platným v zemi používání.
 - (4) Nehodami, bouřkou, vodou, požárem, nesprávným větráním, vytečením baterií nebo jiným způsobem, který nemůže být kontrolován společností Yamaha.
 - (5) Závadami systému, do kterého je výrobek začleněn, anebo nekompatibilitou s výrobky třetích stran.
 - (6) Použitím výrobku, který nebyl do EEA anebo Švýcarska importován společností Yamaha, který nespĺňuje technické nebo bezpečnostní normy země použití anebo standardní parametry výrobků prodávaných společností Yamaha v EEA anebo Švýcarsku.
 - (7) Výrobky nepatřící do kategorie AV (audiovizuální).
(Výrobky podléhající „Prohlášení společnosti Yamaha o záruce pro AV výrobky“ můžete najít na našich stránkách <http://www.yamaha-hifi.com/> nebo <http://www.yamaha-uk.com/>.)
5. V případě, že je záruka odlišná mezi zemí nákupu a zemí používání výrobku, platí záruka v zemi používání.
6. Společnost Yamaha nepřebírá odpovědnost za ztráty nebo poškození, ať již přímé, následné nebo jiné, vzniklé opravou nebo výměnou výrobku.
7. Zálohujte si prosím uživatelská nastavení nebo data, jelikož společnost Yamaha neodpovídá za záměnu nebo ztrátu takovýchto nastavení nebo dat.
8. Tato záruka nenarušuje zákonná práva spotřebitele podle platných národních zákonů nebo práva spotřebitele vznikající z prodejní/nákupní smlouvy mezi zákazníkem a prodejcem.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!