

on/off

menu



start/stop

SIEMENS

SIEMENS

Vestavná pečicí trouba

HS658GX.7

cs Návod k použití



Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.

siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

Obsah

	Použití dle určení	4	Rozmrazování	18	
	Důležité bezpečnostní pokyny	5	Naplnění nádržky na vodu	19	
	Obecně	5	Po každém provozu s párou	20	
	Pára	6		Časové funkce	21
	Pečicí sonda	6	Budík	21	
	Čisticí funkce	6	Doba trvání	21	
	Příčiny poškození	6	Čas konce	21	
	Obecně	6		Dětská pojistka	22
	Pára	7	Aktivace a deaktivace	22	
	Ochrana životního prostředí	7		Základní nastavení	22
	Úspora energie	7	Změna nastavení	22	
	Ekologická likvidace	8	Seznam nastavení	22	
	Seznámení se se spotřebičem	9	Změna času	23	
	Ovládací panel	9		Program sabat	23
	Ovládací prvky	9	Spouštění programu sabat	23	
	Displej	9		Home Connect	24
	Menu Druhy provozu	10	Seřízení	24	
	Druhy ohřevu	10	Dálkové spuštění	24	
	Pára	11	Nastavení Home Connect	24	
	Další informace	11	Vzdálená diagnostika	24	
	Funkce pečicího prostoru	12	Upozornění k ochraně údajů	24	
	Nádržka na vodu	12	Prohlášení o shodě	25	
	Příslušenství	12		Teploměr pečeně	25
	Dodávané příslušenství	12	Druhy ohřevu	25	
	Zasunutí příslušenství	13	Zapíchnutí pečicí sondy do pečeného pokrmu	25	
	Zvláštní příslušenství	13	Nastavení teploty středu	26	
	Před prvním použitím	14	Teploty středu různých potravin	26	
	Před prvním uvedením do provozu	14		Čisticí funkce	27
	První uvedení do provozu	15	Čisticí funkce	27	
	Kalibrace spotřebiče a čištění varného prostoru	15	Odvápnění	28	
	Čištění příslušenství	15		Čisticí prostředky	28
	Obsluha spotřebiče	16	Vhodné čisticí prostředky	28	
	Zapnutí a vypnutí spotřebiče	16	Plochy v pečicím prostoru	29	
	Spouštění a přerušení provozu	16	Udržování spotřebiče v čistotě	30	
	Nastavení druhu provozu	16		Rámy	30
	Nastavení druhu ohřevu a teploty	16	Vysazení a zavěšení ráků	30	
	Rychloohřev	16		Dvířka spotřebiče	31
	Pára	17	Vysazení a zavěšení dvířek spotřebiče	31	
	Zvuky	17	Demontáž a montáž skleněných tabulí	31	
	Vaření v páře FullSteam	17			
	Vaření s přidáváním páry	17			
	Regenerace	18			
	Kynutí těsta	18			

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!