



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

Volně stojící sporák

HXN390D20

[cs] Návod k použití

Volně stojící sporák

Obsah

	Použití dle určení	4		Časové funkce	19
	Důležité bezpečnostní pokyny	4		Nastavení doby trvání	19
	Halogenová žárovka	6		Nastavení konce	19
	Příčiny poškození	7		Nastavení budíku	20
	Varná deska	7		Nastavení času	20
	Poškození pečicí trouby	7		Dětská pojistka	21
	Poškození zásuvky ve spodní části sporáku	7		Aktivace a deaktivace	21
	Ochrana životního prostředí	8		Čištění	21
	Úspora energie	8		Čisticí prostředky	21
	Jak ušetřit energii při vaření na plynové varné desce	8		Udržování spotřebiče v čistotě	23
	Ekologická likvidace	8		Rámy	24
	Instalace a připojení	9		Vysazení a zavěšení rámu	24
	Připojení plynu	9		Dvířka spotřebiče	24
	Připojení k elektrické síti	9		Vysazení a zavěšení dvířek pečicí trouby	24
	Vodorovné ustavení sporáku	10		Demontáž a montáž skla dveří	25
	Sousedící nábytek	10		Přídavné zabezpečení dvířek	25
	Přípevnění ke stěně	10		Horní skleněný kryt	26
	Instalace spotřebiče	10		Co dělat v případě poruchy?	26
	Opatření, která je nutno dodržovat při přepravě.	10		Samostatné odstranění závad	26
	Seznámení se se spotřebičem	11		Výměna žárovky na horní stěně pečicí trouby	27
	Všeobecné informace	11		Zákaznický servis	27
	Varná deska	11		Číslo E a číslo FD	27
	Ovládací panel	12		Otestovali jsme pro vás v našem kuchyňském studiu	28
	Varný prostor	13		Všeobecné pokyny	28
	Příslušenství	14		Koláče a pečivo	28
	Dodávané příslušenství	14		Nákypy a zapékaná jídla	32
	Zasunutí příslušenství	14		Drůbež, maso a ryby	32
	Zvláštní příslušenství	14		Zelenina a přílohy	35
	Před prvním použitím	15		Jogurt	35
	První uvedení do provozu	15		Akrylamid v potravinách	35
	Čištění varného prostoru a příslušenství	15		Sušení	36
	Nádobí na vaření	16		Zavařování	36
	Provozní upozornění	16		Kynutí těsta	37
	Plynové hořáky	17		Rozmrazování	37
	Vyčištění rozdělovače plamene a víčka hořáku před prvním použitím	17		Zkušební pokrmy	38
	Zapálení plynového hořáku	17			
	Upozornění	17			
	Tabulka - vaření	17			
	Obsluha spotřebiče	18			
	Zapnutí a vypnutí spotřebiče	18			
	Nastavení druhu ohřevu a teploty	18			
	Rychloohřev	18			

Další informace o výrobcích, příslušenství, náhradních dílech a servisu najdete na internetu na: **www.bosch-home.com** a v internetovém obchodu: **www.bosch-eshop.com**

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!