



**HORKOVZDUŠNÁ TROUBA  
TEPLOVZDUŠNÁ RÚRA**

**6245S**

**6236X**



**Návod k použití**



**Návod na obsluhu**

**POZOR: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY  
UVEDENÉ V TOMTO NÁVODU K POUŽITÍ.  
JSOU ZDE UVEDENY UŽITEČNÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE  
BEZPEČNOSTI SPOTŘEBIČE A JEHO POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBY.  
TENTO NÁVOD SI PROSÍM USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ  
POUŽITÍ V BUDOUCNOSTI.**

TENTO SPOTŘEBIČ MOHOU POUŽÍVAT DĚTI STARŠÍ 8 LET  
A OSOBY S TĚLESNÝM, SMYSLOVÝM NEBO DUŠEVNÍM  
POSTIŽENÍM NEBO S NEDOSTATEČNÝMI ZKUŠENOSTMI  
ČI ZNALOSTMI, POKUD SE NACHÁZEJÍ POD DOZOREM  
ODPOVĚDNÉ OSOBY NEBO POKUD BYLY SEZNÁMENY  
SE SPRÁVNÝM A BEZPEČNÝM POUŽÍVÁNÍM SPOTŘEBIČE  
A CHÁPOU PŘÍPADNÁ RIZIKA S TÍM SPOJENÁ. DĚTI SI  
NESMÍ HRÁT SE SPOTŘEBIČEM. DĚTI SMÍ PROVÁDĚT  
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBU SPOTŘEBIČE POUZE TEHDY, POKUD  
JSOU STARŠÍ 8 LET A DOZÍRÁ NA NĚ PŘITOM ODPOVĚDNÁ  
OSOBA. SPOTŘEBIČ I NAPÁJECÍ KABEL SE MUSÍ NACHÁZET  
MIMO DOSAH DĚTÍ MLADŠÍCH 8 LET. TEPLOTA VOLNĚ  
PŘÍSTUPNÝCH PLOCH SPOTŘEBIČE MŮŽE BÝT VELMI  
VYSOKÁ, POKUD JE SPOTŘEBIČ V PROVOZU. POVRCH  
SPOTŘEBIČE SE BĚHEM PROVOZU ZAHŘÍVÁ.

SPOTŘEBIČ NELZE POUŽÍVAT SPOLU S EXTERNÍM SPÍNAČEM  
NEBO SAMOSTATNÝM SYSTÉMEM DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ.  
UMÍSTĚTE SPOTŘEBIČ ZADNÍ STRANOU KE ZDI.

# Poznámky

Uschovejte si prosím záruční list, doklad o koupi a návod k obsluze pro použití v budoucnu.

Po vybalení zkontrolujte, zda je spotřebič kompletní a zda nedošlo k jeho poškození. Viditelně poškozený spotřebič nepoužívejte a ihned se obraťte na zákaznický servis.

Dbejte na to, aby se žádné části obalu nedostaly do rukou dětem.

Děti si nesmí hrát se spotřebičem: Jedná se o elektrospotřebič, proto s ním musí být zacházeno jako s elektrospotřebičem.

Před připojením spotřebiče k elektrické síti se ujistěte, že napětí v této síti odpovídá údajům uvedeným na výrobním štítku spotřebiče.

Bezpečný provoz spotřebiče lze zaručit pouze tehdy, pokud je spotřebič připojen k výkonnému uzemňovacímu zařízení.

Pokud zástrčka není kompatibilní se zásuvkou, nechte nekompatibilní zásuvku nahradit vhodnou zásuvkou. Tuto práci musí provést kvalifikovaný odborník. Nepoužívejte adaptéry nebo prodlužovací kabely, které nevyhovují požadavkům platných bezpečnostních norem nebo překračují hraniční hodnoty elektrického proudu.

Pokud spotřebič nepoužíváte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Při odpojování spotřebiče od elektrické sítě netahejte za napájecí kabel ani za samotný spotřebič, nýbrž vždy pouze za zástrčku. Při používání libovolného elektrospotřebiče vždy dodržujte základní pravidla, především následující:

- Nikdy se nedotýkejte spotřebiče mokřýma nebo vlhkýma rukama.
- Dbejte na to, aby si děti nehrály se spotřebičem.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič, pokud jste bosí.
- Nenechávejte spotřebič napospas povětrnostním vlivům (dešti, slunečnímu záření).
- Nevystavujte spotřebič úderům ani nárazům.

Doporučujeme Vám vyrolovat napájecí kabel po celé jeho délce, abyste předešli případnému přehřátí.

Pokud už tento typ spotřebiče nechcete používat, měli byste ho zneškodnit odříznutím napájecího kabelu, samozřejmě teprve po vytažení zástrčky ze zásuvky.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!