



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



**Pračka
WA...**



BOSCH

cs Návod k použití a instalaci

Vaše nová pračka

Rozhodli jste se pro pračku značky Bosch.

Věnujte prosím několik minut času přečtení a seznámení se s přednostmi vaší pračky.

Pro zajištění vysoké kvality značky Bosch byla u každé pračky opouštějící náš závod provedena pečlivá kontrola funkce a bezvadného stavu.

Další informace k našim výrobkům, příslušenství, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách www.bosch-home.com nebo se obraťte na naše servisní střediska.

Popisuje-li návod k použití a instalaci různé modely, bude na odpovídajících místech upozorněno na rozdíly.



Pračku uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu k použití a instalaci!

Grafická úprava

Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuelní nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

Pozor!

Toto výstražné slovo upozorňuje na eventuelní nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek věcné a/nebo ekologické škody.

Pokyn/tip

Pokyny pro optimální používání spotřebiče / užitečné informace.

1. 2. 3. / a) b) c)

Manipulační kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.

Obsah

 Předpokládané použití	4	 Prací prostředky	23
 Bezpečnostní pokyny	5	Volba správného pracího prostředku	23
Děti / dospělí / domácí zvířata	5	Úspora energie a pracích prostředků	24
Instalace	6	P+ Přednastavené hodnoty programů	24
Obsluha	8	Teplota	24
Čištění/údržba	9	Otáčky odstředění	24
 Ochrana životního prostředí	11	Hotovo za dobu	25
Obal / starý spotřebič	11	P+ Doplňující nastavení programu	25
Pokyny pro úsporu	11	Speed / Eco	25
 Instalace a připojení	12	Ochrana proti zmač.	26
Rozsah dodávky	12	Voda&máchání+	26
Bezpečnostní pokyny	12	Předpírka	26
Plocha pro instalaci	13	 Obsluha spotřebiče	26
Instalace na podstavec nebo na podlahu nad dřevěným trámovým stropem	13	Příprava pračky	26
Instalace na podstavec se zásuvkou	13	Volba programu / zapnutí spotřebiče	26
Vestavba spotřebiče do kuchyňské linky	13	Změna nastavení programu	26
Odstranění přepravních pojistek	13	Volba doplňujících nastavení programu	27
Délky hadic a přívodních kabelů	14	Vložení prádla do bubny	27
Přívod vody	14	Dávkování a plnění pracích a ošetřovacích prostředků	27
Odtok vody	16	Spuštění programu	28
Vyrovnaní	17	Dětská pojistka	28
Připojení k elektrické síti	17	Přidání prádla	29
Před 1. praním	18	Změna programu	29
Přeprava	18	Přerušení programu	29
 Seznámení se spotřebičem	19	Konec programu při stop po máchání	29
Pračka	19	Konec programu	29
Ovládací panel	20	Vyjmutí prádla / vypnutí spotřebiče	29
Displej	21	 Senzory	30
 Prádlo	22	Množstevní automatika	30
Příprava prádla	22	Systém kontroly rovnoměrného rozložení prádla	30
Třídění prádla	22		
Škrobení	22		
Barvení/odbarvování	23		
Namáčení	23		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!