



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome























**Volně stojící sporák
HKS59D250**



BOSCH

[cs] Návod k použití

Obsah

	Použití dle určení	4		Dětská pojistka	21
	Důležité bezpečnostní pokyny	5		Aktivace a deaktivace	21
	Halogenová žárovka	6		Základní nastavení	21
	Příčiny poškození	7		Seznam základních nastavení	21
	Varná deska	7		Změna základních nastavení	22
	Poškození pečicí trouby	7		Čištění	22
	Poškození zásuvky ve spodní části sporáku	7		Čistící prostředky	22
	Ochrana životního prostředí	8		Plochy v pečicím prostoru	24
	Úspora energie	8		Udržování spotřebiče v čistotě	24
	Jak ušetřit energii při vaření na varné desce	9		Rámy	25
	Ekologická likvidace	9		Vysazení a zavěšení rámu	25
	Instalace a připojení	9		Dvířka spotřebiče	25
	Připojení k elektrické síti	9		Vysazení a zavěšení dvířek pečicí trouby	25
	Vodorovné ustavení sporáku	10		Demontáž a montáž skla dveří	26
	Sousedící nábytek	10		Co dělat v případě poruchy?	27
	Přípevnění ke stěně	10		Samostatné odstranění závad	27
	Opatření, která je nutno dodržovat při přepravě	10		Výměna žárovky na horní stěně pečicí trouby	27
	Seznámení se se spotřebičem	11		Zákaznický servis	28
	Všeobecné informace	11		Číslo E a číslo FD	28
	Varná deska	11		Programy	28
	Ovládací panel	12		Nádoba	28
	Varný prostor	13		Příprava pokrmu	28
	Příslušenství	14		Programy	29
	Dodávané příslušenství	14		Nastavení programu	30
	Zasunutí příslušenství	14		Otestovali jsme pro vás v našem kuchyňském studiu	30
	Zvláštní příslušenství	14		Všeobecné pokyny	30
	Před prvním použitím	15		Koláče a pečivo	31
	První uvedení do provozu	15		Nákypy a zapékaná jídla	35
	Čištění varného prostoru a příslušenství	15		Drůbež, maso a ryby	35
	Nastavení pečicího prostoru	16		Zelenina a přílohy	38
	Takto provedete nastavení	16		Jogurt	38
	Velká dvouokruhová varná zóna a pečicí zóna	16		Akrylamid v potravinách	39
	Tabulka pro vaření	16		Sušení	39
	Obsluha spotřebiče	18		Zavařování	40
	Zapnutí a vypnutí spotřebiče	18		Kynutí těsta	41
	Nastavení druhu ohřevu a teploty	18		Rozmrazování	41
	Rychloohřev	18		Zkušební pokrmy	42
	Časové funkce	19			
	Nastavení doby trvání	19			
	Nastavení konce	20			
	Nastavení budíku	20			
	Nastavení času	21			

Další informace o výrobcích, příslušenství, náhradních dílech a servisu najdete na internetu na: **www.bosch-home.com** a v internetovém obchodu: **www.bosch-eshop.com**

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!