



**Parní pečicí trouba
HSG656XS1**



BOSCH

[cs] Návod k použití



4 242002 789125

Obsah

	Použití podle určení	4
	Důležitá bezpečnostní upozornění	5
	Obecně	5
	Pára	6
	Pečicí sonda	6
	Čistící funkce	6
	Příčiny poškození	6
	Obecně	6
	Pára	7
	Ochrana životního prostředí	7
	Úspora energie	7
	Ekologická likvidace	7
	Seznámení se spotřebičem	8
	Ovládací panel	8
	Ovládací prvky	8
	Displej	9
	Druhy provozu	9
	Druhy ohřevu	10
	Pára	11
	Další informace	11
	Funkce varného prostoru	11
	Nádržka na vodu	11
	Příslušenství	12
	Dodávané příslušenství	12
	Zasunutí příslušenství	12
	Zvláštní příslušenství	13
	Před prvním použitím	14
	Před prvním uvedením do provozu	14
	První uvedení do provozu	15
	Kalibrace spotřebiče a čištění varného prostoru	15
	Čištění příslušenství	15
	Obsluha spotřebiče	16
	Zapnutí a vypnutí spotřebiče	16
	Spuštění provozu	16
	Nastavení druhu provozu	16
	Nastavení druhu ohřevu a teploty	16
	Rychlý ohřev	17
	Pára	17
	Vaření v páře	17
	Pečení v páře – pečení s přidáváním páry	18
	Regenerace	18
	Kynutí	19
	Rozmrazování	19
	Naplnění nádržky na vodu	19
	Po každém provozu s párou	20
	Časové funkce	21
	Nastavení doby trvání	21
	Nastavení konce	22
	Nastavení budíku	23
	Teploměr pečeně	23
	Druhy ohřevu	23
	Zapíchnutí pečicí sondy do pečeného pokrmu	24
	Nastavení teploty středu	24
	Teploty středu různých potravin	25
	Dětská pojistka	26
	Aktivace a deaktivace	26
	Základní nastavení	26
	Změna základních nastavení	26
	Seznam základních nastavení	27
	Výpadek elektrického proudu	27
	Změna času	27
	Program sabat	28
	Spuštění programu sabat	28
	Čistící prostředky	28
	Vhodné čisticí prostředky	28
	Plochy v pečicím prostoru	29
	Udržování spotřebiče v čistotě	29
	Čistící funkce	30
	EcoClean Direct	30
	Odvápnění	30
	Rámy	31
	Vysazení a zavěšení rámu	31
	Dvířka spotřebiče	32
	Vysazení a zavěšení dvířek spotřebiče	32
	Demontáž krytu dvířek	32
	Demontáž a montáž skleněných tabulí	33
	Porucha, co je nutno udělat?	34
	Samostatné odstraňování závad	34
	Maximální doba provozu	35
	Osvětlení varného prostoru	35
	Zákaznický servis	35
	Číslo výrobku a výrobní číslo	35
	Pokrmý	36
	Upozornění k nastavením	36
	Snímač pečení	36
	Nastavení pokrmu pomocí funkce Assist	36

**Otestovali jsme pro vás v našem kuchyňském studiu 37**

Nepoužívejte silikonové formy	37
Koláče a drobné pečivo	37
Chléb a housky	42
Pizza, quiche a pikantní koláče	44
Nákyp a suflé	45
Drůbež	46
Maso	49
Ryby	52
Zelenina, přílohy a vejce	54
Dezerty	56
Úspora energie s druhu ohřevu eco	57
Akrylamid v potravinách	58
Mírný ohřev	59
Sušení	60
Zavařování, odšťavňování a sterilizace	60
Kynutí těsta pomocí druhu ohřevu kynutí	61
Rozmrazování	62
Regenerace	62
Udržování teploty	63
Zkušební pokrmy	63

Další informace o výrobcích, příslušenství, náhradních dílech a servisu najdete na internetu na:

www.bosch-home.com/cz.

**Použití podle určení**

Pečlivě si přečtěte tento návod. Jedině tak můžete svůj spotřebič správně a bezpečně používat. Návod k použití a návod k montáži uschovejte pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

Tento spotřebič je určen pouze pro vestavbu. Řiďte se speciálním návodem k montáži.

Po vybalení spotřebič zkontrolujte. V případě poškození během přepravy spotřebič nezapojujte.

Spotřebiče bez zástrčky smí zapojovat pouze oprávněný odborník. Pokud je spotřebič nesprávně zapojený, nemáte v případě škody nárok na záruku.

Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti a v odpovídajícím prostředí domácnosti. Spotřebič používejte pouze k přípravě pokrmů a nápojů. Spotřebič mějte během provozu pod dozorem. Spotřebič používejte pouze v uzavřených prostorech.

Děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí smějí tento spotřebič používat pouze pod dozorem nebo pokud byly seznámeny s bezpečným používáním spotřebiče a pochopily nebezpečí s tím spojená.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Příslušenství vždy správně zasuňte do trouby.

→ "Příslušenství" na straně 12

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!