

SAMSUNG

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

SM-P610
SM-P615

Obsah

Základy

- 4 Nejdříve si přečtěte
- 6 Situace, ve kterých se zařízení přehřívá, a jejich řešení
- 9 Rozvržení a funkce zařízení
- 15 Baterie
- 18 Karta SIM nebo USIM (nano SIM karta) (SM-P615)
- 19 Paměťová karta (micro SD karta)
- 21 Zapínání a vypínání zařízení
- 23 Výchozí nastavení
- 24 Účet Samsung
- 25 Přenesení dat z předchozího zařízení (Smart Switch)
- 27 Popis obrazovky
- 39 Oznamovací panel
- 41 Zachycení obrazovky a záznam obrazovky
- 42 Zadávání textu

Aplikace a funkce

- 46 Instalace nebo odinstalace aplikací
- 48 Vyhledávač
- 49 Funkce pera S Pen
- 61 Bixby
- 65 Bixby Vision

- 68 Samsung Daily
- 69 Bixby Routines
- 72 Telefon
- 78 Kontakty
- 82 Zprávy
- 85 Internet
- 87 Fotoaparát
- 100 Galerie
- 105 Zóna AR
- 108 Více oken
- 112 Samsung Members
- 112 Samsung Notes
- 120 PENUP
- 124 Kalendář
- 125 Reminder
- 127 Samsung Flow
- 129 Záznamník
- 130 Moje soubory
- 130 Hodiny
- 132 Kalkulačka
- 133 Samsung Kids
- 134 SmartThings
- 138 Sdílení obsahu
- 139 Denní panel
- 142 Aplikace Google

Nastavení

- 144 Úvod
- 144 Připojení
 - 145 Wi-Fi
 - 147 Bluetooth
 - 149 Spořič dat (SM-P615)
 - 149 Aplikace jen s mobilními daty (SM-P615)
 - 150 Mobilní hotspot a Sdílení přip. (SM-P615)
 - 151 Další nastavení připojení
- 153 Zvuk
 - 153 Dolby Atmos (prostorový zvuk)
 - 154 Samostatný zvuk aplikace
- 154 Oznámení
- 155 Displej
 - 156 Nastavení Tmavého režimu
 - 156 Spořič obrazovky
- 157 Pozadí
- 157 Zamknout displej
 - 158 Smart Lock
- 158 Biometrika a zabezpečení
 - 159 Rozpoznání obličeje
 - 162 Zabezpečená složka
- 167 Soukromí
- 167 Umístění
- 168 Účty a zálohování
 - 169 Uživatelé
 - 171 Samsung Cloud

- 172 Google
- 173 Rozšířené funkce
 - 174 Pohyby a gesta
- 174 Digitální pohoda a rodičovská kontrola
 - 175 Digitální pohoda
- 176 Péče o zařízení
 - 176 Optimalizace zařízení
 - 177 Baterie
 - 178 Úložiště
 - 178 Paměť
 - 178 Zabezpečení
- 179 Aplikace
- 179 Obecná správa
- 180 Usnadnění
- 181 Aktualizace softwaru
- 182 O tabletu

Dodatek

- 183 Řešení problémů
- 189 Vyjmutí baterie

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!