

E14/R14/E15/S3 Gen 2
Uživatelská příručka

ThinkPad



Lenovo

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- Dodatek A „Důležité bezpečnostní instrukce“ na stránce 63
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

Druhé vydání (září 2019)

© Copyright Lenovo 2019.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány v souladu se smlouvou General Services Administration „GSA“, pak používání, rozmnožování nebo zpřístupňování jsou předmětem omezení uvedených ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

O této dokumentaci.iii	Typy hesel.	29
Kapitola 1. Seznamte se s počítačem	1	Nastavení, změna a odstranění hesla.	30
Pohled zepředu	1	Používání snímače otisku prstu (u vybraných modelů)	31
Základní pohled (E14/R14/S3 Gen 2).	2	Použít brány firewall a antivirový program	32
Základní pohled (E15)	4	Kapitola 5. Konfigurovat pokročilá nastavení.	33
Pohled z levé strany	5	UEFI BIOS	33
Pohled z pravé strany	7	Co je UEFI BIOS	33
Vlastnosti a specifikace	8	Spustíte nabídku systému UEFI BIOS.	33
Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB	9	Procházení rozhraním systému UEFI BIOS	33
Kapitola 2. Seznámit se s počítačem	11	Změna spouštěcí sekvence	33
Začít se systémem Windows 10	11	Nastavení systémového data a času	34
Účet Windows	11	Aktualizace systému UEFI BIOS	34
Uživatelské rozhraní Windows	12	Informace o obnovení	34
Štítek Windows	13	Obnovte systémové soubory a nastavení do dřívějšího stavu	34
Připojit k sítím	13	Obnovte své soubory ze zálohy	34
Připojit ke kabelové síti Ethernet.	13	Resetovat počítač	35
Připojení k sítím Wi-Fi	13	Použití pokročilé možnosti	35
Připojení k zařízení s podporou Bluetooth	14	Automatické obnovení systému Windows	35
Použití programu Lenovo Vantage	14	Vytvořit a použít zařízení USB pro obnovení systému.	35
Interakce s vaším počítačem	15	Nainstalovat Windows 10 a ovladače	36
Použití klávesových zkratk.	16	Kapitola 6. Výměna CRU	39
Použití polohovacího zařízení TrackPoint	18	Co jsou jednotky CRU	39
Použití dotykové plošky	19	Zakázat Rychlé spuštění a vestavěnou baterii	39
Použití multimédií	21	Vyměnit jednotku CRU	40
Použití zvuku	21	Sestava zadního krytu	40
Použití kamery	22	Paměťový modul	43
Připojení k externímu displeji	22	Interní úložná jednotka	44
Kapitola 3. Prozkoumat počítač	25	Jednotka SSD M.2	47
Řízení napájení	25	Sestava reproduktoru	53
Kontrola stav a teplotu baterie	25	Kapitola 7. Nápověda a podpora	55
Nabíjení počítače	25	Časté dotazy.	55
Maximalizovat výdrž baterie.	26	Chybové zprávy	57
Nastavit chování tlačítka napájení	26	Chyby hlášené pomocí zvukových signálů	58
Nastavit schéma napájení	26	Zdroje ke svépomoci	59
Režim v letadle	26	Zavolejte Lenovo	60
Možnosti nákupu	27	Než budete kontaktovat Lenovo	60
Kapitola 4. Zajištění počítače a informací	29	Středisko podpory Lenovo	60
Zamknout počítač.	29	Zakoupit další služby	61
Použití hesel	29		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!