

SIEMENS



Automatická pračka WM14N260CS

www.siemens-home.com/cz

cz Návod k použití a instalaci



Vaše nová pračka

Rozhodli jste se pro pračku značky Siemens.

Věnujte prosím několik minut času přečtení a seznámení se s přednostmi vaší pračky.

Pro zajištění vysoké kvality značky Siemens byla u každé pračky opouštějící náš podnik provedena pečlivá kontrola funkce a bezvadného stavu.

Další informace k našim výrobkům, příslušenství, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách www.siemens-home.com/cz nebo se obraťte na náš zákaznický servis.

Popisuje-li návod k použití a instalaci různé modely, bude na odpovídajících místech upozorněno na rozdíly.



Pračku uveďte do provozu až po přečtení tohoto návodu k použití a instalaci!

Pravidla zobrazení

Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

Pozor!

Toto výstražné slovo upozorňuje na eventuální nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek věcné nebo ekologické škody.

Upozornění/tip

Pokyny pro optimální používání přístroje / užitečné informace.

1. 2. 3. / a) b) c)

Manipulační kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.

Obsah

	Použití podle určení	4	Úspora energie a pracího prostředku	23
	Bezpečnostní pokyny	5	P+ Předvolby programu	24
	Děti / dospělí / domácí zvířata	5	Teplota	24
	Instalace	6	Otáčky (Počet odstředivých otáček).	24
	Obsluha	8	Odložený start.	24
	Čištění/údržba	9	P+ Přednastavení programu	25
	Ochrana životního prostředí	10	Speed eco	25
	Balení / použitý přístroj.	10	Voda+/Máchání+.	25
	Úsporná doporučení.	10	Ochrana proti zmačkání.	25
	Instalace a připojení	11	Předpírka.	26
	Rozsah dodávky	11		Obsluha přístroje
	Bezpečnostní pokyny	12	Příprava pračky	26
	Umístění přístroje.	12	Zapnutí přístroje / volba programu.	26
	Instalace přístroje na podložce nebo dřevěném podstavci	13	Změna předvolby programu	26
	Instalace přístroje na podstavci se zásuvkou.	13	Změna přednastavení programu.	27
	Vestavba přístroje do kuchyňské linky.	13	Vložení prádla do bubnu	27
	Odstranění přepravních pojistek	13	Měření a doplňování pracího prostředku a aviváže	27
	Délka hadice a kabelu	14	Spuštění programu	28
	Prívod vody.	14	Dětská pojistka	29
	Odvod vody	15	Přidání/odebrání prádla.	29
	Vyrovnaní přístroje	16	Změna programu	29
	Elektrické připojení	16	Přerušování programu.	29
	Před prvním praním	17	Konec programu během zastavení máchání.	30
	Přeprava	17	Konec programu	30
	Seznámení se s přístrojem	18	Vyndávání prádla / vypnutí přístroje	30
	Pračka	18		Senzorika
	Ovládací panel	19	Množstevní automatika.	30
	Displej	19	Kontrolní systém nevyváženosti.	30
	Prádlo	21		Nastavení přístroje
	Příprava prádla	21		Čištění a údržba
	Třídění prádla	21	Plášť / ovládací panel	32
	Škrobení	22	Prací buben	32
	Barvení/bělení.	22		
	Namáčení	22		
	Prací prostředek	23		
	Správná volba pracího prostředku	23		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!