

# V530-15ICB – Uživatelská příručka a příručka pro údržbu hardwaru

The Lenovo logo is a blue vertical rectangle with the word "Lenovo" written in white, oriented vertically from bottom to top.

**Typy počítačů Energy Star: 10TV, 10TW, 10XS a 10XT**

**Poznámka:** Před použitím těchto informací a produktu, který popisují, si nezapomeňte projít *Přehled důležitých informací o produktu* a Dodatek A „Upozornění“ na stránce 57.

**Druhé vydání (květen 2019)**

**© Copyright Lenovo 2019.**

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány na základě smlouvy GSA (General Services Administration), podléhá jejich použití, reprodukce a zveřejňování omezením stanoveným ve smlouvě č. GS-35F-05925.

---

# Obsah

<b>Kapitola 1. Přehled . . . . .</b>	<b>1</b>	Výměna úložné jednotky . . . . .	19
Pohled zepředu . . . . .	1	Výměna paměťového modulu . . . . .	22
Pohled zezadu . . . . .	3	Výměna sestavy chladiče a větráku . . . . .	24
Základní deska . . . . .	5	Výměna knoflíkové baterie . . . . .	25
Štítek s modelem a typem zařízení . . . . .	6	Výměna karty PCI Express . . . . .	28
<b>Kapitola 2. Technické údaje . . . . .</b>	<b>7</b>	Výměna karty Wi-Fi . . . . .	29
<b>Kapitola 3. Zámky počítače. . . . .</b>	<b>9</b>	Výměna jednotky M.2 SSD . . . . .	33
Zamknutí krytu počítače . . . . .	9	Výměna rámečku jednotky SSD M.2 . . . . .	36
Připojení kabelového zámku typu Kensington . . . . .	10	Výměna sestavy napájecího zdroje . . . . .	37
<b>Kapitola 4. Výměna hardwaru. . . . .</b>	<b>11</b>	Výměna vnitřního reproduktoru . . . . .	39
Před výměnou hardwaru . . . . .	11	Výměna snímače teploty . . . . .	40
Seznámení se součástmi FRU (včetně součástí CRU) . . . . .	11	Výměna předního ventilátoru . . . . .	41
Vyhledání součástí FRU (včetně součástí CRU) . . . . .	12	Výměna antén Wi-Fi . . . . .	42
Odebrání krytu počítače . . . . .	14	Výměna desky hlavního vypínače . . . . .	44
Výměna předního krytu . . . . .	15	Výměna čtečky karet . . . . .	47
Výměna optické jednotky . . . . .	16	Výměna procesoru . . . . .	49
Výměna rámečku optické jednotky . . . . .	17	Výměna zadního větráku . . . . .	53
Natočení sestavy pozice jednotky směrem nahoru a dolů . . . . .	18	Výměna základní desky . . . . .	54
		Dokončení výměny součástí . . . . .	55
		<b>Dodatek A. Upozornění . . . . .</b>	<b>57</b>
		<b>Dodatek B. Ochranné známky . . . . .</b>	<b>59</b>

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!