

# guzzanti

**ELEKTRICKÝ GRIL  
ELEKTRICKÝ GRIL  
GRILL ELEKTRYCZNY  
ELEKTROMOS GRILL  
ELEKTRIČNI ŽAR  
ELEKTRISCHER GRILL  
ELECTRIC GRILL**


---

**GZ-341**



**Návod k obsluze  
Návod na obsluhu  
Instrukcja obsługi  
Használati útmutató  
Navodila za uporabo  
Gebrauchsanleitung  
Instruction manual**

## DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

1. Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a více a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny ohledně používání spotřebiče bezpečným způsobem a porozuměly nebezpečím z toho vyplývajících.
2. Děti si nesmějí se spotřebičem hrát.
3. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
4. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti mladší než 8 let a děti bez dozoru.
5. Uchovávejte spotřebič a jeho napájecí kabel mimo dosahu dětí mladších 8 let.
6. : Upozornění, horký povrch

Při používání elektrických spotřebičů byste měli vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření včetně následujících:

1. Přečtěte si všechny pokyny.
2. Nedotýkejte se horkého povrchu. Používejte rukojeti nebo výstupky.
3. Na zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem, neponořujte napájecí kabel, zástrčku nebo samotný spotřebič do vody ani do jiné tekutiny.
4. Dozor je nezbytný v případě, že je nějaký spotřebič používán dětmi nebo v jejich blízkosti.
5. Pokud nebudete spotřebič používat a před jeho čištěním ho odpojte od elektrické zásuvky.

Před nasazením nebo sejmutím částí ze spotřebiče a před jeho čištěním jej nechte vychladnout.

6. Nepoužívejte žádný spotřebič s poškozeným napájecím kabelem nebo jeho zástrčkou, nebo v případě poruchy nebo jakéhokoliv poškození spotřebiče. Odneste spotřebič do nejbližšího autorizovaného servisního střediska na jeho kontrolu, opravu nebo nastavení.
7. Použití přídatných doplňků, které nejsou doporučeny výrobcem spotřebiče může způsobit poranění.
8. Nepoužívejte spotřebič venku.
9. Nenechávejte viset napájecí kabel přes okraj stolu nebo pracovní plochy a zabraňte jeho kontaktu s horkým povrchem.
10. Při přemísťování spotřebiče s horkým olejem nebo jinými horkými tekutinami postupujte mimořádně opatrně.
11. Při odpojování spotřebiče, vytáhněte zástrčku z elektrické zásuvky.
12. Nepoužívejte spotřebič pro jiné účely, než je určen.
13. Pokud je poškozený napájecí kabel, musí ho vyměnit výrobce, jeho servisní zástupce nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se předešlo nebezpečí.
14. **UPOZORNĚNÍ:** Regulátor teploty neponořujte do žádné tekutiny. Používejte jej pouze v elektrické zásuvce.

Spotřebič se smí používat pouze na stanovený účel v souladu s těmito pokyny.

Uschovejte si tento návod k obsluze.

**Tento výrobek je určen výhradně pro použití v domácnosti.**

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!