

NZ64H37070K  
NZ64H37075K

# Indukční varná deska

## Návod k použití

Šetříme  
životní  
prostředí

100 %

Recyklovaný papír

**Tento návod k použití je vyroben z 100% recyklovaného papíru.**

### Možnosti bez hranic

ČEŠTINA

Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku společnosti Samsung.













**SAMSUNG**

# Používání tohoto návodu

Před použitím spotřebiče si přečtěte tento návod k použití. Věnujte pozornost zejména bezpečnostním informacím, které jsou uvedeny v následující části. Návod si uschovejte pro budoucí použití. Pokud dojde k převodu vlastnictví spotřebiče, nezapomeňte novému uživateli předat tento návod.

## Důležité bezpečnostní symboly a opatření

V návodu jsou použity následující symboly:

 <b>VAROVÁNÍ</b>	Riskantní a nebezpečné postupy, které mohou vést k <b>vážnému zranění nebo usmrcení</b>
 <b>POZOR</b>	Riskantní a nebezpečné postupy, které mohou vést k <b>lehčímu zranění nebo poškození majetku</b>
 <b>POZOR</b>	Aby se předešlo riziku požáru, exploze, zásahu elektrickým proudem nebo zranění během používání spotřebiče, dodržujte základní bezpečnostní opatření
	Nepokoušejte se
	Nerozebírejte
	Nedotýkejte se
	Dodržujte instrukce
	Vypojte zástrčku ze zásuvky
	Ujistěte se, že je spotřebič uzemněn, abyste předešli zásahu elektrickým proudem
	Kontaktujte servisní středisko
	Poznámka
	Důležité

# Bezpečnostní pokyny

Bezpečnostní aspekty tohoto spotřebiče jsou v souladu se všemi přijatými technickými a bezpečnostními standardy. Jako výrobci se ovšem domníváme, že je naší zodpovědností, abychom vás seznámili s následujícími bezpečnostními pokyny.



VAROVÁNÍ

## Bezpečnost při zapojení do elektřiny

Ujistěte se, že je spotřebič správně nainstalován a uzemněn výhradně kvalifikovaným technikem.

Servis spotřebiče by měli provádět pouze kvalifikované osoby.

Opravy provedené jednotlivci bez vhodné kvalifikace mohou způsobit zranění nebo závažné poruchy. Pokud váš spotřebič potřebuje opravit, kontaktujte místní servisní středisko.

Nedodržením těchto pokynů může dojít k poškození spotřebiče a ztrátě záruky.

Vestavěné spotřebiče lze používat pouze poté, co byly instalovány do skříněk nebo pracovních prostor, které jsou v souladu s danými standardy. Těmito instrukcemi se zajistí dostatečná ochrana proti vodivému spojení v souladu se základními bezpečnostními standardy. Pokud má váš spotřebič poruchu nebo se na něm objeví trhliny či praskliny, postupujte takto:

- vypněte všechny varné plotýnky;
- odpojte varnou desku od elektrické sítě; a
- kontaktujte své místní servisní středisko.



VAROVÁNÍ

## Bezpečnost dětí

Tento spotřebič by neměly používat děti či nespolehlivé osoby bez vhodného dozoru zodpovědné dospělé osoby.

Děti by spotřebič neměly používat jako hračku.

Při vaření budou varné plotýnky horké. Držte spotřebič mimo dosah dětí.

**VAROVÁNÍ:** Spotřebič a jeho přístupné části se během použití zahřejí na vysokou teplotu.

Vyvarujte se kontaktu s topnými články.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!