

OWNER'S MANUAL

DISHWASHER



Before beginning installation, read these instructions carefully. This will simplify installation and ensure that the product is installed correctly and safely. Leave these instructions near the product after installation for future reference.

EN	ENGLISH	HU	MAGYAR	SK	SLOVENČINA
BG	БЪЛГАРСКИ	MK	МАКЕДОНСКИ	SL	SLOVENŠČINA
CS	ČEŠTINA	PL	POLSKI	SQ	SHQIP
HR	HRVATSKI	RO	ROMÂNĂ	SR	SRPSKI

DF415*** DF215**



Tato příručka může zahrnovat vyobrazení nebo obsah, které se liší od vámi zakoupeného typu.
Tato příručka podléhá revizím ze strany výrobce.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	10
INSTALACE	11
Technické údaje	11
Příslušenství (u některých modelů)	12
Příprava otvorů ve skřínce na myčku	12
Instalace ochranné pásky proti vlhkosti (u některých modelů)	15
Vyrovnání zařízení	15
Instalace odtokové hadice	16
Připojení hadice přívodu vody	17
Příprava elektrické instalace	18
Závěrečná kontrola	18
OBSLUHA	19
Před použitím spotřebiče	19
Použití spotřebiče	23
Ovládací panel	24
Cykly	26
Možnosti cyklu	27
Automatické otevření sušení (u některých modelů)	28
SignalLight™ (U některých modelů)	28
Průvodce programem (v závislosti na modelu)	29
Dostupné možnosti	31
Informace pro energetický test (EN50242)	33
Vkládání nádobí do myčky	34
Přidání čisticích prostředků	39
Doplňování	41
Sušení	41
Vyložení myčky	41
INTELIGENTNÍ FUNKCE	42
Používání aplikace LG SmartThinQ	42
Používání funkce Smart Diagnosis (Smart Diagnosis)	44
ÚDRŽBA	46
Čištění vnějšího pláště pračky	46
Čištění vnitřku pračky	46
Čištění filtrů	47
Čištění ostříkovačích ramen	48
Čištění filtru hadice pro přívod vody	50
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD	51
Diagnostika problémů	51
Chybové kódy	56
PROVOZNÍ ÚDAJE	57

Následující bezpečnostní pokyny jsou určeny pro předcházení nepředvídaným nebezpečím, poškozením nebo nesprávné obsluze zařízení.

Pokyny jsou rozděleny na ‚VAROVÁNÍ‘ a ‚UPOZORNĚNÍ‘, viz podrobný popis níže.

 Tento symbol označuje události a obsluhu, které mohou mít za následek vznik rizika. Podrobně si přečtěte text označený tímto symbolem a postupujte podle pokynů, abyste předešli vzniku rizika.

VAROVÁNÍ

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek závažné zranění nebo usmrcení osob.

UPOZORNĚNÍ

Tento symbol označuje situace, kdy může mít nedodržení pokynů za následek lehké zranění nebo poškození zařízení.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ

Abyste při používání tohoto výrobku snížili riziko vzniku požáru, úmrtí, zasažení elektrickým proudem nebo zranění či popálení osob, dodržujte základní bezpečnostní opatření, včetně následujících:

Děti v domácnosti

Toto zařízení není určeno pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, senzorickými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi bez přiměřeného dozoru nebo bez seznámení s pokyny pro používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Je nutné zajistit, aby si děti s přístrojem nehrály.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!