

ON-LINE MANUÁL

40L343*DG LCD TV s LED podsvícením

Během životnosti vašeho televizoru budou k dispozici aktualizace firmwaru, pro udržení optimálního výkonu vašeho TV. Zde si můžete stáhnout nejnovější verzi firmwaru z

www.toshiba-om.net/firmware.php

Některé funkce uvedené v tomto dokumentu jsou omezeny v důsledku místní legislativy a nemusí být k dispozici ve všech zemích.

«Zaregistrujte své TV on-line na adrese: www.toshiba-europe.com/registration»

Obsah

Bezpečnostní opatření.....	3	Dětský zámek.....	22
Proudění vzduchu.....	3	Nastavení PINu.....	22
Tepelné poškození.....	3	Konfigurace nastavení obrazu.....	23
Elektrická přípojka.....	3	Ovládání Položek nastavení obrazu.....	23
Varování.....	3	Režim.....	23
Co dělat.....	3	Kontrast.....	23
Co nikdy nedělat.....	3	Jas.....	23
Instalace a důležité informace.....	4	Ostrost.....	23
VILUKA ZE ZÁRUKY.....	4	Barva.....	23
Důležité bezpečnostní informace.....	5	Úsporný režim.....	23
Dálkový ovladač.....	7	Zadní podsvícení.....	23
Vkládání baterií a efektivní rozsah dálkového ovladače.....	7	Redukce šumu.....	23
Připojení externího zařízení.....	8	Resetovat.....	24
Připojení HDMI® nebo DVI zařízení do HDMI vstupu.....	9	Nastavení obrazu PC (*).....	26
Připojení HDMI zařízení.....	9	Ovládání obrazu PC.....	26
Připojení zařízení DVI.....	9	Pozice PC.....	26
Připojení počítače.....	10	Automatické umístění.....	26
Připojení počítače.....	10	Poloha H.....	26
Připojení DVD přehrávače.....	10	Poloha V.....	26
Připojení DVD přehrávače skrz YPbPr.....	10	Bodové hodiny.....	26
Připojování USB paměti.....	10	Fáze.....	26
Připojení USBflash disku.....	10	Konfigurace nastavení zvuku.....	27
Připojení k domácí síti.....	11	Položky Menu ovládání zvukových nastavení.....	27
Environmentální informace.....	12	Hlasitost.....	27
Ovládání TV.....	13	Ekvalizér (pouze pro reproduktory).....	27
Zapnutí.....	13	Balance (pouze pro reproduktory).....	27
Používání dálkového ovládání.....	13	Sluchátka.....	27
Použití tlačítek na TV.....	13	Režim zvuku.....	27
Automatické ladění.....	16	AVL.....	27
Ovládání režimu Automatické skenování kanálů.....	16	Sluchátka/výstup linky.....	27
Digitální manuální vyhledávání.....	17	Dynamické basy.....	27
Digitální manuální vyhledávání.....	17	Prostorový zvuk.....	27
Analogové manuální vyhledávání.....	17	Digitální výstup.....	27
Jemné analogové ladění.....	17	Konfigurace nastavení TV.....	28
Vymazání seznamu služeb (*).....	17	Zobrazení menu Nastavení.....	28
Stereofonní a dvojazyčné vysílání.....	18	Položky menu Nastavení ovládání.....	28
Zobrazení titulků.....	18	Podmíněný přístup.....	28
Prohlížení hlavního menu.....	18	Jazyk.....	28
Ovládání zvuku a utlumení zvuku.....	18	Rodičovské.....	28
Výběr pozice programu.....	18	Časovače.....	28
Notifikace pohotovosti.....	18	Datum/Čas.....	28
Prohlížení seznamu kanálů.....	19	Zdroje.....	28
Přesouvání kanálů.....	19	Nastavení sítě.....	28
Vymazání kanálu.....	19	Další nastavení.....	28
Přejmenování kanálu.....	19	Použití modulu Conditional Access Module.....	28
Uzamknutí kanálu.....	19	Prohlížení nabídky Podmíněného přístupu (*).....	28
Prohlížení info banneru.....	20	Časovače.....	29
Elektronický programový průvodce.....	20	Nastavení časovače.....	29
Nastavení řeči.....	21	Nastavení časovače programů.....	29
Zobrazení menu Rodičovská kontrola.....	22	Přidání časovače.....	29
Uzamčení Menu.....	22	Úprava časovače.....	29
Zámek podle věku (*).....	22	Vymazání časovače.....	29
		Konfigurace nastavení Datumu/Času.....	29
		Konfigurace nastavení Zdroje.....	30
		Výběr vstupu.....	30

Konfigurace Ostatních nastavení	30
Obsluha	30
Časový limit pro zobrazení menu	30
Vyhledávání zakódovaných kanálů	30
Modré pozadí.....	31
Aktualizace softwaru.....	31
Verze aplikace	31
Pro nedoslýchavé	31
Zvukový popis.....	31
Automatické vypnutí TV.....	31
Režim prodejna.....	31
MEDIA Renderer.....	31
Režim vypnutí TV	31
CEC	32
Automatické zapnutí CEC.....	32
Konfigurace Nastavení sítě.....	33
První vstup na portál Toshiba	33
Použití portálu Toshiba	33
Používání internetového prohlížeče	33
Používání YouTube™	34
Manuální spuštění	35
Automatické zahájení	35
Přehrávání souborů MP3.....	36
Prohlížení JPEG souborů	36
Funkce prezentace	37
Přehrávání videa.....	37
Nastavení Prohlížeče Medií.....	38
Použití tlačítka MENU v režimu prohlížeče medií	38
Zavření přehrávače medií.....	38
Analogové textové	39
Použití tlačítka text - TEXT	39
Přístup k podstránkám.....	39
Odhalení skrytého textu.....	39
Přidržení stránky.....	39
Zobrazení úvodní stránky	39
Příloha A: PC vstup typické zobrazovací režimy ..	40
Dodatek B: AV a HDMI kompatibilita signálu (vstupní typy signálu).....	41
Dodatek C: Informace o PINu	42
Technický popis a příslušenství	44
Informace o licenci.....	45
Otázky a odpovědi.....	46

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!