

Elektrický rozkladací gril

arava

EG-200

Návod na použitie/Záruka

SK



CE

EG-200

Všeobecné bezpečnostné upozornenia

- **Pred uvedením tohto zariadenia do prevádzky si pozorne prečítajte tento návod na použitie!**
- Odložte si tento návod na použitie so záručným listom, pokladničný blok a krabicu s vnútorným obalom pre prípad reklamácie výrobku a prípadného budúceho použitia!
- Zariadenie je určené výhradne na používanie v domácnosti. Nejde o profesionálne zariadenie.
- Keď zariadenie nepoužívate, čistíte ho, alebo keď sa vyskytne porucha, zariadenie odpojte z elektrickej siete. Zariadenie vypnite. Sieťovú šnúru odopájajte potiahnutím za koncovku. Nikdy neťahajte za samotnú sieťovú šnúru.
- Aby ste predišli úrazu detí elektrickým prúdom, nenechávajte ich nikdy bez dozoru s elektrickým zariadením. Zvoľte také umiestnenie zariadenia, aby bolo mimo dosahu detí. Nezabudnite pri tom na to, že zariadenie je možné stiahnuť aj za voľne prístupnú sieťovú šnúru.
- Pravidelne kontrolujte sieťovú šnúru, ako aj samotné zariadenie. Pri výskyte akéhokoľvek poškodenia sa zariadenie nesmie používať.
- Zariadenie nerozoberajte. Opravu prenechajte na autorizovaný servis.
- Nevystavujte zariadenie ani sieťovú šnúru pôsobeniu tepla, priamemu slnečnému žiareniu, vlhkosti, mechanickému poškodeniu ostrými predmetmi ani iným nepriaznivým vplyvom.
- Zariadenie používajte len spôsobom popísaným v návode.
- Zariadenie nepoužívajte vonku.
- Zariadenie nesmie prísť do styku s dažďom, vodou alebo inou tekutinou. Zariadenie neponárajte do vody. Zariadenia sa nedotýkajte vlhkými ani mokkými rukami.
- Ak zariadenie navlhlo alebo je mokré, odpojte okamžite sieťovú šnúru z elektrickej siete. Nesiahajte do vody!
- Zariadenie používajte len na stanovený účel.
- Pred prenášaním zariadenia nechajte zariadenie úplne vychladnúť.
- Do zariadenia nesmú vniknúť cudzie predmety. Všetky otvory musia byť voľné. Nezakrývajte ich.
- Poškodenú sieťovú šnúru je možné vymeniť len v autorizovanom servise.
- Nedotýkajte sa horúcich častí. Manipulujte len s ovládacími prvkami a rukoväťou.
- Pri vyberaní potraviny odporúčame používať teplovzdorné rukavice. Dávajte tiež pozor, aby nedošlo k popáleniu na horúcich častiach zariadenia.
- Zariadenie pred čistením odpojte z elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť.
- Zariadenie používajte len v interiéri alebo pod strechou.

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 roku veku a staršie, ak sa im poskytuje dohľad alebo sa im poskytnú inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a ak rozumejú príslušnému nebezpečenstvu. Deti nesmú vykonávať čistenie a používateľskú údržbu, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a to pod dohľadom. Držte spotrebič a šnúru mimo dosahu detí, pokiaľ majú menej ako 8 rokov.
- Tento spotrebič môžu obsluhovať osoby so zníženými telesnými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností, ak sa im poskytol dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa používania spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli príslušným nebezpečenstvám. Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY. ČÍTAJTE POZORNE!

- Počas prevádzky majte zariadenie pod neustálym dozorom!
(Riziko vzniku požiaru!)
- Grilovacie kovové plochy sa výrazne zahrievajú.
NEBEZPEČIE POPÁLENÍ!
- **VÝSTRAHA:** Pre akúkoľvek inú ako preškolenú osobu je nebezpečné, aby robila akékoľvek opravy alebo údržbu vedúcu k odstráneniu ľubovoľného krytu!
- **VÝSTRAHA:** Kvapaliny alebo iné pokrmy nesmú byť ohrievané v uzavretých nádobách, pretože sú náchylné k explózií!
- **VÝSTRAHA:** Použitie zariadenia deťmi bez dozoru je povolené iba vtedy, ak sú dané dostatočné pokyny, aby dieťa bolo schopné používať zariadenie bezpečným spôsobom a rozumelo nebezpečenstvám pri nesprávnom použití!
- Aby ste zabezpečili dobrú ventiláciu, okolo zariadenia ponechajte dostatok voľného priestoru. Nad zariadením musí byť zachovaný voľný priestor!
- Na grilovacie platne nekladte ďalšie plechy a na grilovanie používajte len teplovzdorné náradie..
- Ak spozorujete dym z horenia, vypnite zariadenie alebo vytiahnite vidlicu zo zásuvky a zabráňte rozšíreniu prípadného ohňa;
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti horúcich povrchov.
- Zariadenie nepoužívajte vonku a vždy ho umiestnite na suché, stabilné miesto.
- Nikdy neposúvajte zariadenie ťahaním za elektrický kábel.
Uistite sa, že sa elektrický kábel nemôže nikde zachytiť, nenavíjajte ho okolo zariadenia a neohýňajte ho.
- Uistite sa, či sa prívodný kábel nedotýka horúcich častí zariadenia.
- Umiestnite zariadenie na stôl alebo akýkoľvek iný rovný a pevný povrch. Odporúčame vám použiť teplovzdornú, ľahko čistiteľnú podložku pod zariadenie, aby ste ochránili stôl a obrusy. Prívodný kábel nesmie visieť - predídete tak náhodnému zhodeniu prístroja.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!