


CZ | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Instalace SIM karty

- Pomocí přiloženého nástroje vyjměte slot pro SIM / SD kartu z levého boku smartphonu.
- SIM kartu vložte podle ilustrace na slotu.
- Vložte slot se SIM kartou zpět v původní orientaci.

Zapnutí

Držte tlačítko napájení, dokud se obrazovka nezapne. Při prvotním zapnutí smartphonu Vás základním nastavením provede průvodce.



Odemčení a uzamčení smartphonu

Odemčení – krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí, položte prst na šipku v dolní části obrazovky a přetáhněte vzhůru.

U vybraných modelů můžete pro větší zabezpečení smartphonu používat k odemykání zabudovanou čtečku otisků prstů. Konfiguraci provedete v menu *Nastavení* -> *Zamykací obrazovka a heslo*.

Uzamčení – stiskněte tlačítko napájení a smartphon se přepne do režimu spánku.

Ovládací tlačítka telefonu

Aplikace: list spuštěných aplikací

Domů: přístup na domovskou obrazovku

Zpět: předchozí obrazovka

Přístup na domovskou obrazovku

Stiskněte tlačítko **Domů**.

Procházení domovskou obrazovku

Přejedte prstem po displeji.

Widgety - miniaplikace

Widgety jsou zástupci pro přístup k aplikaci, kterou můžete použít přímo z domovské obrazovky, např.: zástupce pro počasí na plochu Vám umožní kdykoliv rychle získat informaci o aktuálním počasí. Přidáte je dlouhým stisknutím tlačítka **Aplikace**.

Nabídka aplikací

Nainstalované aplikace jsou dostupné z domovské obrazovky. Aplikace můžete slučovat do složek jejich přetažením k sobě.

Zobrazení notifikace a rychlé nastavení

Jedním prstem přejedte směrem dolů z horního notifikačního panelu.

Detailní popis ovládání systému naleznete na webu: www.mi.com/global/service/userguide

Bezpečnostní upozornění

- Uchovávejte smartphone mimo dosah zvířat a dětí.
- Chraňte svůj sluch a nepoužívejte vysokou hlasitost poslechu po delší dobu.
- Vypínejte smartphone během cestování letadlem a v blízkosti elektronických zdravotnických zařízení (např. kardiostimulátoru).
- Nesprávné zacházení se smartphonem, lithiovou baterií a příslušenstvím, jejich poškození nebo neodborná oprava mohou vést k explozi či vzniku požáru.
- Nepoužívejte smartphone mimo teplotu 0 - 40°C.
- Udržujte smartphone suchý. Déšť, vlhkost a kapaliny mohou smartphone poškodit.
- Dlouhodobé používání může vést k zahřívání smartphonu.
- Nepokládejte na smartphone těžké předměty, abyste se vyhnuli poškození dotykového displeje.
- Smartphone podporuje připojení do sítě Internet a další protokoly. Smartphone tak může být vystaven virům, škodlivým informacím nebo aplikacím. Přijměte pouze požadavky na ověřené připojení a stahujte soubory a aplikace ze spolehlivých zdrojů.
- Při jízdě autem nepoužívejte smartphone v zájmu bezpečnosti vaší i ostatních.
- Bezpečnostní upozornění nejsou omezena jen na výše uvedené. Dodržujte obecné zásady pro používání elektronických zařízení.


SK | POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Inštalácia SIM karty

- Pomocou priloženého nástroja vyberte slot pre SIM / SD kartu z ľavého boku smartfónu.
- SIM kartu vložte podľa ilustrácie na slotu.
- Vložte slot so SIM kartou späť v pôvodnej orientácii.

Zapnutie

Držte tlačidlo napájania, kým sa displej nerozsvieti. Po prvotnom zapnutí smartfónu Vás základným nastavením prevedie sprievodca.



Odomknutie a uzamknutie smartfónu

Odomknutie – krátke stlačte tlačidlo pre zapnutie, položte prst na šipku v dolnej časti obrazovky a pretiahnite nahor.

Pri vybraných modeloch môžete na odomykanie používať zabudovanú čítačku odtlačkov prstov. Konfiguráciu čítačky vykonáte pomocou menu: *Nastavenia* -> *Zámok displeja a odtlačok*.

Uzamknutie – stlačte tlačidlo napájania a smartfón sa prepne do režimu spánku.

Ovládacie tlačidlá telefónu

Aplikácie: zoznam spustených aplikácií

Domov: prístup na domovskú obrazovku

Späť: predchádzajúca obrazovka

Prístup na domovskú obrazovku

Stlačte tlačidlo **Domov**.

Prechádzanie domovskej obrazovky

Přejдите prstom po displeji.

Widgety - miniaplikácie

Widgety sú zástupcovia pre prístup k aplikácii, ktorú môžete použiť priamo z pracovnej plochy, napr.: zástupca pre počasie na plochu Vám umožní kedykoľvek rýchlo získať informáciu o aktuálnom počasí. Prídáte ich dlhým stlačením tlačidla **Aplikácie**.

Ponuka aplikácií

Nainštalované aplikácie sú dostupné zo základnej plochy. Aplikácie môžete zlučovať do priečinkov ich pretiahnutím k sebe.

Zobrazenie notifikácie a rýchle nastavenie

Jedným prstom prejdite smerom dole z horného notifikačného panelu.

Detailný popis ovládania systému nájdete na webe: www.mi.com/global/service/userguide

Ovládacie tlačidlá telefónu

Aplikacje: lista włączonych aplikacji

Strona główna: dostęp do ekranu głównego

Wstecz: poprzedni ekran

Dostęp do ekranu głównego

Naciśnij przycisk **Strona główna**

Przeglądanie ekranu głównego

Przesuń palec po ekranie.

Widżety – mini aplikacje

Widżety to skróty dostępu do aplikacji, z której można korzystać bezpośrednio z ekranu głównego, np.: skrót dla prognozy pogody pozwoli w dowolnym momencie i szybko uzyskać informacje o aktualnej pogodzie. Dodaj je przez długie naciśnięcie przycisku **Aplikacja**.

Menu aplikacji

Zainstalowane aplikacje dostępne są z ekranu głównego. Aplikacje można łączyć w foldery przeciągając je do siebie.

Wyświetlenie powiadomienia i szybkie ustawienie

Jednym palcem przesun w dół z górnego panelu powiadomień. Szczegółowy opis obsługi znajduje się na stronie: www.mi.com/global/service/userguide

Blokowanie – naciśnij przycisk zasilania, a smartphone przejdzie w tryb uśpienia.

PL | INSTRUKCJA OBSŁUGI

Instalacja karty SIM

- Za pomocą załączonego przyrządu wyjmij slot na kartę SIM / SD z lewej strony smartphonu.
- Kartę SIM włóż zgodnie z rysunkiem na słocie.
- Włóż slot z kartą SIM z powrotem zgodnie z pierwotnym kierunkiem.

Zapnięcie

Drżte przycisk zasilania, dopóki nie włączy się ekran. Przy pierwszym włączeniu smartphonu po podstawowych ustawieniach poprowadzi Cię przewodnik.

Odblokowanie i zablokowanie smartphonu

Odblokowanie – krótko naciśnij przycisk służący do włączania, położyć palec na strzałce w dolnej części ekranu i przeciągnij w górę.

W wybranych modelach w celu większego zabezpieczenia smartphonu można do odblokowania użyć wbudowanego czytnika linii papilarnych. Konfigurację przeprowadzić w menu *Ustawienie* -> *Ekran blokady i hasło*.

Blokowanie

Blokowanie – naciśnij przycisk zasilania, a smartphone przejdzie w tryb uśpienia.

Przyciski obsługi telefonu

Aplikacja: lista włączonych aplikacji

Strona główna: dostęp do ekranu głównego

Wstecz: poprzedni ekran

Dostęp do ekranu głównego

Naciśnij przycisk **Strona główna**

Przeglądanie ekranu głównego

Przesuń palec po ekranie.

Widżety – mini aplikacje

Widżety to skróty dostępu do aplikacji, z której można korzystać bezpośrednio z ekranu głównego, np.: skrót dla prognozy pogody pozwoli w dowolnym momencie i szybko uzyskać informacje o aktualnej pogodzie. Dodaj je przez długie naciśnięcie przycisku **Aplikacja**.

Menu aplikacji

Zainstalowane aplikacje dostępne są z ekranu głównego. Aplikacje można łączyć w foldery przeciągając je do siebie.

Wyświetlenie powiadomienia i szybkie ustawienie

Jednym palcem przesun w dół z górnego panelu powiadomień. Szczegółowy opis obsługi znajduje się na stronie: www.mi.com/global/service/userguide

Blokowanie – naciśnij przycisk zasilania, a smartphone przejdzie w tryb uśpienia.

HU | HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A SIM kártya behelyezése

- A mellékelt szerszámmal húzza ki a SIM / SD kártya tokot a telefon bal oldalából.
- A SIM kártyát az ábra szerint helyezze a tokba.
- A tokot a SIM kártyával együtt, az eredeti helyzete szerint dugja vissza a készülékbe.

Bekapcsolás

A bekapcsolás gombot addig tartsa benyomva, amíg a képernyő be nem kapcsol. Az okostelefon első bekapcsolása után egy varázsló segíti az alapvető beállítások végrehajtását.

A telefon nyitása és zárása

Nyitás – röviden nyomja meg a bekapcsolás gombot, a képernyőn megjelenő nyílra helyezze rá az ujját, majd húzza fel.

Bizonyos típusok esetében, a nagyobb biztonság érdekében, a készülék nyitásához a beépített ujjlenyomat olvasót is lehet használni.

A konfigurációt a menüben hajtsa végre *Beállítások* -> *Záróképernyő és jelszó*.

Zárás – nyomja meg a bekapcsolás gombot, a készülék alvó állapotba kapcsol át.

A telefon működtető gombjai

Alkalmazások: megjeleníti a futtatott alkalmazásokat

Kezdőképernyő: a kezdőképernyőre lép vissza

Vissza: előző képernyő

Kezdőképernyő megjelenítése

Nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.

Böngészés a kezdőképernyőn

Az ujját húzza el a képernyőn.

Widgetek - minialkalmazások

A Widgetek kisalkalmazásokat közvetlenül a kezdőképernyőn lehet futtatni, pl. az időjárás kisalkalmazás segítségével bármikor megtekintheti az aktuális időjárás adatait. A kisalkalmazásokat az **Alkalmazások** gomb hosszan történő megnyomásával lehet felvenni.

Alkalmazások

A telepített alkalmazások a kezdőképernyőről érhetők el. Az alkalmazásokat egymásra húzva mappákat hozhat létre.

Értesítések megjelenítése és gyors beállítások

Húzza lefelé az ujját a felső értesítő panelen keresztül. A rendszer részletes használati útmutatóját a következő címről töltheti le: www.mi.com/global/service/userguide

Blokowanie – naciśnij przycisk zasilania, a smartphone przejdzie w tryb uśpienia.

Biztonsági figyelmeztetések

- A telefont gyerekektől és háziállatoktól védett helyen tartsa.
- A hosszabb ideig tartó hangos zenehallgatás halláskárosodáshoz vezethet.
- A mobiltelefon repülőgépen és érzékeny orvosi elektronikus készülékek (pl. szívritmus-szabályzó) közelében kapcsolja le.
- A okostelefon, a lítium akkumulátor és egyéb tartozékok helytelen használata vagy megbontása tüzet, illetve akár robbanást is okozhat.
- Az okostelefont ne használja 0°C alatt vagy 40°C felett.
- A készüléket tartsa száraz állapotban. A készüléket védje eső, nedvesség vagy más folyadékok hatásától.
- A készülék hosszú ideig tartó használata a telefon felmelegedését okozhatja.
- A telefonra és a képernyőre nehéz tárgyat ráhelyezni tilos, a képernyő meghiúsítható.
- A telefon segítségével az internethez és más hálózatokhoz lehet csatlakozni. Ezért az okostelefon számítógépes vírusoknak és egy káros programoknak, vagy zavaró üzeneteknek lehet kitéve. A készülékkel csak megbízható hálózatokhoz csatlakozzon, valamint csak megbízható helyekről töltsön le fájlokat és alkalmazásokat.
- Autó vezetése közben, saját és mások épségének a védelme érdekében az okostelefont ne használja.
- A fentiekben túl tartsa be az egyéb biztonsági előírásokat is. Tartsa be az elektronikus készülékekre vonatkozó általános előírásokat.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!