



PILOT XS
MANUAL



POPIS A FUNKCE



- 1. Magnetický držák** – slouží k přichycení kamery pomocí magnetů.
- 2. MicroSD slot** – slouží pro vložení paměťové karty.
- 3. Ruchový mikrofon** – slouží pro nahrávání zvuků.
- 4. Změna módů/Nouzové nahrávání** – krátkým stiskem v pohotovostním režimu (zapnutá kamera, která nenahrává video) se přepínáte mezi módem nahrávání videa, módem pořízení fotografie a módem přehrávání nahraných záznamů. Stisknutím během nahrávání videa spustíte nouzové nahrávání – tato funkce zabrání nechtěnému vymazání videa a video se nevymaže ani v případě zaplnění karty.
- 5. Nabíjecí konektor** – slouží pro nabíjení kamery s připojeným držákem.

6. **LED diody** – signalizační LED diody. Modrá dioda signalizuje provoz kamery a nahrávání videa, červená dioda nabíjení kamery.
7. **Displej** – 1,5“ displej kamery.
8. **Menu** – krátkým stiskem v pohotovostním režimu se dostanete do menu nastavení videa/ fotografií (dle zvoleného módu) a dalším stiskem do nastavení kamery. V módu přehrávání nahraných záznamů se zmáčknutím dostanete k možnostem vymazání, uzamknutí/odemknutí nahraného videa.
9. **Tlačítko nahoru** – slouží pro pohyb v menu.
10. **Tlačítko dolů** – slouží pro pohyb v menu.
11. **OK** – stiskem v menu potvrdíte vybranou položku. V módu videa spustíte/vypnete nahrávání videa. V módu fotografie pořídí fotografii.
12. **microUSB** – slouží pro připojení kamery k nabíjení v autě přes magnetický držák.
13. **Tlačítko zapnutí a vypnutí/spořič displeje** – dlouhým stiskem zapnete/vypnete kameru. Krátkým stiskem u zapnuté kamery vypnete/zapnete displej (vypnutí displeje nemá vliv na nahrávané video).
14. **miniUSB** – slouží pro propojení s PC a k nabíjení kamery.
15. **Reset** – v případě potřeby provede restart kamery.
16. **Adhezivní část magnetického držáku** – slouží k trvalému připevnění držáku ke sklu automobilu.
17. **Objektiv** – slouží k zachycení videa a fotografií.
18. **Reproduktor** – slouží k přehrávání zvuků.

NASTAVENÍ JAZYKA MENU KAMERY

Spustte kameru tlačítkem zapnutí (13) nebo připojte kameru k nabíjení. Po zapnutí kamery přejděte do nastavení kamery: 2x zmáčkněte tlačítko Menu (8) a pomocí tlačítka pro pohyb v menu (10) přejděte na položku „Language“ a potvrďte tlačítkem OK (11). Zde si vyberte Vámi preferovaný jazyk menu.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!