

ThinkCentre®

M920s Uživatelská příručka a příručka pro
údržbu hardwaru

Think

The Lenovo logo, consisting of the word "Lenovo" in white text inside a red vertical rectangle.

Typy počítačů Energy Star: 10SJ, 10SK, 10SL, 10TN, 10U2 a 10U3

Poznámka: Před použitím těchto informací a produktu, který popisují, si nezapomeňte projít *Přehled důležitých informací o produktu* a Dodatek A „Upozornění“ na stránce 65.

Druhé vydání (srpen 2019)

© Copyright Lenovo 2018, 2019.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány na základě smlouvy GSA (General Services Administration), podléhá jejich použití, reprodukce a zveřejňování omezením stanoveným ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

Kapitola 1. Přehled 1

| | |
|---|---|
| Pohled zepředu | 1 |
| Pohled zezadu | 3 |
| Základní deska | 5 |
| Štítek s modelem a typem zařízení | 6 |

Kapitola 2. Technické údaje 7

Kapitola 3. Zámky počítače. 9

| | |
|--|----|
| Aktivace nebo deaktivace zámku E-lock | 9 |
| Zamknutí krytu počítače | 10 |
| Připojení kabelového zámku typu Kensington | 10 |
| Připojení kabelového zámku | 11 |

Kapitola 4. Výměna hardwaru. 13

| | |
|--|----|
| Před výměnou hardwaru | 13 |
| Seznámení se součástmi FRU (včetně součástí CRU) | 13 |
| Vyhledání součástí FRU (včetně součástí CRU) | 14 |
| Výměna napájecího kabelu | 16 |
| Výměna externích součástí | 17 |
| Odebrání krytu počítače | 19 |
| Výměna předního krytu | 20 |
| Výměna optické jednotky | 21 |

| | |
|---|----|
| Natočení sestavy pozice jednotky směrem nahoru a dolů | 23 |
| Výměna vnitřního reproduktoru | 24 |
| Výměna červené kontrolky | 27 |
| Výměna snímače teploty | 28 |
| Výměna přední součásti I/O | 31 |
| Výměna úložné jednotky | 34 |
| Výměna paměťového modulu | 40 |
| Výměna sestavy chladiče a větráku | 41 |
| Výměna procesoru | 43 |
| Výměna karty PCI Express | 45 |
| Výměna zámku E-lock. | 46 |
| Výměna spínače přítomnosti krytu | 47 |
| Výměna karty Wi-Fi | 48 |
| Výměna antén Wi-Fi. | 52 |
| Výměna knoflíkové baterie | 54 |
| Výměna úložné jednotky M.2 | 56 |
| Výměna rámečku úložné jednotky M.2 | 59 |
| Výměna sestavy napájecího zdroje. | 60 |
| Výměna základní desky | 61 |
| Dokončení výměny součásti | 62 |

Dodatek A. Upozornění 65

Dodatek B. Ochranné známky 67

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!