

# Uživatelský manuál

24PFS5505  
24PFS5525  
24PFS5535  
32PHS5505  
32PHS5525  
43PFS5505  
43PFS5525

**PHILIPS**

# Obsah

<b>1 Získat podporu</b>	<b>3</b>	
1.1 Identifikujte a zaregistrujte svůj televizor	3	
1.2 Návod k televizi a uživatelská příručka	3	
1.3 Online návod k televizi a uživatelská příručka	3	
1.4 Péče o zákazníky / Opravy	3	
<b>2 Software</b>	<b>5</b>	
2.1 Aktualizace softwaru	5	
2.2 Verze softwaru	5	
<b>3 Rychlý průvodce</b>	<b>6</b>	
3.1 Dálkový ovladač	6	
3.2 Infračervený snímač	7	
3.3 Joystick – Místní ovládání (pokud je k dispozici)	7	
<b>4 Instalace</b>	<b>9</b>	
4.1 Přečtěte si bezpečnostní pokyny	9	
4.2 Umístění televize	9	
4.3 Zapnutí televizoru	11	
<b>5 Připojení</b>	<b>13</b>	
5.1 Průvodce možnostmi připojení	13	
5.2 Anténa (televizor řady 4503, 5503, 4304, 4354, 4504, 5304)	13	
5.3 Anténa (televizor řady 5505, 5525, 5535)	13	
5.4 Satelit (pokud je k dispozici)	14	
5.5 Video zařízení	15	
5.6 Zvukové zařízení	17	
5.7 Počítač	19	
5.8 CAM s kartou Smart Card - CI+	20	
5.9 Zařízení USB	21	
5.10 Kabelová síť – Freeview (síťový port je určen pouze pro modely UK)	22	
<b>6 Přepínání zdroje</b>	<b>24</b>	
6.1 Seznam zdrojů	24	
6.2 Přejmenování zařízení	24	
<b>7 Kanály</b>	<b>25</b>	
7.1 Informace o kanálech a přepínání kanálů	25	
7.2 Instalace kanálu	25	
7.3 Seznam kanálů	31	
7.4 Výběr filtru kanálů	32	
7.5 Oblíbené kanály	32	
<b>8 Televizní průvodce</b>	<b>34</b>	
8.1 Co potřebujete	34	
8.2 Používání TV průvodce	34	
<b>9 Pozastavení televize a nahrávání</b>	<b>36</b>	
9.1 Co potřebujete	36	
9.2 Nahrávání	36	
9.3 Pozastavení televizního vysílání	37	
<b>10 Video, fotografie a hudba</b>	<b>39</b>	
10.1 Z připojení USB	39	
10.2 Fotografie	39	
10.3 Video	39	
10.4 Hudba	40	
<b>11 Otevření Nabídek nastavení televizoru</b>	<b>41</b>	
11.1 Přehled Domovské nabídky	41	
11.2 Nabídka Nástroje	41	
11.3 Rychlá nastavení a Všechna nastavení	41	
11.4 Všechna nastavení	41	
<b>12 Ochrana životního prostředí</b>	<b>48</b>	
12.1 Energetický štítek EU	48	
12.2 Informace o produktu	48	
12.3 Likvidace produktu	49	
<b>13 Vlastnosti</b>	<b>50</b>	
13.1 Spotřeba	50	
13.2 Příjem	50	
13.3 Rozlišení displeje	50	
13.4 Rozlišení vstupu obrazu:	51	
13.5 Zvuk	51	
13.6 Multimédia	51	
13.7 Možnosti připojení	51	
<b>14 Odstraňování problémů</b>	<b>54</b>	
14.1 Tipy	54	
14.2 Zapnutí	54	
14.3 Dálkový ovladač	54	
14.4 Kanály	55	
14.5 Obraz	55	
14.6 Zvuk	55	
14.7 HDMI	56	
14.8 USB	56	
<b>15 Bezpečnost a péče</b>	<b>57</b>	
15.1 Bezpečnost	57	
15.2 Péče o obrazovku	58	
15.3 Podmínky používání	58	
<b>16 Autorská práva</b>	<b>60</b>	
16.1 HDMI	60	
16.2 Dolby Audio	60	
16.3 DTS 2.0 + výstup Digital Out™	60	
16.4 Jiné ochranné známky	60	
<b>17 Otev.zdroj.kód</b>	<b>61</b>	
17.1 Software s otevřeným zdrojovým kódem	61	
17.2 Licence open source	61	
<b>Rejstřík</b>	<b>64</b>	

# Získat podporu

## Identifikujte a zaregistrujte svůj televizor

Identifikujte svůj televizor – číslo modelu a sériové číslo televizoru


Pravděpodobně budete požádáni o zadání čísla modelu výrobku a sériového čísla. Tato čísla naleznete na štítku na obalu nebo na zadní či spodní části televizoru.

### Zaregistrujte svůj televizor

Zaregistrujte si svůj televizor a využijte celou řadu výhod zahrnujících plnou podporu (včetně stahování), privilegovaného přístupu k informacím o nových výrobcích, exkluzivních nabídek a slev, možnosti vyhrát ceny i účasti ve zvláštních průzkumech týkajících se nových výrobků na trhu.

Přejděte na webových stránkách [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

## Nápověda televizoru a uživatelská příručka

Stiskněte tlačítko  **Nastavení** > **Nápověda**

V nabídce Nápověda si můžete snadno aktualizovat software, obnovit výchozí nastavení televizoru a přečíst si uživatelskou příručku.

- **Aktualizace softwaru:** Zkontrolujte, zda nejsou dostupné aktualizace softwaru.
- **Uživatelská příručka:** Přečtěte si v uživatelské příručce informace o televizoru.
- **Řešení potíží:** Najděte řešení častých problémů.
- **Tovární nastavení:** Resetujte všechna nastavení na tovární nastavení.
- **Přehled instalace televizoru:** Opětovná instalace a kompletní obnovení televizoru.
- **Kontaktní údaje:** Zobrazuje telefonní číslo nebo webovou adresu pro vaši zemi či oblast.

## Online nápověda a uživatelská příručka

Chcete-li vyřešit jakýkoli problém související s televizorem Philips, můžete se obrátit na naši online podporu. Můžete si přitom vybrat svůj jazyk a zadat číslo modelu výrobku.

Přejděte na webových stránkách [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport).

Na webových stránkách podpory naleznete telefonní číslo pro kontaktování podpory ve vaší zemi a také odpovědi na časté otázky (FAQ). V některých zemích můžete komunikovat s jedním z našich spolupracovníků a pokládat mu otázky přímo, nebo můžete zaslat otázky e-mailem. Můžete si stáhnout nový software nebo příručku pro televizor a přečíst si ji na počítači.

Pro více možností řešení potíží s televizorem a často kladené dotazy (FAQ)...

Přejděte na webových stránkách <http://philips-tvconsumercare.kxondemand.com/portal/en/ModelSelect>

Nápověda k televizoru v tabletu, chytrém telefonu nebo počítači

Aby se vám delší pokyny nebo postupy prováděly lépe, můžete si Nápovědu stáhnout ve formátu PDF a číst ji v chytrém telefonu, v tabletu nebo na počítači. Nebo můžete vytisknout příslušnou stránku nápovědy ze svého počítače.

Nápovědu (uživatelskou příručku) si stáhnete ze stránky [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport)

## Péče o zákazníky / Opravy

Podporu nebo informace ohledně opravy můžete získat na telefonní lince střediska péče o zákazníky ve vaší zemi. V případě potřeby se naši servisní technici postarají o opravu televizoru.

Telefonní číslo naleznete v tištěné dokumentaci, kterou jste obdrželi s televizorem. Nebo se informujte na naší webové stránce [www.philips.com/TVsupport](http://www.philips.com/TVsupport), kde v případě potřeby zvolíte svou zemi.

Číslo modelu televizoru a sériové číslo

Pravděpodobně budete požádáni o zadání čísla modelu výrobku a sériového čísla. Tato čísla naleznete na štítku na obalu nebo na zadní či spodní části televizoru.

 **Varování**

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!