



*VEGA X PRO*  
**MANUAL**

CZ

SK

EN

DE

HU

HR

PL

SL

RO

## POPIS A FUNKCE



- 1. Tlačítko OK/Spoušť/Rychlá nabídka** – krátkým zmáčknutím v módu videa spustí/ukončí nahrávání, v módu fotografie pořídí fotografii. Dlouhým stiskem v pohotovostním režimu (kamera nenahrává videa) zobrazí/vypne rychlou nabídku (video či foto režimy dle módu a možnost spuštění Wi-Fi). Krátkým stiskem v nastavení potvrdí vybranou nabídku. Dlouhým stiskem v módu Přehrávání videa přejde na výběr mezi nahranými videi, krátkým stiskem video přehraje.
- 2. Mikrofon** – slouží pro nahrávání zvuků.

- 3. Změna módů/Přepínání mezi předním a zadním displejem** – krátkým stiskem v pohotovostním režimu přepíná mezi módem videa, módem fotografie, módem přehrávání nahrazeného videa a umožňuje vstup do nastavení fotografie a videa. Dlouhým stiskem v pohotovostním režimu umožňuje přepnutí mezi zadním a předním displejem.
- 4. Reprodukční** – slouží pro přehrávání zvuků.
- 5. microHDMI** – slouží pro připojení k TV/monitoru.
- 6. microUSB** – slouží pro nabíjení a připojení k PC
- 7. Tlačítko zapnutí/Wi-Fi/pohyb v menu** – dlouhým stiskem zapne/vypne kameru. Krátkým stiskem v pohotovostním režimu u zapnuté kamery spustí Wi-Fi. Krátkým stiskem v menu umožňuje pohyb mezi položkami menu.
- 8. Přední selfie displej**
- 9. Objektiv**
- 10. Zadní dotykový displej**
- 11. LED dioda nabíjení** – po připojení k nabíjení svítí dioda červeně. Po plném nabití baterie dioda zhasne.
- 12. Provozní LED dioda** – svítící modrá dioda značí zapnutí kamery, blikající modrá dioda značí nahrávání videa.
- 13. Slot pro baterii** – slouží pro vložení baterie kamery.
- 14. MicroSD slot** – slouží pro vložení paměťové karty.
- 15. Stavový závit** – slouží pro připojení ke stativu a dalšímu příslušenství.

## **NASTAVENÍ JAZYKA MENU KAMERY**

Zapněte kameru dlouhým stiskem tlačítka zapnutí (7). Následně 3x krátce zmáčkněte tlačítko pro přepínání módů (3) a potvrďte tlačítkem OK (1) pro vstup do nastavení kamery. Zmáčkněte tlačítko (7) a potvrďte tlačítkem OK (1). Opakovaným mačkáním tlačítka (7) přejděte na položku „Language“ a potvrďte tlačítkem OK (1). Tlačítkem (7) přejděte na požadovaný jazyk menu kamery a potvrďte tlačítkem OK (1).

Využít můžete také dotykové ovládání: na pohotovostní obrazovce kliknutím na ozubené kolečko, v menu opět kliknutí na ozubené kolečko a posunem prstem po obrazovce zvolení položky „language“.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!