

maxxo®

Infra Dry+
sušička potravin

MAXXO INFRA DRY+ SUŠIČKA POTRAVIN

NÁVOD K OBSLUZE

Děkujeme za nákup sušičky potravin Maxxo Infra Dry+. Abyste předešli poškození přístroje, před prvním použitím si pečlivě přečtěte tuto příručku a uchovejte ji pro případné budoucí použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Umístěte sušičku na pevný, rovný a žáruvzdorný podklad (např. na keramickou dlažbu, desku z nehořlavého materiálu apod.) abyste předešli případnému poškození přístroje.
- Sušičku nenechávejte v provozu bez přerušení déle než 40 hod. Po ukončení déletrvajícího provozu sušičku vypněte (stisknutím tlačítka "ON/ OFF"), odpojte od sítě a nechte vychladnout.
- Neopravujte spotřebič sami. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Nevhodné použití přístroje může způsobit uživateli škody, nebo dokonce újmu na zdraví.
- Používejte sušičku vždy pouze k účelům, ke kterým byla vyrobena a v souladu s tímto návodem k obsluze.
- Doporučujeme používat sušičku vždy s 5 sušícími platy, i když některé zůstanou prázdné.
- Odpojte přístroj od sítě vždy, když jej nepoužíváte.
- Při odpojování jednotky ze zásuvky nikdy nevytahujte za napájecí kabel, uchopte konec zástrčky a odpojte jej vyjmutím ze zásuvky.
- Základnu sušičky s připojením k síti udržujte vždy v bezpečné vzdálenosti od vody. Nikdy nezapínejte přístroj, pokud je jeho povrch mokrá, nebo vlhký.
- Nikdy nepoužívejte přístroj, pokud přírodní elektrický kabel, nebo jakékoliv jiné části sušičky vykazují poškození, nebo deformace. V takovém případě kontaktujte příslušné servisní středisko, nebo Vašeho prodejce.
- Nezakrývejte otvory spotřebiče, hrozí nebezpečí přehřátí. Ve spotřebiči nic neuchovávejte.
- Udržujte spotřebič čistý. Zabraňte vniknutí cizích předmětů do otvorů mřížky. Mohlo by to způsobit zkrat, poškození spotřebiče nebo požár.
- Přístroj před čištěním vždy odpojte od sítě.
- Nečistěte tělo přístroje vodou. K čištění spotřebiče použijte vlhký hadřík. Nepoužívejte žádné jiné příslušenství, než které doporučuje výrobce.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřma rukama.
- Tento přístroj je určen pouze pro domácí použití.
- Sušičku během provozu nezakrývejte.
- Neumísťujte sušičku blízko plynových, nebo elektrických hořáků, kamen, trub atd.
- Nenechávejte přístroj za provozu bez dozoru.
- V zájmu zachování bezpečnosti nesmí být tento spotřebič obsluhován dětmi, nebo osobami se sníženou rozpoznávací schopností a duševní způsobilostí).
- Nedovolte dětem manipulovat s přístrojem.
- Čištění ani údržba tohoto spotřebiče nesmí být prováděna dětmi.

Technické parametry	
napětí	220-240 V
výkon	500 W
hlasitost	55 dB

POPIS VÝROBKU

1. Tělo spotřebiče
2. Sušicí síta
3. Displej
4. Ovládání

1

3

4

2



PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Připojte napájecí kabel. Sušička se zapne: ozve se pípnutí a všechna světla se rozsvítí, potom zhasnou a displej zůstane zhasnutý. Stiskněte prostřední tlačítko. Zazní krátké pípnutí a rozsvítí se červené podsvícení. V tomto okamžiku je spotřebič v pohotovostním režimu.

SUŠENÍ NIR

Režim NIR (Near InfraRed) využívá technologii blízkého infračerveného záření a má stejný účinek, jako sušení na slunci. Zatímco běžné sušičky potravin suší od povrchu směrem dovnitř, sušičky s infračerveným světlem suší zevnitř ven. Sušením NIR způsobem se podstatně zkrátí doba sušení.

SUŠENÍ HORKM VZDUCHEM (HEATER)

Tento režim suší při řízené cirkulaci tepla a vzduchu. Sušení vzduchem je ideální pro výrobu receptů na tzv. raw potraviny. S mikroprocesorem řízeným teplotním senzorem lze přesně regulovat teplotu čímž jsou zajištěny vždy stejné výsledky.

VÝBĚR PROGRAMU



SUŠENÍ MASA (program s infračerveným světlem)

Otočte tlačítko na ikonu masa. Ikona se rozsvítí. Stiskněte tlačítko a sušička automaticky spustí provoz. Na obrazovce se zobrazí přednastavená teplota 75 ° C a čas 5 hodin. Současně se rozsvítí infračervené světlo a příslušný infračervený indikátor (červené podsvícení znamená, že je v provozu sušení s použitím infračerveného světla). Program je nyní aktivní.



SUŠENÍ OVOCE (program bez infračerveného světla)

Otočte tlačítko na ikonu ovoce. Ikona se rozsvítí. Stiskněte tlačítko a sušička automaticky spustí provoz. Na obrazovce se zobrazí přednastavená teplota 65 ° C a čas 6 hodin. Rozsvítí se zelený indikátor HEATER (zelené podsvícení znamená, že je v provozu sušení bez použití infračerveného světla).

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!