



X-fit WATCH
MANUAL



FitCloudPro



OBSAH BALENÍ

1. Displej
2. Řemínek
3. Ze spodní strany spona na uchycení řemínku

**POUŽITÍ**

- Hodinky zapnete stisknutím dotykového displeje po dobu přibližně 3 sekund. Pokud hodinky nereagují, je nutné je nabít.
- Přejetím doprava přejdete do menu hodinek. Stiskem ikon se dostanete do sub-menu jednotlivých aktivit.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!