

guzzanti

**HORKOVZDUŠNÁ FRITÉZA
TEPLOVZDUŠNÁ FRITÉZA
FRYTOWNICA NA GORĄCE POWIETRZE
FORRÓLEVEGŐS SÜTŐ
CVRTNIK ZA VROČ ZRAK
HEISLUFTFRITTEUSE
DIGITAL TUBE AIR FRYER**

GZ-31D

CZ

SK

PL

H

SI

DE


EN

**Návod k obsluze
Návod na obsluhu
Instrukcja obsługi
Használati útmutató
Navodila za uporabo
Gebrauchsanleitung
Instruction manual**

VŠEOBECNÉ

Tento spotřebič je určený jen pro použití v domácnosti a nesmí se používat ke komerčním účelům. Přečtete si pozorně tento návod a uschovejte jej na bezpečném místě pro použití v budoucnosti. Při předání spotřebiče další osobě ji předejte také tento návod k obsluze. Spotřebič používejte pouze dle popisu v návodu a dbejte na bezpečnostní informace. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození nebo nehody způsobené nedodržením tohoto návodu k obsluze.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Spotřebič připojte k uzemněné síťové zásuvce a používejte jen v souladu s parametry uvedenými na výrobním štítku.
- Spotřebič používejte jen s nepoškozeným napájecím kabelem. Zkontrolujte jej před každým použitím!
- Nedotýkejte se zástrčky napájecího kabelu mokřými rukama.
- Po každém použití nebo v případě závady odpojte spotřebič od síťové zásuvky.
- Při odpojování napájecího kabelu vždy tahejte za zástrčku – nikoliv za kabel.
-  Spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném použití spotřebiče a porozuměly případným rizikům. Děti nesmí používat obalové materiály jako hračku. Čištění a údržbu nesmí provádět děti do 8 roků a starší bez dohledu.
- Spotřebiče na vaření byste měli umístit ve stabilní poloze pomocí madel, aby se zabránilo rozlití horkých tekutin.
- Spotřebič nesmíte ovládat pomocí časovače nebo samostatného systému dálkového ovládní!
- Po použití spotřebiče nebo pokud je spotřebič porouchaný, vždy odpojte zástrčku napájecího kabelu.
- Nikdy netahejte za napájecí kabel. Netahejte jej přes hrany, ani jej nestlačujte.
- Uchovávejte napájecí kabel co nejdál od horkých ploch.
- Nikdy nenechávejte zařízení během provozu bez dohledu.
- Neumísťujte nic na spotřebič.
- Spotřebič nenechávejte venku ani ve vlhkém prostředí.
- Spotřebič nikdy neponořujte do vody.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozený (například po pádu).
- Výrobce nenese odpovědnost za škody, ke kterým došlo při použití spotřebiče způsobem jiným, než je uvedený v tomto návodu, nebo pokud došlo k závadě v provozu.
- Aby nedošlo ke zranění, opravy jako je například výměna poškozeného kabelu, by měl provádět pouze zákaznický servis.



Pozor! Kryt a sklo se zahřívá. Nebezpečí popálení! Spotřebič je velmi horký.

- Spotřebič nepřenášejte, dokud nevychladne! Boky spotřebiče jsou horké. Nedotýkejte se jich v průběhu provozu.
- Dávajte si pozor na páru v průběhu vaření a při otevření víka.
- K zabránění nebezpečí v důsledku neúmyslného zrušení tepelného výřezu nesmí být tento spotřebič napájen prostřednictvím externího spínacího zařízení jako je časovač, nebo připojením k okruhu, který se pravidelně vypíná a zapíná obslužným programem.
- **Pracovní plocha - důležité:** nikdy neumísťujte spotřebič na nebo vedle horkých ploch (např. sporák). Vždy jej používejte na stabilním, rovném a tepelně odolném povrchu. Ujistěte se, zda se nenacházejí v blízkosti fritézy žádné hořlavé předměty. Spotřebič neumísťujte přímo pod odsavač par.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním vždy odpojte zástrčku napájecího kabelu.
- Nechte spotřebič vychladnout na pokojovou teplotu.
- Neponořujte elektrické díly do vody.
- Vyndejte koš fritézy.
- Hrnci fritézy, víko a koš fritézy lze mýt v teplé vodě s běžnými přípravky pro mytí nádobí.
Jednotlivé části pak důkladně vysušte a ujistěte se, zda ve víku nezůstala žádná voda.
- Nepoužívejte agresivní nebo drsné čisticí prostředky.
- Varování: chraňte výhřevný prvek před vodou! Nedeformujte ani nepoškozujte teplotní snímače, které jsou instalované na výhřevném tělese. Výhřevné těleso a povrch utřete vlhkou utěrkou.
- Po čištění spotřebič sestavte a ujistěte se, zda výhřevné těleso dostatečně zapadlo na své místo; v opačném případě nebude spotřebič fungovat.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM:

Spotřebič utřete zevnitř i zvenčí vlhkou utěrkou a vysušte. Fritovací koš byste měli pečlivě vyčistit horkou vodou s trochou jemného mycího prostředku. Pozor: spotřebič v žádném případě neponořujte do vody! Vnitřní část víka utřete jen vlhkou utěrkou a důkladně vysušte.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!