



**DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY****ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

**UPOZORNĚNÍ**

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládní prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládní.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu využití.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nevystavujte spotřebič přímému slunečnímu záření.
- Spotřebič umísťte pouze na stabilní, rovný a suchý povrch.
- Před zapojením spotřebiče do el. sítě vždy nejprve umístěte vnitřní nádobu do spotřebiče.
- Nepoužívejte vnitřní nádobu, pokud je zdeformovaná.
- Mezi dnem vnitřní nádoby a topnou jednotkou se nesmí nacházet žádné předměty.
- Před zapojením spotřebiče do el. sítě se ujistěte, že jsou topná jednotka, senzor teploty a vnější povrch vnitřní nádoby čisté a suché.
- Před použitím vždy zkontrolujte, zda nejsou ventily ucpané a zda je těsnění čisté a nepoškozené.
- Pára nesmí unikat mezi víkem a tělem spotřebiče.
- Nezapínejte spotřebič, pokud v něm nejsou žádné potraviny a tekutiny.
- Spotřebič nezakrývejte. Udržujte bezpečnou vzdálenost (alespoň 15 cm) spotřebiče od záclon, stěn, nábytku a všech ostatních předmětů.
- Nikdy spotřebič neotevírejte, dokud se tlak dostatečně nesníží. Tlak v hrnci se musí před otevřením víka rovnat tlaku v okolním prostředí (plovák v dolní poloze).
- Vyhněte se kontaktu s horkou párou a tekutinou, které jsou během provozu uvolňovány ventilem ze spotřebiče. Vyhněte se kontaktu s horkou párou při otevírání spotřebiče.
- Povrch spotřebiče se při provozu zahřívá. Nedotýkejte se horkého povrchu.
- Neznečišťujte a nepřemisťujte spotřebič, pokud je v provozu.
- Před přemístěním nebo čištěním spotřebiče jej nejprve vypněte, odpojte z el. sítě a nechte vychladnout.
- Čistěte spotřebič po každém použití.
- Nemyjte díly v myčce na nádobí.
- Nepřekračujte maximální rysku pro množství vody ve vnitřní nádobě.
- Neumisťujte do nádoby během vaření žádné kuchyňské náčiní.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!