

JM 3344

JOGURTOVAČ

CZ



UPOZORNĚNÍ

Než-li začnete přístroj používat, pozorně si přečtěte návod k použití.

ZDROJ NAPÁJENÍ

- Tento přístroj by měl být připojen ke zdroji napětí se střídavým proudem 220-240 V, 50 Hz.
- Je-li hlavní spínač energie v pozici vypnutí, zařízení ještě není zcela odpojené od zdroje napětí, dokud nebude odpojen napájecí kabel ze sítě.

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY: ZACHÁZENÍ A ÚDRŽBA PŘÍSTROJE

1. Přečtěte si všechny pokyny.
2. Před použitím zkontrolujte zda síťové napětí souhlasí s hodnotami uvedenými na štítku hodnot.
3. Nepoužívejte přístroj s poškozenou zástrčkou či šňůrou, nebo s jinou poruchou, případně po pádu přístroje. Vraťte přístroj výrobci nebo autorizovanému technikovi na přezkoušení, opravu nebo elektrickou nebo mechanickou úpravu.
4. Pro předejítí úrazu elektrickým proudem nepokládejte a netřísněte šňůru, zástrčku nebo přístroj vodou či jinou kapalinou.
5. Vyjmete přístroj ze zásuvky, pokud se přístroj nepoužívá, případně před nasazením, odnímáním částí či jeho čištěním.
6. Nenechávejte šňůru viset nad okrajem stolu nebo v blízkosti horkého povrchu.
7. Použití příslušenství, nedoporučených výrobcem přístroje, může způsobit vaše zranění či poškození přístroje.
8. Přísný dozor je nezbytný, pokud se přístroj používá v blízkosti dětí nebo nemožoucích osob.
9. Nepokládejte v blízkosti plynového nebo elektrického hořáku či horkých kamen.
10. Nepřekrývejte přístroj látkami či jiným materiálem, teplo musí volně odcházet. Zakrytím může vzniknout oheň, nenechávejte tedy ve styku s hořlavými materiály.
11. Vždy nejprve připojte kabel do přístroje, po té kabel do zásuvky. Pro vypnutí sepněte na pozici OFF/O, pak vyjměte kabel ze zásuvky.
12. Nepoužívejte přístroj pro jiné účely, než ke kterým je určen.
13. Nepoužívejte ve venkovních prostorech.
14. Uschovejte tyto instrukce.

DĚTI

- pro bezpečnost dětí, nenechávejte v jejich dosahu žádné části balicího materiálu (plastové obaly, krabice, polystyren aj.)

VÝSTRAHA!

zabraňte malým dětem hrát si s obalovými fóliemi—hrozí riziko udušení!

- děti by měly být pod neustálým dohledem, zařízení není hračkou na hrani

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Model:	JM 3344
Napájení:	220-240 V, 50 Hz
Spotřeba:	15 W
Bateriová záloha:	9V
Ochranná třída:	II
Frekvenční rozsah:	UKW / FM 87,5 ~ 108 MHz

ROZBALENÍ

- vybalte zařízení z obalu
- odstraňte veškeré obalové materiály jako fólie, výplň, držáky kabelů a kartony
- překontrolujte obsah zásilky
- očistěte zařízení podle kapitoly „Čištění“

USAZENÍ

- nejvhodnější usazení je protiskuzovém a rovném povrchu
- neusazujte zařízení na horký povrch varných desek či kamen či jiných zdroju tepla
- vyberte umístění na takovém místě, kde nedojde k pohybu zařízení díky možným vibracím či průvanu

FAKTA O JOGURTU

Jogurt je produktem podobný kysanému mléku, který je vytvořen díky působením bakterií.

Mléko je obohacené mléčnými kulturami.

Bakterie se rozmnožují při působení teploty okolo 42 °C. Přítomností mléčného cukru (laktózy) v mléce dochází k přeměně na mléčnou kyselinu. Důsledkem toho mléko získává tuhou konzistenci.

PŘÍPRAVA VÝROBY JOGURTU

Pro naplnění všech 7 nádobek je vyžadován 1 litr pasterizovaného mléka (UHT) a 150 ml přírodního jogurtu. 1 nádobka má objem 160 ml. Pro přípravu množství na 1 nádobku si připravte cca 140 ml mléka a asi 20 ml přírodního jogurtu.

- zahřejte mléko v kastrůlku na cca 45°C a přimíchejte jogurt či mléčnou kulturu
- tuto směs nalijte do připravených omytých nádobek
- uzavřete je víčky
- umístěte tyto nádoby do zařízení
- uzavřete zařízení průhledným víkem

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

- *chcete-li použít čerstvé mléko, převařte jej a po té schladte cca na 45°C*
- *pro zajištění konstantní teploty ponechejte zařízení při provozu uzavřené průhledným víkem*

UVEDENÍ DO PROVOZU

ZAPOJENÍ

- před zapojením napájení do sítě se ujistěte, že nastavení vaší elektrické sítě souhlasí s informacemi uvedenými na bezpečnostním štítku na zařízení
- zapojte zařízení do správně instalované zásuvky s 230 V/50 Hz a uzemněním

POUŽÍVÁNÍ

- spínačem zapněte na pozici I, provozní kontrolka se rozsvítí
- ponechejte mléčnou směs zrát v zařízení přibližně 8 hodin
- během provozu se zařízením nijak nehýbejte, jinak nedojde ke správnému stuhnutí jogurtu a výsledek bude tekutý—zamezte vibracím!
- pro ukončení provozu přepněte spínač na pozici O, kontrolka zhasne

POZNÁMKA:

- *čím déle bude jogurt zrát, tím výraznější chuť získá*
- *jednu nádobku s hotovým jogurtem lez dále využít jako spouštěcí kulturu, ale ne vícekrát než 20x, po té již tuto schopnost spuštění dalšího zrání ztrácí*
- *ovoce, oříšky a další dochucovací ingredience lze přidat až po přípravě*
- *hotový jogurt vždy skladujte v chladničce*

ČIŠTĚNÍ

- vždy odpojte ze sítě napájecí kabel před čištěním
- očistěte zařízení měkkou tkaninou bez jiných přípravků
- nenoteřte zařízení do vody

VAROVÁNÍ:

- *nepoužívejte hrubé čisticí prostředky a krubé kartáče, nepoužívejte čističe s přísadami kyselin a jiných agresivních látek*
- víko i nádoby lze omývat saponátovou vodou

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!