

Rohinson®

Návod k použití

MULTIFUNKČNÍ HRNEC A POMALÝ HRNEC R-2845



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Spotřebič vždy umístěte na rovný, stabilní, suchý a teplu odolný povrch. Neumísťujte spotřebič na okraj pracovní plochy nebo stolu.
- Před použitím odstraňte veškeré obalové materiály a uložte je mimo dosah dětí.
- Spotřebič používejte s plně rozvinutým napájecím kabelem.
- Před zapojením do el. sítě se ujistěte, že je spotřebič řádně sestavený.
- Nezapojujte spotřebič do el. sítě bez řádně umístěné vnitřní nádoby.
- Ujistěte se, že je víko během provozu řádně umístěno.
- Potraviny patří pouze do vnitřní nádoby. Neumísťujte potraviny do vnější nádoby.
- Nepoužívejte vnitřní nádobu na běžném sporáku nebo v troubě.
- Nezapínejte spotřebič s prázdnou vnitřní nádobou. Množství potravin v nádobě musí dosahovat minimálně $\frac{1}{2}$ nádoby.
- Nádobu nepřepřlžujte.
- Nevkládejte do vnitřní nádoby mražené nebo chladné potraviny, pokud je horká.
- Nedávejte horkou vnitřní nádobu do chladné vody nebo do mrazáku.
- Nepoužívejte spotřebič s poškozenou vnitřní nádobou.
- Víko i nádoba jsou křehké, zacházejte s nimi opatrně.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nepoužívejte spotřebič v blízkosti hořlavých materiálů jako např. záclon, utěrek na nádobí apod. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti stěn nebo nábytku, aby nedošlo k jejich poškození vycházející párou.
- Zajistěte dostatečný prostor kolem spotřebiče pro cirkulaci vzduchu během provozu.
- Spotřebič se při provozu zahřívá. Nedotýkejte se horkých povrchů. Vždy používejte jen rukojeť a tlačítka. Pro manipulaci s horkým spotřebičem používejte ochranné rukavice. Vyhněte se kontaktu s horkou párou.
- Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s nádobou s horkými potravinami.
- Nemanipulujte se spotřebičem během provozu.

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!