

Uživatelská příručka



Yoga Slim 7 (14", 05) a Yoga Slim 7 (15", 05)

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- Dodatek A „Důležité bezpečnostní instrukce“ na stránce 39
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

První vydání (Březen 2020)

© Copyright Lenovo 2020.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány na základě smlouvy GSA (General Services Administration), podléhá jejich použití, reprodukce a zveřejňování omezením stanoveným ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

O této příručce iii

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem 1

Pohled zepředu	1
Základní pohled	3
Pohled z levé strany	4
Pohled z pravé strany	5
Pohled zespodu	7
Vlastnosti a specifikace	8
Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB	9
Provozní prostředí	10

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem 11

Začít se systémem Windows 10	11
Účet Windows	11
Pracovní plocha systému Windows UI	13
Lenovo Vantage a Lenovo PC Manager	14
Připojit k sítím	14
Připojení k drátovým sítím	14
Připojení k sítím Wi-Fi	14
Připojení k externímu zobrazovacímu zařízení	15
Připojte se k zobrazovacímu zařízení kabelem	15
Připojte se k bezdrátovému zobrazovacímu zařízení	16
Nabídka tlačítka Novo	16
Otevřete nabídku tlačítka Novo	17
Interakce s vaším počítačem	17
Klávesové zkratky	17
Numerická klávesnice	19
Použití vícedotykové obrazovky	19

Kapitola 3. Prozkoumat počítač 21

Inteligentní funkce	21
Přizpůsobení inteligentních funkcí v Lenovo Vantage	21
Uspořádání oken a inteligentní ukazatel	22
Řízení napájení	24
Kontrola stavu baterie	24
Dobijte baterii	24
Kontrola teploty baterie	24
Nastavení chování tlačítka napájení	24
Změna nebo vytvoření schématu napájení	24
Nastavení režimu výkonu	25

Změny nastavení v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility	25
Co je nástroj UEFI/BIOS Setup Utility	25
Spuštění nástroje UEFI/BIOS Setup Utility	25
Změna spouštěcí sekvence	25
Změna režimu klávesových zkratk	25
Zapnutí nebo vypnutí funkce Always On	25
Nastavení hesla v nástroji UEFI/BIOS Setup Utility	26
Typy hesel	26
Nastavení hesla administrátora	26
Změna nebo odstranění hesla administrátora	27
Nastavení uživatelského hesla	27
Zapnout heslo pro spuštění	27
Nastavení hesla pevného disku	27
Změna nebo odstranění hesla pevného disku	28
Obnovení systému Windows do továrního nastavení nebo z bodu obnovení	28
Možnosti obnovení systému Windows 10	28
Obnovení systému Windows	29
Obnovení systému Windows do továrního nastavení	29
Vytvoření jednotky pro obnovení	30
Obnovení systému Windows nebo jeho uvedení do továrního nastavení pomocí jednotky pro obnovení	30

Kapitola 4. Návod a podpora 33

Časté dotazy	33
Zdroje ke svépomoci	33
Co je to jednotka CRU?	34
Jednotky CRU pro model vašeho výrobku	34
Zavolejte Lenovo	36
Než budete kontaktovat Lenovo	36
Středisko podpory Lenovo	36
Zakoupit další služby	37

Dodatek A. Důležité bezpečnostní instrukce 39

Dodatek B. Informace o usnadnění a ergonomii 51

Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.
Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!