



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

Pračka

WAN28160BY

[cs] Návod k použití a montáži

Obsah

Bezpečnost	4	Stupně zašpinění.....	30
Všeobecné pokyny.....	4	Značky pro údržbu na visačkách... 30	
Použití k určenému účelu.....	4	Prací a ošetrovací prostředky	30
Omezení okruhu uživatelů.....	5	Doporučené prací prostředky	31
Bezpečná instalace	5	Dávkování pracích prostředků	31
Bezpečné použití.....	7	Základní ovládání	32
Bezpečné čištění a bezpečná údržba	9	Zapnutí spotřebiče	32
Zabránění věcným škodám	11	Nastavení programu.....	32
Ochrana životního prostředí a úspora	12	Přízpůsobení nastavení progra- mu	32
Likvidace obalu	12	Vložení prádla.....	33
Úspora energie a zdrojů	12	Nasazení odměrky na tekuté prací prostředky	33
Režim šetření energie	12	Naplnění pracího prostředku a ošetrovacího prostředku	33
Instalace a připojení	13	Spuštění programu.....	34
Vybalení spotřebiče.....	13	Upravení doby skončení před spuštěním programu	34
Rozsah dodávky.....	14	Namáčení prádla.....	34
Požadavky na místo instalace.....	14	Přidání prádla	34
Odstranění přepravních pojistek	15	Zrušení programu.....	34
Připojení spotřebiče	16	Pokračování programu při nast- avení stop po máchání.....	35
Vyrovnaní spotřebiče.....	17	Vyjmutí prádla.....	35
Seznámení	19	Vypnutí spotřebiče.....	35
Spotřebič	19	Dětský zámek	35
Násypka na prací prostředky	20	Aktivace dětského zámku	35
Ovládací prvky.....	20	Deaktivace dětského zámku.....	36
Displej	21	Základní nastavení	37
Tlačítka	23	Přehled základních nastavení	37
Programy	24	Změna základních nastavení.....	37
Příslušenství	28	Čištění a ošetrování	38
Před prvním použitím	28	Typy pro údržbu spotřebiče	38
Spuštění praní bez prádla	28	Čištění bubnu	38
Prádlo	29	Čištění násypky na prací prostředky	38
Příprava prádla	29	Odvápnění	39
Třídění prádla	30	Čištění čerpadla	39

Čištění odtokové hadice u sifonu...	42
Vyčistěte sítko v přívodu vody.....	42

Odstranění poruch 45

Chybový kód/chybové hlášení/ signál	45
Poruchy funkce.....	46
Zvuky	49
Problém s výsledkem	49
Netěsnost	50
Zápachy.....	50
Nouzové odblokování.....	51

Přeprava, uskladnění a likvidace..... 51

Demontáž spotřebiče	51
Nasazení přepravních pojistek	51
Opětovné uvedení spotřebiče do provozu.....	52
Likvidace starého spotřebiče	52

Zákaznický servis..... 53

Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD).....	53
--	----

Hodnoty spotřeby 54

Technické údaje 54

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!