



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://www.bosch-home.com/welcome)**

Pračka

WAU28PH1BY

[cs]

Návod k použití a montáži

Obsah

Bezpečnost	4	Stupně zašpinění.....	36
Všeobecné pokyny.....	4	Značky pro údržbu na visačkách...	36
Použití k určenému účelu.....	4	Prací a ošetřovací prostředky	36
Omezení okruhu uživatelů.....	5	Doporučené prací prostředky	37
Bezpečná instalace	5	Dávkování pracích prostředků	37
Bezpečné použití.....	7	Základní ovládání	38
Bezpečné čištění a bezpečná údržba	9	Zapnutí spotřebiče	38
Zabránění věcným škodám	11	Nastavení programu.....	38
Ochrana životního prostředí a úspora	12	Přízpusobení nastavení progra- mu	39
Likvidace obalu	12	Uložení nastavení programu	39
Úspora energie a zdrojů	12	Vložení prádla.....	39
Režim šetření energie	13	Naplnění pracího prostředku a ošetřovacího prostředku	40
Instalace a připojení	13	Spuštění programu.....	40
Vybalení spotřebiče.....	13	Přidání prádla	40
Rozsah dodávky.....	14	Zrušení programu.....	40
Požadavky na místo instalace.....	14	Vyjmutí prádla.....	40
Odstranění přepravních pojistek	15	Vypnutí spotřebiče.....	41
Připojení spotřebiče	16	Dětský zámek	41
Vyrovnaní spotřebiče.....	17	Aktivace dětského zámku	41
Seznámení	19	Deaktivace dětského zámku	41
Spotřebič	19	Inteligentní dávkovací systém	41
Násypka na prací prostředky	20	Naplnění dávkovacího zá- sobníku	41
Ovládací prvky.....	20	Obsah dávkovacího zásobníku	42
Logika ovládání	20	Základní dávkovací množství	42
Displej	22	Home Connect	43
Tlačítka	25	Home Connect Nastavení	43
Programy	28	Spojení spotřebiče s domácí sítí WLAN (Wi-Fi) pomocí funkce WPS.....	43
Příslušenství	34	Spojení spotřebiče s domácí sítí WLAN (Wi-Fi) bez funkce WPS	44
Před prvním použitím	34	Připojení spotřebiče k aplikaci Home Connect	45
Spuštění praní bez prádla	34	Aktivace Wi-Fi na spotřebiči.....	45
Prádlo	35	Deaktivace Wi-Fi na spotřebiči.....	45
Příprava prádla	35	Aktualizace softwaru	45
Třídění prádla	36		

Resetování síťových nastavení spotřebiče.....	45
Ochrana údajů.....	46
Prohlášení o shodě	46
Základní nastavení	47
Přehled základních nastavení.....	47
Změna základních nastavení.....	47
Čištění a ošetřování	48
Tipy pro údržbu spotřebiče	48
Čištění bubnu	48
Čištění násypky na prací prostředky	48
Odvápnění	50
Čištění čerpadla	50
Čištění odtokové hadice u sifonu... ..	52
Vyčistěte sítko v přívodu vody.....	53
Odstranění poruch	55
Chybový kód/chybové hlášení/signál	55
Poruchy funkce.....	57
Zvuky	60
Problém s výsledkem.....	61
Problém Home Connect.....	63
Netěsnost	63
Zápachy.....	63
Nouzové odblokování.....	64
Přeprava, uskladnění a likvidace.....	64
Demontáž spotřebiče	64
Nasazení přepravních pojistek	64
Opětovné uvedení spotřebiče do provozu.....	65
Likvidace starého spotřebiče	65
Zákaznický servis.....	66
Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD).....	66
Hodnoty spotřeby	67
Technické údaje	67

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!