

PHILIPS

**Rádio
s hodinami**

Řada 3000

R3205



Návod k obsluze

Zaregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na stránkách
www.philips.com/support

Obsah

1	Důležité	2
	Bezpečnost	2

2	Vaše rádio s hodinami	3
	Úvod	3
	Obsah balení	3
	Přehled rádia s hodinami	3

3	Začínáme	4
	Instalace baterií	4
	Připojení napájení	4
	Nastavení času	4

4	Poslech rádia FM	5
	Naladění rádiových stanic FM	5
	Ruční ukládání rádiových stanic FM	5
	Výběr předvolby rádiové stanice	5
	Nastavení hlasitosti	5

5	Další funkce	6
	Nastavení času budíku	6
	Nastavení časovače spánku	6

6	Informace o výrobku	7
----------	----------------------------	----------

7	Řešení problémů	7
----------	------------------------	----------

8	Upozornění	8
----------	-------------------	----------

1 Důležité

Bezpečnost



Upozornění

- Nikdy nesnímejte kryt tohoto rádia.
 - Žádnou část tohoto rádia nikdy nepromazávejte.
 - Nikdy toto rádio neumísťujte na jiná elektrická zařízení.
 - Nevystavujte toto rádio přímému slunci, otevřenému ohni ani horku.
 - Ujistěte se, že máte vždy snadný přístup k napájecímu kabelu, zástrčce nebo adaptéru, abyste odpojili rádio s hodinami od napájení.
-
- Přečtěte si tyto pokyny.
 - Respektujte všechna varování.
 - Postupujte podle všech pokynů.
 - Neblokujte žádné větrací otvory. Instalujte v souladu s pokyny výrobce.
 - Neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné registry, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), které produkují teplo.
 - Napájecí kabel chraňte před pošlapáním nebo skřípnutím, zejména v okolí zástrček, zásuvek a na místech, kde vystupují z rádia s hodinami.
 - Používejte pouze příslušenství/doplňky určené výrobcem.
 - Odpojte přístroj během bouřek nebo po dlouhé době nečinnosti.
 - Veškeré opravy může provádět pouze kvalifikovaný servis. Pokud byl přístroj jakýmkoli způsobem poškozen, například je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, došlo k rozliti kapaliny nebo do přístroje spadly předměty, přístroj byl vystaven dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně nebo byl upuštěn, je vyžadována údržba.
 - **VÝSTRAHA** ohledně použití baterie – abyste zabránili vytečení baterie, které může mít za následek zranění osob, poškození majetku nebo poškození rádia s hodinami:
 - Vložte všechny baterie správně, + a -

podle označení na jednotce.

- Pokud jednotku delší dobu nepoužíváte, vyjměte baterie.
- Baterii nesmíte vystavovat nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni a podobně.
- Rádio s hodinami nesmí být vystaveno kapající či šplouchající vodě.
- Na rádio s hodinami nepokládejte žádné zdroje nebezpečí (např. předměty naplněné kapalinami, zapálené svíčky).
- Pokud se jako odpojovací zařízení používá síťová zástrčka nebo prodlužovačka, musí zůstat odpojovací zařízení snadno ovladatelné.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!