



GoGEN

TAS 930



NÁVOD K POUŽITÍ  
NÁVOD NA POUŽITIE  
INSTRUKCJA OBSŁUGI  
USER MANUAL  
HASZNÁLATI UTASÍTÁS





Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Přečtěte si prosím tento návod k použití, abyste se dozvěděli, jak správně s přístrojem zacházet. Po přečtení návodu k použití jej uložte na bezpečné místo k možnému pozdějšímu využití.

## BALENÍ OBSAHUJE

2.0 TV Soundbar, Adaptér, dálkový ovladač s bateriemi AAA, připojovací kabel, kabel RCA, návod

## DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Tento produkt byl navržen a vyroben tak, aby splňoval přísné standardy kvality a bezpečnosti.

Existují však určitá bezpečnostní opatření, která byste měli mít na paměti.

- Respektujte všechna varování a řiďte se všemi pokyny.
- Nepoužívejte tento soundbar v blízkosti vody.
- Zařízení čistěte pouze suchým hadříkem. Před čištěním odpojte síťový adaptér.
- Neblokujte žádné větrací otvory. Instalujte zařízení v souladu s pokyny výrobce.
- Neinstalujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo.
- Používejte pouze doplňky/příslušenství určené výrobcem.
- Chraňte napájecí kabel, aby se po něm nechodilo a nedošlo k jeho přiskřípnutí, zejména u zástrček, zásuvek a v místě, kde vystupují ze soundbaru.
- Odpojte síťový adaptér od zdroje napájení, pokud zařízení nebudete delší dobu používat nebo během bouřek.
- Veškerý servis přenechejte kvalifikovaným servisním pracovníkům. Servis je nutný, pokud byl soundbar jakýmkoli způsobem poškozen, například pokud je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka, došlo k rozlítí kapaliny nebo pádu předmětů do soundbaru, jeho vystavení dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálním způsobem nebo vám upadl.

## VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Abyste snížili riziko úrazu elektrickým proudem, neodstraňujte kryt (ani zadní kryt). Uvnitř nejsou žádné součásti určené k opravě uživatelem.
- Nevystavujte soundbar kapající ani tekoucí kapalině. Na soundbar nekladte předměty naplněné tekutinami (například vázy).
- Síťová zástrčka se používá jako odpojovací zařízení. Musí zůstat snadno dostupná a neměla by být během zamýšleného použití blokována. Pro úplné odpojení soundbaru ze sítě musí být hlavní zástrčka výrobku zcela vytažena ze síťové zásuvky.
- Použití soundbaru v blízkosti zářivkového osvětlení může způsobit rušení dálkového ovladače. Pokud se soundbar chová nestandardně, odstraňte jej z dosahu zářivkových světel.

**VAROVÁNÍ:** Baterie nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční světlo, oheň apod.

**UPOZORNĚNÍ:** Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí exploze. Vyměňujte baterie pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.



Symbol blesku slouží k upozornění uživatele na přítomnost nebezpečného napětí pod krytem výrobku. Kontaktem s vnitřními součástmi může dojít k úrazu elektrickým proudem



Symbol výkřičníku má upozornit uživatele na přítomnost důležitých provozních pokynů.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!