

SIEMENS

Myčka nádobí

SN23HW42TE

cs Návod k použití



Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.



siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

Obsah

Bezpečnost.....	4	Před prvním použitím	22
Všeobecné pokyny.....	4	Provedení prvního uvedení do	
Použití k určenému účelu.....	4	provozu.....	22
Omezení okruhu uživatelů.....	4	Odvápňovací zařízení	22
Bezpečná instalace	5	Přehled nastavení tvrdosti vody	23
Bezpečné použití.....	6	Nastavení odvápňovacího za-	
Poškozený spotřebič.....	8	řízení	23
Nebezpečí pro děti.....	8	Speciální sůl	23
Zabránění věcným škodám	10	Vypnutí odvápňovacího zařízení.....	24
Bezpečná instalace	10	Regenerace odvápňovacího za-	
Bezpečné použití.....	10	řízení	25
Ochrana životního prostředí a		Lešticí zařízení	25
úspora.....	11	Leštidlo	25
Likvidace obalu	11	Nastavení množství přidávaného	
Úspora energie.....	11	leštidla	26
Aquasenzor	11	Vypnutí lešticího zařízení	26
Instalace a připojení.....	12	Mycí prostředek	26
Rozsah dodávky.....	12	Vhodné mycí prostředky	26
Instalace a připojení spotřebiče	12	Nevhodné mycí prostředky	27
Přípojka pro odtok.....	12	Upozornění k mycím	
Přípojka pitné vody.....	12	prostředkům	27
Elektrické připojení.....	13	Naplnění mycího prostředku	28
Seznámení	14	Nádobí.....	29
Spotřebič	14	Poškození sklenic a nádobí	29
Ovládací prvky.....	15	Uložení nádobí	29
Programy	17	Vyklízení nádobí	30
Upozornění pro zkušební ústavy....	18	Základní ovládání.....	30
Favourite ☆.....	18	Zapnutí spotřebiče	30
Přídavné funkce	19	Nastavení programu.....	31
Vybavení	19	Nastavení přídavné funkce.....	31
Horní koš na nádobí.....	19	Nastavení časové předvolby.....	31
Spodní koš na nádobí.....	20	Spuštění programu.....	31
Košík na příbory	21	Aktivace zablokování tlačítek	31
Etažér.....	21	Deaktivace blokování tlačítek.....	31
Sklopné trny	21	Zastavení programu	32
Etažér na nože.....	22	Přerušení programu	32
Výšky koše na nádobí.....	22	Vypnutí spotřebiče.....	32

Základní nastavení	33	Technické údaje	56
Přehled základních nastavení.....	33	Informace o nezávislém a Open	
Změna základních nastavení.....	34	Source software	56
Home Connect	34		
Rychlé spuštění Home Connect.....	35		
Home Connect Nastavení	35		
Dálkový start 	35		
Vzdálená diagnostika	36		
Aktualizace softwaru	36		
Ochrana údajů.....	36		
Prohlášení o shodě	36		
Čištění a ošetřování	37		
Čištění mycí vany	37		
Čisticí prostředky.....	37		
Rady k čištění spotřebiče.....	37		
Čisticí program 	37		
Systém sítěk	38		
Čištění ostříkovacích ramen.....	39		
Odstranění poruch	41		
Chybový kód/chybové hlášení/ signál	41		
Výsledek mytí	43		
Problém Home Connect.....	49		
Pokyny v indikačním poli.....	50		
Poruchy funkce.....	50		
Mechanické poškození.....	51		
Zvuky	52		
Čištění čerpadla odpadní vody	53		
Přeprava, uskladnění a likvidace	53		
Demontáž spotřebiče	53		
Zajištění spotřebiče před mrazem.....	54		
Přeprava spotřebiče	54		
Likvidace starého spotřebiče	54		
Zákaznický servis	54		
Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.).....	55		
Záruka AQUA-STOP	55		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!