



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://www.bosch-home.com/welcome)**

Pračka

WAX32EH0BY

[cs]

Návod k použití a montáži

Obsah

Bezpečnost	4	Třídění prádla	40
Všeobecné pokyny	4	Stupně zašpinění	40
Použití k určenému účelu	4	Značky pro údržbu na visačkách ...	40
Omezení okruhu uživatelů	5	Prací a ošetrovací prostředky	40
Bezpečná instalace	5	Doporučené prací prostředky	41
Bezpečné použití	7	Dávkování pracích prostředků	41
Bezpečné čištění a bezpečná údržba	9	Základní ovládání	42
Zabránění věcným škodám	11	Zapnutí spotřebiče	42
Ochrana životního prostředí a úspora	12	Nastavení programu	42
Likvidace obalu	12	Přízpusobené nastavení progra- mu	43
Úspora energie a zdrojů	12	Uložení nastavení programu	43
Režim šetření energie	13	Vložení prádla	44
Instalace a připojení	13	Naplnění pracího prostředku a ošetrovacího prostředku	44
Vybalení spotřebiče	13	Spuštění programu	44
Rozsah dodávky	14	Namáčení prádla	44
Požadavky na místo instalace	14	Přidání prádla	45
Odstranění přepravních pojistek	15	Zrušení programu	45
Odstranění přepravních vzpěr	16	Pokračování programu při nastave- ní stop po máchání	45
Připojení spotřebiče	17	Vyjmutí prádla	45
Vyrovnaní spotřebiče	18	Vypnutí spotřebiče	45
Seznámení	20	Dětský zámek	46
Spotřebič	20	Aktivace dětského zámku	46
Násypka na prací prostředky	21	Deaktivace dětského zámku	46
Ovládací prvky	21	Inteligentní dávkovací systém	46
Logika ovládání	22	Naplnění dávkovacího zá- sobníku	46
Displej	23	Obsah dávkovacího zásobníku	47
Tlačítka	26	Základní dávkovací množství	47
Programy	29	Home Connect	48
Příslušenství	38	Home Connect Nastavení	48
Před prvním použitím	38	Spojení spotřebiče s domácí sítí WLAN (Wi-Fi) pomocí funkce WPS	48
Spuštění praní bez prádla	38	Spojení spotřebiče s domácí sítí WLAN (Wi-Fi) bez funkce WPS	49
Prádlo	39		
Příprava prádla	39		

Připojení spotřebiče k aplikaci Home Connect	50	Zákaznický servis	72
Spojení spotřebiče s řízením energie	50	Označení produktu (E-č.) a výrobní číslo (FD).....	72
Aktivace Wi-Fi na spotřebiči.....	51	Záruka AQUA-STOP	72
Deaktivace Wi-Fi na spotřebiči.....	51	Hodnoty spotřeby	74
Aktualizace softwaru	51	Technické údaje	74
Resetování síťových nastavení spotřebiče.....	51		
Vzdálená diagnostika	51		
Ochrana údajů.....	52		
Prohlášení o shodě	52		
Základní nastavení	52		
Přehled základních nastavení.....	52		
Změna základních nastavení.....	53		
Čištění a ošetřování	54		
Tipy pro údržbu spotřebiče	54		
Čištění bubnu	54		
Čištění násypky na prací prostředky	54		
Odvápnění	56		
Čištění čerpadla	56		
Čištění odtokové hadice u sifonu...	58		
Čištění sítka v přívodu vody	59		
Odstranění poruch	61		
Chybový kód/chybové hlášení/signál	61		
Poruchy funkce.....	62		
Zvuky	66		
Problém s výsledkem.....	67		
Problém Home Connect.....	69		
Netěsnost	69		
Zápachy.....	69		
Nouzové odblokování.....	70		
Přeprava, uskladnění a likvidace.....	70		
Demontáž spotřebiče	70		
Nasazení přepravních pojistek	70		
Opětovné uvedení spotřebiče do provozu.....	71		
Likvidace starého spotřebiče	71		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!