



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://www.bosch-home.com/welcome)**

Pračka

WAV28L90BY

[cs]

Návod k použití a montáži

Obsah

Bezpečnost	4	Stupně zašpinění.....	33
Všeobecné pokyny.....	4	Značky pro údržbu na visačkách...	33
Použití k určenému účelu.....	4	Prací a ošetrovací prostředky	34
Omezení okruhu uživatelů.....	5	Doporučené prací prostředky	34
Bezpečná instalace	5	Dávkování pracích prostředků	35
Bezpečné použití.....	7	Základní ovládání	35
Bezpečné čištění a bezpečná údržba	10	Zapnutí spotřebiče	35
Zabránění věcným škodám	11	Nastavení programu.....	36
Ochrana životního prostředí a úspora	12	Přízpůsobení nastavení progra- mu	36
Likvidace obalu	12	Vložení prádla.....	36
Úspora energie a zdrojů	12	Nasazení odměrky na tekuté prací prostředky	36
Režim šetření energie	13	Použití odměrky na tekuté prací prostředky	37
Instalace a připojení	13	Naplnění pracího prostředku a ošetrovacího prostředku	37
Vybalení spotřebiče.....	13	Spuštění programu.....	38
Rozsah dodávky.....	14	Namáčení prádla.....	38
Požadavky na místo instalace.....	14	Přidání prádla	38
Odstranění přepravních pojistek	15	Zrušení programu.....	38
Připojení spotřebiče	16	Pokračování programu při nastá- vení stop po máchání.....	39
Vyrovnaní spotřebiče.....	17	Vyjmutí prádla.....	39
Seznámení	19	Vypnutí spotřebiče.....	39
Spotřebič	19	Dětský zámek	39
Násypka na prací prostředky	20	Aktivace dětského zámku	39
Ovládací prvky.....	20	Deaktivace dětského zámku.....	39
Displej	21	Základní nastavení	40
Tlačítka	23	Přehled základních nastavení	40
Programy	25	Změna základních nastavení.....	41
Příslušenství	31	Čištění a ošetrování	41
Před prvním použitím	31	Typy pro údržbu spotřebiče	41
Spuštění praní bez prádla	31	Čištění bubnu	41
Prádlo	32	Čištění násypky na prací prostředky	41
Příprava prádla	32	Odvápnění	42
Třídění prádla	33	Čištění čerpadla	43
Osvěžení prádla	33		

Čištění odtokové hadice u sifonu...	45
Čištění sítka v přívodu vody	46

Odstranění poruch 48

Chybový kód/chybové hlášení/ signál	48
Poruchy funkce.....	49
Zvuky	53
Problém s výsledkem	54
Netěsnost	55
Zápachy.....	55
Nouzové odblokování.....	56

Přeprava, uskladnění a likvidace..... 56

Demontáž spotřebiče	56
Nasazení přepravních pojistek	56
Opětovné uvedení spotřebiče do provozu.....	57
Likvidace starého spotřebiče	57

Zákaznický servis..... 58

Označení produktu (E-č.) a vý- robní číslo (FD).....	58
Záruka AQUA-STOP	58

Hodnoty spotřeby 60

Technické údaje 60

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!