

# COOK 30

MWP 301

Gebrauchsanweisug  
Instruction for use  
Mode d'emploi  
Gebruiksaanwijzing  
Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning  
Bruksanvisning  
Käyttöohje  
Manual de utilização  
Instrucciones para el uso



Οδηγίες χρήσης  
Instrukcje użytkowania  
Használati utasítás  
Инструкция за използване  
Інструкція з експлуатації



Návod k použití  
Návod na použitie  
Instrucțiuni de utilizare  
Инструкция по эксплуатации  
تعليمات وكيفية الاستخدام  
Қолдану бойынша нұсқаулық

[www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)

**Whirlpool**

SENSING THE DIFFERENCE

PT ES  
CZ HU SK

**INSTALAÇÃO**

INSTALAÇÃO .....	7
------------------	---

**SEGURANÇA**

NORMAS DE SEGURANÇA IMPORTANTES .....	8
GUIA PARA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS .....	9
PRECAUÇÕES .....	10

**ACESSÓRIOS E MANUTENÇÃO**

ACESSÓRIOS .....	11
MANUTENÇÃO E LIMPEZA .....	12

**PAINEL DE CONTROLO**

DESCRIÇÃO DO PAINEL DE CONTROLO .....	13
DESCRIÇÃO DO VISOR .....	14

**UTILIZAÇÃO GERAL**

MODO DE ESPERA .....	15
PROTEÇÃO DE INÍCIO/SEGURANÇA PARA CRIANÇAS .....	15
INTERROMPER OU PARAR A COZEDURA .....	15
ADICIONAR/MEXER/VIRAR OS ALIMENTOS .....	15
CLOCK (RELÓGIO) .....	16

**FUNÇÃO DE COZEDURA**

JET START (INÍCIO RÁPIDO) .....	17
MICROWAVE (MICROONDAS) .....	18
KEEP WARM (MANTER QUENTE) .....	19
SOFT/MELT (AMOLECER/DERRETER) .....	20
POP CORN (PIPOCAS) .....	21
AUTO COOK MENU (MENU COZINHAR AUTOMATICAMENTE) .....	22
MANUAL DEFROST (DESCONGELAÇÃO MANUAL) .....	24
DEFROST MENU (MENU DESCONGELAÇÃO) .....	25
AUTO CLEAN (LIMPEZA AUTOMÁTICA) .....	26
VOLUME: SILENCE MODE (MODO SILENCIOSO) .....	27

**SUGESTÕES AMBIENTAIS**

SUGESTÕES AMBIENTAIS .....	27
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS .....	28

**INSTALACIÓN**

INSTALACIÓN.....	29
------------------	----

**SEGURIDAD**

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES.....	30
GUÍA PARA LA LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS.....	31
PRECAUCIONES.....	32

**ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO**

ACCESORIOS.....	33
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA.....	34

**PANEL DE MANDOS**

DESCRIPCIÓN DEL PANEL DE CONTROL.....	35
DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA.....	36

**USO GENERAL**

MODO DE ESPERA.....	37
PROTECCIÓN DE ENCENDIDO/SEGURIDAD INFANTIL.....	37
PAUSA O INTERRUPCIÓN DE LA COCCIÓN.....	37
AÑADIR / REMOVE / DARLE LA VUELTA AL ALIMENTO.....	37
CLOCK (RELOJ).....	38

**FUNCIONES DE COCCIÓN**

JET START (INICIO RÁPIDO).....	39
MICROWAVE (MICROONDAS).....	40
KEEP WARM (MANTENER CALIENTE).....	41
SOFT/MELT (ABLANDAR/DERRETIR).....	42
POPCORN (PALOMITAS).....	43
MENÚ AUTO COOK (COCCIÓN AUTOMÁTICA).....	44
MANUAL DEFROST (DESCONGELACIÓN MANUAL).....	46
MENÚ DEFROST (MENÚ DESCONGELACIÓN) (CARNE/AVES/VERDURAS).....	47
AUTO CLEAN (LIMPIEZA AUTOMÁTICA).....	48
SILENCE MODE (MODO SILENCIO).....	19

**CONSEJOS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

CONSEJOS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.....	49
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	50

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!