

# guzzanti

**ELEKTRICKÁ MINI TROUBA  
ELEKTRICKÁ MINI RÚRA  
MINI PIEKARNIK ELEKTRYCZNY  
ELEKTROMOS MINI SÜTŐ  
ELEKTRIČNA MINI PEČICA  
ELEKTRISCHER MINI-BACKOFEN  
ELECTRIC MINI OVEN**

---

**GZ-3601, GZ-3611, GZ-3621, GZ-3641**

**CZ**

**SK**

**PL**

**H**

**SI**

**DE**

**EN**

**Návod k obsluze  
Návod na obsluhu  
Instrukcja obsługi  
Használati útmutató  
Navodila za uporabo  
Gebrauchsanleitung  
Instruction manual**

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zájem, který jste projevil o naše produkty. Naším cílem je umožnit Vám efektivní využití tohoto produktu, který byl vyroben v našich moderních závodech za přísných podmínek s ohledem na celkovou kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí.

Před prvním použitím pečicí trouby Vám doporučujeme důkladně si přečíst tento návod k obsluze a uschovat ho na bezpečném místě pro případné použití v budoucnu.

**POZNÁMKA:**

Tento návod k obsluze byl připraven pro více modelů. Váš spotřebič nemusí být vybaven všemi funkcemi uvedenými v návodu.

Obrázky spotřebiče jsou pouze ilustrační.

Tento spotřebič byl vyroben v moderních závodech s ohledem na životní prostředí.

**"Vyhovuje směrnicím OEEZ."**

Tento spotřebič byl vyroben v souladu s bezpečnostními směrnicemi. Nevhodné použití může vést ke zranění osob a poškození spotřebiče.

Nepokládejte na spotřebič žádné předměty, které by se mohly vznítit, rozpustit nebo poškodit teplem, a to ani tehdy, když je spotřebič vypnutý.

Spotřebič není určen k používání ve spojení s dálkovým ovladačem nebo systémem dálkového ovládání.

Pokud je spotřebič v provozu, může se zahřívat povrch dvířek.

Nelijte na pečicí plech ani na dno varného prostoru studenou vodu, dokud jsou plech i trouba horké. Náhlá změna teploty může vést k poškození povrchu spotřebiče nebo opaření osob.

Při delším intenzivním používání spotřebiče může být nutná dodatečná ventilace, např. otevření okna nebo efektivnější ventilace zvýšením výkonu odsavače par. Před použitím spotřebiče odstraňte z jeho blízkosti hořlavé materiály, jako jsou závěsy, záclony nebo papír (jsou hořlavé). Nepokládejte na pečicí troubu materiály, které se snadno vznítí nebo jsou hořlavé.

Dávejte pozor na děti pohybující se v blízkosti spotřebiče.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!