

**SAMSUNG**

# POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

SM-G780F/DS  
SM-G781B/DS

# Obsah

## Základy

- 4 Informácie o tejto príručke
- 7 Situácie, pri ktorých sa zariadenie prehrieva, a ich riešenia
- 10 Usporiadanie a funkcie zariadenia
- 14 Nabíjanie batérie
- 18 Karta SIM alebo USIM (karta nano-SIM)
- 20 Pamäťová karta (microSD karta)
- 22 Zapnutie a vypnutie zariadenia
- 23 Úvodné nastavenie
- 23 Konto Samsung
- 24 Prenesenie údajov z predchádzajúceho zariadenia (Smart Switch)
- 26 Informácie o displeji
- 34 Panel oznámení
- 37 Zachytenie snímok obrazovky a záznam obrazovky
- 38 Zadávanie textu

## Aplikácie a funkcie

- 41 Inštalovanie a odinštalovanie aplikácií
- 42 Telefón
- 45 Kontakty
- 48 Správy
- 49 Internet
- 50 Fotoaparát
- 65 Galéria
- 68 Zóna AR

- 73 Bixby
- 75 Bixby Vision
- 76 Bixby Routines
- 78 Viac okien
- 80 Samsung Daily
- 81 Samsung Health
- 82 Samsung Notes
- 82 Samsung Members
- 82 Samsung Galaxy
- 83 Galaxy Wearable
- 83 Kalendár
- 84 Reminder
- 85 Hlasový záznamník
- 86 Moje súbory
- 86 Hodiny
- 86 Kalkulačka
- 87 Game Launcher
- 88 Game Booster
- 89 Samsung Kids
- 89 SmartThings
- 90 Zdieľanie obsahu
- 92 Music Share
- 93 Smart View
- 94 Samsung DeX
- 100 Prepojenie s Windowsom
- 101 Samsung Global Goals
- 101 Aplikácie Google

## Nastavenia

- 102 Úvod
- 102 Pripojenia
  - 103 Wi-Fi
  - 105 Bluetooth
  - 106 NFC a platba
  - 108 Šetrič dát
  - 108 Aplikácie použ. iba mobil. prip.
  - 108 Mobilný prístupový bod
  - 109 Ďalšie nastavenia pripojenia
- 110 Zvuky a vibrovanie
  - 111 Kvalita zvuku a efekty
  - 111 Oddelený zvuk aplikácie
- 111 Oznámenia
- 112 Displej
  - 113 Plynulosť pohybu
  - 114 Zmena režimu obrazovky alebo nastavenie farby displeja
- 115 Pozadie
- 115 Témy
- 115 Zamknutá obrazovka
  - 116 Smart Lock
  - 116 Always On Display
- 117 Biometrické údaje a zabezpečenie
  - 118 Rozpoznávanie tváre
  - 120 Rozpoznávanie odtlačkov prstov
  - 123 Samsung Pass
  - 125 Zabezpeč. priečnikov
  - 128 Bezpečné pripojenie Wi-Fi
- 129 Súkromie
- 129 GPS
- 130 Kontá a zálohovanie
  - 130 Samsung Cloud
- 131 Google
- 132 Pokročilé funkcie
  - 133 Pohyby a gestá
  - 133 Duálny komunikátor
- 134 Digitálna pohoda a rodičovská kontrola
- 135 Starostlivosť o zariadenie
  - 135 Optimalizácia zariadenia
  - 135 Batéria
  - 136 Úložisko
  - 136 Pamäť
  - 136 Zabezpečenie
- 136 Aplikácie
- 137 Všeobecné spravovanie
- 138 Zjednodušenie ovládania
- 138 Aktualizácia softvéru
- 139 Informácie o telefóne

## Príloha

- 140 Riešenie problémov
- 145 Vyberanie batérie

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!