



BOSCH



Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](https://www.bosch-home.com/welcome)

Myčka nádobí



SPS4EMW28E

[cs]

Návod k použití

Obsah

Bezpečnost	4	Před prvním použitím	22
Všeobecné pokyny.....	4	Provedení prvního uvedení do	
Použití k určenému účelu.....	4	provozu.....	22
Omezení okruhu uživatelů.....	4	Odvápňovací zařízení	22
Bezpečná instalace	5	Přehled nastavení tvrdosti vody	22
Bezpečné použití.....	6	Nastavení odvápnovacího za-	
Poškozený spotřebič.....	8	řízení	23
Nebezpečí pro děti.....	8	Speciální sůl	23
Zabránění věcným škodám	10	Vypnutí odvápnovacího zařízení.....	24
Bezpečná instalace	10	Regenerace odvápnovacího za-	
Bezpečné použití.....	10	řízení	24
Ochrana životního prostředí a		Lešticí zařízení	25
úspora	11	Leštidlo	25
Likvidace obalu	11	Nastavení množství přidávaného	
Úspora energie.....	11	leštidla	25
Aquasenzor	11	Vypnutí lešticího zařízení	26
Efficient Dry	11	Mycí prostředek	26
Instalace a připojení	12	Vhodné mycí prostředky	26
Rozsah dodávky.....	12	Nevhodné mycí prostředky	27
Instalace a připojení spotřebiče	12	Upozornění k mycím	
Přípojka pro odtok.....	12	prostředkům	27
Přípojka pitné vody.....	12	Naplnění mycího prostředku	28
Elektrické připojení.....	13	Nádobí	29
Seznámení	14	Poškození sklenic a nádobí	29
Spotřebič	14	Uložení nádobí	30
Ovládací prvky.....	15	Vyklízení nádobí	30
Programy	17	Základní ovládání	31
Upozornění pro zkušební ústavy....	18	Zapnutí spotřebiče	31
Favourite ☆.....	18	Nastavení programu.....	31
Přídavné funkce	19	Nastavení přídavné funkce.....	31
Vybavení	19	Nastavení časové předvolby.....	31
Horní koš na nádobí.....	19	Spuštění programu.....	31
Spodní koš na nádobí.....	20	Aktivace zablokování tlačítek	32
Příborová zásuvka	20	Deaktivace blokování tlačítek.....	32
Etažér.....	21	Zastavení programu	32
Sklopné trny	21	Přerušování programu	32
Výšky koše na nádobí.....	22	Vypnutí spotřebiče.....	32

Základní nastavení	33	Zákaznický servis	55
Přehled základních nastavení.....	33	Označení produktu (E-č.), výrobní číslo (FD) a identifikační číslo (Z-č.).....	56
Změna základních nastavení.....	34	Záruka AQUA-STOP	56
Home Connect	35	Technické údaje	57
Rychlé spuštění Home Connect.....	35	Informace o nezávislém a Open Source software	57
Home Connect Nastavení	36		
Dálkový start 	36		
Vzdálená diagnostika	36		
Aktualizace softwaru	36		
Ochrana údajů.....	36		
Prohlášení o shodě	37		
Čištění a ošetřování	37		
Čištění mycí vany	37		
Čisticí prostředky.....	37		
Rady k čištění spotřebiče.....	37		
Čisticí program 	38		
System sítěk	39		
Čištění ostříkovacích ramen.....	40		
Odstranění poruch	41		
Bezpečnost spotřebiče	41		
Chybový kód/chybové hlášení/signál	42		
Výsledek mytí	44		
Problém Home Connect.....	50		
Pokyny v indikačním poli.....	51		
Poruchy funkce.....	51		
Mechanické poškození.....	52		
Zvuky	53		
Čištění čerpadla odpadní vody	54		
Přeprava, uskladnění a likvidace	54		
Demontáž spotřebiče	54		
Zajištění spotřebiče před mrazem.....	55		
Přeprava spotřebiče	55		
Likvidace starého spotřebiče	55		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!