

Uživatelská příručka k produktu
M70q a M80q

ThinkCentre



Lenovo

Toto čtěte nejdříve

Než použijete tuto dokumentaci a produkt, který popisuje, nezapomeňte si přečíst následující informace, kterým je třeba porozumět:

- Dodatek A „Důležité bezpečnostní instrukce“ na stránce 67
- *Bezpečnostní pokyny a informace o záruce*
- *Návod k nastavení*

První vydání (leden 2020)

© Copyright Lenovo 2020.

UPOZORNĚNÍ NA OMEZENÁ PRÁVA: Pokud jsou data nebo software dodávány na základě smlouvy GSA (General Services Administration), podléhá jejich použití, reprodukce a zveřejňování omezením stanoveným ve smlouvě č. GS-35F-05925.

Obsah

O této dokumentaci. iii

Kapitola 1. Seznamte se s počítačem 1

Pohled zepředu	1
Pohled zezadu	3
Vlastnosti a specifikace	5
Prohlášení k rychlosti přenosu přes USB	6

Kapitola 2. Seznámit se s počítačem 7

Začít se systémem Windows 10	7
Účet Windows	7
Uživatelské rozhraní Windows	8
Připojit k sítím	9
Připojit ke kabelové síti Ethernet.	9
Připojení k sítím Wi-Fi (u vybraných modelů)	9
Použití programu Lenovo Vantage	9
Připojení k externímu displeji	10

Kapitola 3. Prozkoumat počítač . . . 13

Řízení napájení	13
Nastavit chování tlačítka napájení	13
Nastavit schéma napájení	13
Přenos dat	13
Připojení k zařízení s podporou Bluetooth (u vybraných modelů)	13
Použití optické jednotky (u vybraných modelů)	14
Zakoupení příslušenství	14

Kapitola 4. Zajištění počítače a informací 15

Zamknout počítač.	15
Použití hesel	15
Použití softwarových řešení zabezpečení	16
Použití bran firewall	16
Použití aplikace Computrace Agent integrované ve firmwaru (u vybraných modelů)	17
Použití řešení zabezpečení systému BIOS.	17
Vymazání všech dat na úložné jednotce	17
Použití spínače přítomnosti krytu	17
Použití modulu Intel BIOS guard.	18
Použití funkce Smart USB Protection.	18

Kapitola 5. UEFI BIOS. 19

Co je UEFI BIOS	19
Vyvolat nabídku BIOS	19
Navigace v rozhraní UEFI BIOS	19
Změna jazyka uživatelského rozhraní systému UEFI BIOS	19
Nastavení systémového data a času	20
Změna spouštěcí sekvence.	20
Zapnutí nebo vypnutí funkce detekce změny konfigurace	20
Zapnutí nebo vypnutí funkce automatického spouštění	21
Zapnutí nebo vypnutí funkce inteligentního spouštění	21
Zapnutí nebo vypnutí režimu kompatibility ErP LPS	21
Změna výkonového režimu funkce ITS	22
Změna nastavení systému BIOS před instalací nového operačního systému	22
Aktualizace systému UEFI BIOS.	23
Obnova po selhání aktualizace systému BIOS	23
Vymazání paměti CMOS	23

Kapitola 6. Odstraňování problémů, diagnostika a obnovení 25

Základní postup při řešení problémů s počítačem	25
Řešení problémů	25
Problémy se spuštěním	26
Problémy se zvukem	27
Problémy se sítí	28
Problémy týkající se výkonu	30
Problémy s úložnou jednotkou	31
Problémy s CD nebo DVD	31
Problémy s konektorem sériového portu	32
Problémy se zařízením USB	32
Problémy se softwarem	33
Diagnostické nástroje Lenovo	33
Diagnostika	33
Obnovení	33
Obnovte systémové soubory a nastavení do dřívějšího stavu	33
Obnovte své soubory ze zálohy	33
Resetovat počítač	34
Použití pokročilé možnosti	34
Automatické obnovení systému Windows	34
Vytvořit a použít zařízení USB pro obnovení systému.	34
Aktualizace ovladače zařízení	35

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!