



BOSCH

Zaregistrujte
svůj nový
spotřebič na MyBosch
a získejte výhody
zdarma:
[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)



Sušička

WTW85491BY

cs Návod k použití a k instalaci

Vaše nová sušička

Rozhodli jste se pro zakoupení sušičky značky Bosch.

Věnujte prosím několik minut času přečtení a seznámení se s přednostmi vaší sušičky.

Pro zajištění vysoké kvality značky Bosch byla u každé sušičky opouštějící náš závod provedena pečlivá kontrola funkce a bezvadného stavu.

Další informace k našim výrobkům, příslušenství, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách www.bosch-home.com nebo se obraťte na naše servisní střediska.

Popisuje-li návod k použití a instalaci různé modely, bude na odpovídajících místech upozorněno na rozdíly.



Uvedte sušičku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu k použití a instalaci!

Grafická úprava

Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuelní nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

Pozor!

Toto výstražné slovo upozorňuje na eventuelní nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek věcné a/nebo ekologické škody.

Pokyn/tip

Pokyny pro optimální používání spotřebiče / užitečné informace.

1. 2. 3. / a) b) c)

Manipulační kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.

Obsah

 Předpokládané použití	4	Přerušení programu.	28
 Bezpečnostní pokyny	4	Konec programu	28
Děti / dospělí / domácí zvířata	4	Vyjmutí prádla a vypnutí sušičky	28
Instalace	6	Čištění filtru na vlákna	28
Obsluha	8	Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu	30
Čištění/údržba	10	 Nastavení signálů	31
 Ochrana životního prostředí	12	 Zvuky	32
Obal / starý spotřebič	12	 Čištění	33
Chladivo	12	Čištění sušičky a ovládacího panelu	33
Pokyny pro úsporu	12	Čištění čidla vlhkosti	33
 Instalace a připojení	13	Čištění sítka v nádržce na kondenzovanou vodu	34
Rozsah dodávky	13	 Co dělat v případě poruchy?	35
Instalace a připojení sušičky	13	 Zákaznický servis	37
Volitelné příslušenství	15	 Hodnoty spotřeby	38
Přeprava a ochrana proti mrazu	15	Tabulka s hodnotami spotřeby	38
 Odtok kondenzované vody	16	Nejefektivnější program pro bavlněné textilie	38
 Nejdůležitější ve zkratce	19	 Technické údaje	39
 Seznámení se spotřebičem	20		
Sušička	20		
Ovládací panel	21		
Displej	22		
 Prádlo	23		
Příprava prádla	23		
Třídění prádla podle	23		
 Programy a tlačítka	24		
Programy	24		
Tlačítka	26		
 Obsluha spotřebiče	27		
Vložení prádla a zapnutí sušičky	27		
Nastavení programu	27		
Spuštění programu	27		
Průběh programu	27		
Změna programu nebo přidání prádla	28		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!