



SIEMENS



Sušička

WT47XMH0EU

siemens-home.bsh-group.com/welcome

cs Návod k použití a instalaci

Register
your
product
online

Vaše nová sušička

Rozhodli jste se pro zakoupení sušičky značky Siemens.

Věnujte prosím několik minut času přečtení a seznámení se s přednostmi vaší sušičky.

Pro zajištění vysoké kvality značky Siemens byla u každé sušičky opouštějící náš závod provedena pečlivá kontrola funkce a bezvadného stavu.

Další informace k našim výrobkům, příslušenství, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách www.siemens-home.bsh-group.com nebo se obraťte na naše servisní střediska.

Popisuje-li návod k použití a instalaci různé modely, bude na odpovídajících místech upozorněno na rozdíly.



Uveďte sušičku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu k použití a instalaci!

Grafická úprava

Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuelní nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

Pozor!

Toto výstražné slovo upozorňuje na eventuelní nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek věcné a/nebo ekologické škody.

Pokyn/tip

Pokyny pro optimální používání spotřebiče / užitečné informace.

1. 2. 3. / a) b) c)

Manipulační kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.

Obsah

 Předpokládané použití	4	Konec programu	29
 Bezpečnostní pokyny	5	Vyjmutí prádla a vypnutí spotřebiče	29
Děti / dospělí / domácí zvířata	5	Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu	29
Instalace	6	 Nastavení spotřebiče	30
Obsluha	8	Dětská pojistka	30
Čištění/údržba	10	Upozorňující signál	30
 Pokyny pro úsporu	12	Základní nastavení	30
 Instalace a připojení spotřebiče	12	 Home Connect	32
Rozsah dodávky	12	Vyvolání nabídky Home Connect.	32
Instalace spotřebiče	13	Spojení s domácí sítí nebo aplikací Home Connect.	32
Připojení spotřebiče	14	Aktivace/deaktivace Wi-Fi	34
Před prvním použitím	15	Resetování síťových nastavení.	35
Volitelné příslušenství	16	Aktualizace softwaru	35
 Stručný návod	17	Řízení energie	35
 Seznámení se spotřebičem	18	Inteligentní doporučení programu	37
Přehled spotřebiče	18	vzdálená diagnostika.	37
Panel	19	Upozornění k ochraně údajů	37
 Displej	19	Prohlášení o shodě	38
 Přehled programů	22	 Odtok kondenzované vody	38
 Nastavení	24	 Čištění a údržba	41
 Prádlo	26	Čištění spotřebiče	41
Příprava prádla	26	Čištění spodní části	41
Třídění prádla	26	Čištění senzoru vlhkosti	44
 Obsluha spotřebiče	27	Čištění sítka v nádržce na kondenzovanou vodu	44
Vložení prádla a zapnutí spotřebiče	27	 Údržba spotřebiče	45
Nastavení programu	28	Příprava před údržbou spotřebiče	45
Spuštění programu	28	Provedení jednoduché údržby spotřebiče	47
Průběh programu	28	Provedení intenzivní údržby spotřebiče	48
Změna programu nebo přidání prádla	28		
Přerušení programu	29		

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!