



SIEMENS



Sušička

WT47XMH1EU

siemens-home.bsh-group.com/welcome

cs Návod k použití a instalaci

Register
your
product
online

Vaše nová sušička

Rozhodli jste se pro zakoupení sušičky značky Siemens.

Věnujte prosím několik minut času přečtení a seznámení se s přednostmi vaší sušičky.

Pro zajištění vysoké kvality značky Siemens byla u každé sušičky opouštějící náš závod provedena pečlivá kontrola funkce a bezvadného stavu.

Další informace k našim výrobkům, příslušenství, náhradním dílům a servisu najdete na našich internetových stránkách www.siemens-home.bsh-group.com nebo se obraťte na naše servisní střediska.

Popisuje-li návod k použití a instalaci různé modely, bude na odpovídajících místech upozorněno na rozdíly.



Uvedte sušičku do provozu teprve po přečtení tohoto návodu k použití a instalaci!

Grafická úprava

Varování!

Tato kombinace symbolu a výstražného slova upozorňuje na eventuelní nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek smrt nebo poranění.

Pozor!

Toto výstražné slovo upozorňuje na eventuelní nebezpečnou situaci. Nedodržení pokynů může mít za následek věcné a/nebo ekologické škody.

Pokyn/tip

Pokyny pro optimální používání spotřebiče / užitečné informace.

1. 2. 3. / a) b) c)

Manipulační kroky jsou označeny číslicemi nebo písmeny.

■ / -

Výčty jsou označeny čtverečkem nebo pomlčkou.

Obsah

 Předpokládané použití	4	 Obsluha spotřebiče	27
 Bezpečnostní pokyny	5	Vložení prádla a zapnutí spotřebiče	27
Děti / dospělí / domácí zvířata	5	Nastavení programu	28
Instalace	6	Spuštění programu	28
Obsluha	8	Průběh programu	28
Čištění/údržba	10	Změna programu nebo přidání prádla	29
 Pokyny pro úsporu	12	Přerušování programu	29
 Instalace a připojení spotřebiče	12	Konec programu	29
Rozsah dodávky	12	Vyjmutí prádla a vypnutí spotřebiče	29
Instalace spotřebiče	13	Vyprázdnění nádržky na kondenzovanou vodu	30
Připojení spotřebiče	15	 Nastavení spotřebiče	31
Před prvním použitím	16	Dětská pojistka	31
Volitelné příslušenství	16	Upozornující signál	31
 Stručný návod	17	Základní nastavení	31
 Seznámení se spotřebičem	18	 Home Connect	32
Přehled spotřebiče	18	Vyvolání nabídky Home Connect	33
Panel	19	Spojení s domácí sítí nebo aplikací Home Connect	33
 Displej	20	Aktivace/deaktivace Wi-Fi	36
 Přehled programů	22	Resetování síťových nastavení	36
 Nastavení	24	Aktualizace softwaru	37
 Prádlo	26	Řízení energie	37
Příprava prádla	26	Inteligentní doporučení programu	38
Třídění prádla	26	vzdálená diagnostika	39
		Upozornění k ochraně údajů	39
		Prohlášení o shodě	40
		 Odtok kondenzované vody	40
		 Čištění a údržba	43
		Čištění spotřebiče	43
		Čištění spodní části	44
		Čištění senzoru vlhkosti	47
		Čištění sítka v nádržce na kondenzovanou vodu	48

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!