

Před zapojením a používáním spotřebiče si pozorně prostudujte tento návod k použití. Jedině tak můžete dosáhnout nejlepších výsledků a maximální bezpečnosti při jeho používání.

POPIS SPOTŘEBIČE (viz obrázek na str. 2)

A. Víko

B. Průhled

C. Filtr

D. Vanička

E. Otevírací tlačítko

F. Světelná kontrolka

G. Jezdec termostatu

H. Košík

I. Jezdec rukojeti

L. Rukojeť košíku

M. Spínač

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Před použitím spotřebiče zkontrolujte, zda napětí v síti odpovídá napětí uvedenému na popisném štítku spotřebiče.
- Přístroj zapojujte pouze do patřičně uzemněné zásuvky s minimálním jištěním 10 A, která je opatřena výkonným uzemněním. (V případě, že zásuvka a zástrčka spotřebiče nejsou kompatibilní, nechte vyměnit zásuvku kvalifikovaným elektrikářem za jiný, vhodný typ).
- Neinstalujte spotřebič v blízkosti tepelných zdrojů.
- Dojde-li k poškození přívodního kabelu nesmí provádět jeho výměnu uživatel, vzhledem k tomu, že je zapotřebí použít speciálních nástrojů. Výměnu poškozeného kabelu je třeba zajistit u výrobce nebo v autorizovaném servisním středisku anebo u osoby s podobnou kvalifikací tak, aby se předešlo jakémukoliv riziku.
- Tento spotřebič je během svého provozu horký **NENECHÁVEJTE SPOTŘEBIČ V DOSAHU DĚTÍ.**
- Nepřemísťujte fritézu, dokud je olej v ní obsažený horký. Hrozí nebezpečí vážného popálení.
- **Nepoužívejte fritézu bez oleje**
- Pokud z fritézy uniká olej, je třeba nechat ji zkontrolovat v autorizovaném servisním středisku nebo personálem pověřeným výrobcem
- Před prvním zapojením fritézy je třeba pečlivě umýt vaničku, košík a víko horkou vodou s přídavkem tekutého saponátu na nádobí. Na závěr vše pečlivě osušit a odstranit zbytky vody, která by mohla případně zůstat na dně vaničky. Takto se zabrání nebezpečnému vystříkávání horkého oleje během provozu fritézy.
- Nedovolit používání spotřebiče osobám (i dětem) s omezenými psycho-fyzickými a vnímacími schopnostmi anebo s nedostatečnými znalostmi a zkušenostmi, pokud nejsou pod vhodným dohledem a nejsou poučeny osobou zodpovědnou za jejich ochranu. Dohlížet na děti a zabezpečit, aby spotřebič nepoužívaly ke hrám
- Při přemísťování spotřebiče používejte vyhloubení která jsou na spodní části na všech čtyřech jeho stranách (Nikdy nepoužívat k přemísťování spotřebiče držadlo košíku).
- Zabránit, aby přívodní šňůra padala dolů z pracovní plochy, odkud by ji mohly zachytit a strhnout děti anebo může překážet uživateli.
- Je běžné, že při prvním použití bude přístroj cítit novotou. Místnost vyvětrejte .
- Materiály a součásti které jsou určeny pro styk s potravinami splňují Evropskou normu 1935/2004.

NÁVOD K POUŽITÍ

Před zapojením zástrčky do zásuvky je třeba vždy zkontrolovat, zda je ve vaničce olej.

Vlijte olej do vaničky: dodržte maximální kapacitu 2 litrů (nebo 1,8 kg ztuženého tuku).

POZOR: Hladina musí být vždy mezi označením pro maximum a minimum.

Nikdy nepoužívejte fritézu s olejem pod úrovní hladiny „min“, tento stav může způsobit zásah tepelné pojistky, pro její výměnu je třeba se obrátit na naše autorizované středisko.

Nejlepších výsledků dosáhnete použitím kvalitního arašidového oleje.

Při použití ztuženého tuku je třeba ho nakrájet na menší kousky tak, aby se fritéza nezhřívala během prvních minut naprázdno.

Teplotu je třeba nastavit na hodnotu 150°C až do úplného rozpuštění tuku a pouze potom je možné nastavit požadovanou teplotu.

ZAČÁTEK SMAŽENÍ

Připojte zástrčku do elektrické zásuvky, zapněte spínač M a nastavte jezdec na požadovanou teplotu. Po zhasnutí světelné kontrolky termostatu ponořte košík (naplněný předem) do oleje a uzavřete víko. Nepřetěžujte nadměrně košík (max. 1 kg surových brambor). Je zcela běžné, že ihned po provedení tohoto úkonu vyjde z filtru větší množství páry, a že se v blízkosti rukojeti košíku objeví kapky vysrážené páry. Po uplynutí doby nastavené pro smažení vytáhněte košík a zkontrolujte stupeň prosmažení. Je-li stupeň prosmažení dostatečný, vypněte spotřebič uvedením spínače M do polohy „0“.

SMAŽENÍ NEMRAŽENÝCH POKRMŮ

- **Potravinu, které se mají smažit, je třeba ponořit teprve až teplota oleje dosáhne potřebné teploty, tedy až světelná kontrolka zhasne.**
- Neplňte košík přes míru. Přeplněný košík by způsobil náhlé snížení teploty oleje a následkem toho by pokrm byl příliš mastný a nestejně osmažený.
- Kontrolujte, zda je pokrm ke smažení nakrájen na tenké plátky a stejně, příliš tlusté kusy se špatně prosmaží uvnitř.
- Při smažení obalovaných pokrmů doporučujeme ponořit do oleje nejprve prázdný košík a teprve až teplota dosáhne nastavenou hodnotu (až světelná kontrolka zhasne) vkládat pokrm přímo do teplého oleje. Takto zabráníte připékání obalu z pokrmu na košík.
- **Pokrm před ponořením do oleje či do tuku dobře osušte**, nadměrně vlhké potraviny jsou po osmažení příliš měkké (především brambory). Je vhodné obalit potraviny bohaté na vodu (ryby, maso, zelenina) před smažením ve strouhance nebo mouce a nadbytečnou mouku či strouhanku před ponořením do oleje sklepat.

Potravina		Max. množství gr.	Teplota °C	Čas (minuty)
SMAŽENÉ BRAMBŮRKY	poloviční porce	500	190	7-9
	celá porce	1000	190	11-13
RYBY	Kalamáry	500	160	12-13
	Krevety	500	160	9-10
	Sardinky	500	170	12-13
	Platýz	400	160	7-8
MASO	Smažená kotleta	300	170	8-9
	Kuřecí řízký	300	180	7-8
	Čevapčiči	500	170	7-8
ZELENINA	Artyčoky	250	150	11-12
	Květák	300	160	7-8
	Houby	300	160	6-7
	Lilek	100	170	7-8
	Cukety	300	160	11-12

Čas a teploty pro smažení jsou pouze orientační a je třeba je přizpůsobit v závislosti na množství a osobní chuti.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!