

Návod k použití

MUM 4405

Před čtením si prosím rozložte stránky s ilustracemi.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění.

Obecné bezpečnostní pokyny

Přečtěte si prosím pozorně veškeré následující informace. Obsahují důležité pokyny pro bezpečnost, používání a údržbu spotřebiče. Uchovejte návod k použití na bezpečném místě a předejte jej případnému dalšímu vlastníkovi.

Tento spotřebič odpovídá uznávaným technickým předpisům a odpovídajícím bezpečnostním ustanovením pro elektrické spotřebiče. Opravy spotřebičů smí provádět pouze odborník. Nevhodné opravy mohou pro uživatele znamenat značné nebezpečí. Výrobce neodpovídá za příp. škody, vzniklé použitím spotřebiče k jiným účelům, než kterému je určen nebo za škody, způsobené nesprávným ovládním. Důsledně dodržujte následující pokyny.

- Neuvádějte do provozu vadný spotřebič.
- Pro zajištění bezpečného provozu zapojte a používejte spotřebič v souladu s údaji na typovém štítku.
- V případě závady odpojte spotřebič od sítě (vytažením zástrčky).
- Při odpojování ze sítě netahejte za kabel, ale za zástrčku.
- Nevedte kabel přes ostré hrany, ani jej nepoužívejte k přenášení spotřebiče.
- Nevedte kabel přes horkou plotnu nebo přes otevřený plamen.
- Opravy a zásahy do spotřebiče nechte provádět pouze odborníka (servis).
- Dětem dovolte používat el. spotřebiče pouze pod dozorem.
- Spotřebič čistěte jen suchým nebo vlhkým hadrem. Předtím vypojte zástrčku ze sítě. Nikdy neponořujte spotřebič do vody.
- Dosloužilý spotřebič okamžitě učiňte nepoužitelným. Vytáhněte zástrčku (ze sítě) a přestřihněte kabel. Poté jej nechte řádně zlikvidovat.

Pokyny k likvidaci

Naše zboží je pro přepravu dostatečně zabezpečeno obalem. Obal se skládá z recyklovatelných materiálů, které mohou být opět využity jako sekundární suroviny. Na možnosti nakládání s opotřebovanými spotřebiči se informujte u obecního resp. městského zastupitelstva.

Údržba

Spotřebič nevyžaduje údržbu.

Bezpečnostní pokyny pro používání spotřebiče

- Michací a hnětací nástavce, stejně jako přídatné spotřebiče, můžete přidávat nebo odnímat pouze pokud je kuchyňský robot vypnutý.
- Spotřebič zapínejte pouze je-li připraven k použití a odpovídající nástavce nebo přídatné spotřebiče jsou připojeny.
- Nikdy nesahejte do mísy nebo do přídatného spotřebiče pokud je kuchyňský robot v provozu. Pozor! Ještě i po vypnutí kuchyňský robot určitou chvíli dobíhá.
- Pracujte vždy na uvedeném přepínacím stupni.
- Při práci s mixérem, řezacím a strouhacím nástavcem používejte vždy míchací mísu a víko.
- Nenechávejte spotřebič v dosahu dětí.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody, ani nemyjte pod tekoucí vodou. Nenechávejte spotřebič běžet bez dozoru. Nepoužívejte jej ani nestavte v blízkosti dřezu plného vody.
- **Po každém použití a před každým čištěním vytáhněte el. zástrčku.**
- **Při poškození přípojného kabelu musí být spotřebič opraven v našem servisu, neboť je k tomu potřeba speciálního nářadí.**

Upozornění

Kuchyňský robot je určen pouze pro použití v domácnosti. Při zpracování nepřekračujte množství běžná pro domácnost. Poté nechte spotřebič na chvíli vypnutý.

Popis spotřebiče

Obr. 1

Základní část spotřebiče s otočným pohonem.

- 1 Otočný volič se 4 rychlostními stupni.
- 2 Uvolňovací tlačítko pro otočný pohon.
- 3 Pohon mixéru.
- 4 Pohon průběhového krouhače.
- 5 Ochranný kryt.

Obr. 2

- 1 Míchací mísa s víkem.
- 2 Šlehací metla.
- 3 Míchací metla.
- 4 Hnětací hák s deflektorem těsta.

Zvláštní příslušenství

Obr. 10

Mixér.

Obr. 16

Průběhový krouhač se 3 kotouči a jako zvláštní příslušenství kotouč na strouhání brambor a kotouč na hranolky.

Obr. 17

Mlýnek na maso.

Obr. 18

Nástavce k mlýnku na maso:

- a Odšťavovač ovoce, šípků, rajčat atp.
- b Přídavné struhadlo.
- c Lis na těsto (na výrobu stříkaného cukroví).

Obr. 19

Lis na citrusové plody.

Obr. 20

Mlýnek na obilí, koření, semena a mák s ocelovým drtičem, vhodný i pro olejová semena.

Obr. 21

Mlýnek na obilí s kamenným drtičem, nevhodný pro mletí olejových semen.

Obr. 22

Multi-mixér.

Pojistka

Pokud dojde k takovému zatížení, které by spotřebič zablokovalo, spotřebič se automaticky vypne. Abyste spotřebič znovu mohli uvést do provozu, musíte nejprve přepojit zpět na 0/Off. Pokud je to potřeba, nechte spotřebič vychladnout, event. snižte zpracovávané množství nebo odstraňte část zpracovávané potraviny, způsobující nadměrné zatížení.

Pracovní místo

Kuchyňský robot je třeba během použití postavit na pevnou rovnou podložku (pracovní desku kuchyňské linky). Nestavte spotřebič vedle dřezu naplněného vodou! Větrací štěrbinu na spodní straně spotřebiče musí zůstat volně.

Uvedení do provozu

Odviňte kabel na dostatečnou délku a zajistěte (**Obr. 3**).

Univerzální zástrčku zasuňte do zásuvky.

Po zmáčknutí uvolňovacího tlačítka vychyľte pohon. (**Obr. 3**).

Pro nasazení, připojení a odstranění a pro práci s přídatnými nástavci jsou možné následující polohy.

Poloha 1



šlehání míchání hnětení



mlýnek na obilí

Poloha 2



Nasazení a sejmutí šlehacích, míchacích metel, hnětače a míchací nádoby.

Poloha 3



Přidání velkého množství zpracovávaných potravin.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!