

Návod k použití

MUM 46..9I

MUM 47..9I

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je l dB (A), což představuje váženou hladinu akustického výkonu L_{wa} vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1pW.

Případné technické změny, tiskové chyby a odlišnosti ve vyobrazení jsou vyhrazeny bez upozornění. Aktuální návod najdete na webových stránkách www.bosch-spotrebice.cz a www.siemens-spotrebice.cz.

Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti.

Spotřebič používejte jen pro zpracování množství a v časech běžných v domácnosti.

Spotřebič nevyžaduje údržbu.

Návod k použití popisuje různé modely (viz rovněž přehled modelů, **obr. 17**).

Návod k použití si, prosím, uschovejte.

Při předání spotřebiče třetí osobě předejte i Návod k použití.

Spotřebič používejte jen s originálním příslušenstvím.

Na první pohled

Sledujte, prosím, stránky s obrázky

Otočný volič

Obr. 1

MUM 46..

0/off = stop

P = parkovací pozice

otočný volič držte do té doby, až se pohon zastaví, nástavec je ve vychýlené pozici.

Když se pohon nepohybuje, je vychýlené pozice již dosaženo.

Stupeň 1– 4 = pracovní rychlost

Stupeň 1 = nejnižší stupeň otáček
– pomalu

Stupeň 4 = nejvyšší stupeň otáček
– rychle.

Při přerušení dodávky el. energie zůstane spotřebič zapnutý a po přerušení se opět rozeběhne.

MUM 47..

0/off = stop

M = momentový stupeň otočný volič držte, nejvyšší stupeň otáček

Stupeň 1 – 4 = pracovní rychlost

Stupeň 1 = nejnižší stupeň otáček
– pomalu

Stupeň 4 = nejvyšší stupeň otáček
– rychle

Při přerušení dodávky el. energie zůstane spotřebič zapnutý, po přerušení nastavte spotřebič na 0/off a potom zpět na požadovaný stupeň.

Spotřebič je vybaven pojistkou proti opětovnému zapnutí při přetížení.

Parkovací pozice je automatická, po vypnutí (poloha 0/off) se spotřebič automaticky dostává do vychýlené pozice.

Pohon

Obr. 2

pro mlýnek na obilí (ocelový), průběhový krouhač a lis na citrusy.

Pokud spotřebič nepoužíváte, nasadte ochranný kryt pohonu.

Ochranný kryt pohonu

Chcete-li ochranný kryt pohonu sejmout otáčejte jím tak dlouho, až je možno jej sejmout.

Pohon

Obr. 3

pro míchací metlu, šlehací metlu, hnětací hák a pro míchací nástavec výrobniku zmrzliny, sklopený dolů pro mlýnek na maso, vyklopený nahoru pro mlýnek na obilí (kamenný).

Uschování kabelu

Obr. 4

MUM 46.. přihrádka na kabel

MUM 47.. automatika navijení kabelu

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!