

---

---

# **MUM 4655EU**

---

---

**B-240-03**

## Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti.

Spotřebič používejte jen pro zpracování množství a v časech běžných v domácnosti. Spotřebič nevyžaduje údržbu.

Návod k použití si, prosím, uschovejte. Při předání spotřebiče třetí osobě předejte i Návod k použití.

Spotřebič používejte jen s originálním příslušenstvím.

## Na první pohled

Sledujte, prosím, stránky s obrázky

Otočný volič **Obr.1**

### MUM 46..

0/off = stop  
P = parkovací pozice  
otočný volič držte do té doby, až se pohon zastaví, nástavec je ve vychýlené pozici.  
Když se pohon nepohybuje, je vychýlené pozice již dosaženo.

Stupeň 1–4 = pracovní rychlost  
Stupeň 1 = nejnižší stupeň

otáček – pomalu  
Stupeň 4 = nejvyšší stupeň  
otáček – rychle

Při přerušení dodávky el. energie zůstane spotřebič zapnutý a po přerušení se opět rozeběhne.

**Pohon** **Obr. 2**

pro mlýnek na obilí (ocelový), průběhový krouhač a lis na citrusy.  
Pokud spotřebič nepoužíváte, nasadte ochranný kryt pohonu.

### a ochranný kryt pohonu

Chcete-li ochranný kryt pohonu sejmout otáčejte jím tak dlouho, až je možno jej sejmout.

**Pohon** **Obr. 3**

pro míchací metlu, šlehací metlu, hnětací hák a pro míchací nástavec výrobku zmrzliny, sklopený dolů pro mlýnek na maso, vyklopený nahoru pro mlýnek na obilí (kamenný).

**Uschování kabelu** **Obr. 4**

**MUM 46..** přihrádka na kabel

**Uvolňovací tlačítko** **Obr. 5**

stiskněte, aby bylo možné pohybovat výkyvným ramenem.

**Pohon** **Obr. 6**

pro mixér a multi-mixér.  
Pokud spotřebič nepoužíváte, nasadte ochranný kryt na pohon mixéru.

## Bezpečnostní pokyny

Spotřebič zapojte a provozujte jen podle údajů na typovém štítku. Používejte jen tehdy, pokud kabel a spotřebič nejsou poškozeny.

Děti udržujte z dosahu spotřebiče.

Po každém použití, před čištěním, před opuštěním místnosti a při závadě vytáhněte pojistku.

Kabel nevedte přes ostré hrany a horké plochy.

Příslušenství a nástavce měňte jen v klidovém stavu pohonu.

Základní spotřebič neponořujte do vody a nemyjte pod tekoucí vodou.

Po vypnutí spotřebič ještě krátký čas dobíhá!

Při použití spotřebiče dodržujte pokyny v Návodu pro použití.

Po přerušení dodávky el. energie a po jejím obnovení se spotřebič znovu rozběhne (platí pro MUM 46).

## Upozornění k likvidaci

O aktuálních možnostech likvidace se, prosím, informujte u svého obchodníka a na Obecním úřadě.

## Ovládání

### Pozor!

Spotřebič provozujte jen s příslušenstvím / nástavci v pracovní pozici. Neprovozujte jej naprázdno.

- Spotřebič a příslušenství před prvním použitím řádně vyčistěte, viz „Čištění a péče“.













## Příprava

- Základní spotřebič postavte na hladký a čistý podklad.
- Kabel odviňte.
- Zasuňte zástrčku.

## Provozní pozice

### Pozor!

Spotřebič provozujte jen tehdy, pokud jsou nástavce / příslušenství instalovány podle této tabulky a v pracovní poloze.

Poloha		
1		
2		
3		
4		
5		
6		Nasazení / sejmutí šlehací a míchací metly a hnětacího háku
7		Přidání velkého množství ke zpracování

**Upozornění:** Pokud má být zpracováno velké množství mlýnkem na maso, můžete zvolit i pozici 7.

## Míchací metla, šlehací metla a hnětací hák **Obr. 7**

### Míchací metla (a)

ke tření těsta, např. třeného těsta

### Šlehací metla (b)

ke šlehání sněhu, šlehačky a lehkých těst, např. piškotového těsta.

### Hnětací hák (c) s deflektorem těsta (d)

ke hnětení těžkých těst a k vmíchávání přísad, které nemají být rozmělnovány (např. rozinek, čokoládových plátek).

## **Nebezpečí zranění rotujícími nástavci!**

*Při provozu nikdy nesahejte do mísy.*

*Nástavce měňte jen v klidovém stavu pohonu – po vypnutí pohon krátce dobíhá.*

*Spotřebič smí být provozován jen tehdy, pokud jsou nepoužívané pohony zajištěny ochranným krytem.*

- U spotřebičů s parkovací polohou, nastavte otočný vypínač na P a držte jej, až pohon zůstane stát. Pokud se pohon nepohybuje, je již dosaženo výkyvné pozice.
- Stiskněte uvolňovací knoflík a výkyvné rameno nastavte do pozice 6.
- Nasadte mísu. Podstavec mísy musí zapadat do vybrání v základním spotřebiči.
- Vždy podle účelu zpracování nasadte a zaklapněte do pohonu míchací metlu, šlehací metlu nebo hnětací hák. U hnětacího háku otáčejte deflektorem těsta, až hnětací hák může zaklapnout.
- Do mísy dejte přísady určené ke zpracování.
- Stiskněte uvolňovací knoflík a výkyvné rameno nastavte do pozice 1.
- Nasadte víko.
- Otočný volič nastavte na požadovaný stupeň.

## **Doplňování přísad**

- Otočným voličem vypněte spotřebič.
- U spotřebičů s parkovací polohou nastavte otočný volič na P a držte, až pohon zůstane stát.
- Sejměte víko.
- Stiskněte uvolňovací knoflík a výkyvné rameno nastavte do pozice 7.
- Naplňte přísady.

nebo

- Příklad doplňte plnicím otvorem ve víku.

## **Po práci**

- Spotřebič vypněte otočným voličem.
- U spotřebičů s parkovací polohou nastavte otočný volič na P a držte, až pohon zůstane stát.
- Sejměte víko.
- Stiskněte uvolňovací tlačítko a výkyvné rameno nastavte do pozice 6.
- Sundejte nástavec z pohonu.
- Vyjměte mísu.
- Všechny díly vyčistěte, viz „Čištění a péče“.

## **Mixér**

### **Nebezpečí poranění ostrými noži, rotujícím pohonem!**

*Nikdy nesahejte do nasazeného mixéru. Mixér snižte/nasazujte jen pokud je pohon v klidovém stavu.*

*Mixér provozujte jen ve složeném stavu a s nasazeným víkem.*

### **Nebezpečí opaření!**

*Při zpracování horké mixované potraviny vystupuje z nálevky ve víku pára. Naplňujte maximálně 0,5 l horké nebo pěnící tekutiny.*

### **Pozor!**

*Zpracování tekutin ve skleněném mixéru: Maximálně na stupni 3. Naplňujte maximálně 0,5 horké nebo pěnící tekutiny.*

- Stiskněte uvolňovací knoflík a výkyvné rameno nastavte do pozice 3.
- Sejměte ochranný kryt pohonu mixéru.
- Nasadte mixovací nástavec (označení na podstavci k označení na základním spotřebiči) a otáčejte proti směru hodinových ručiček až na doraz (**obr. 6**).
- Naplňte přísady.

- Maximální množství u mixéru z umělé hmoty, tekutina = 1 l, u skleněného mixéru, tekutina = 0,75 l; pěnící nebo horké tekutiny maximálně 0,5 l. Optimální zpracovávané množství, pevné potraviny = 50 – 100g.
- Nasadte víko a pevně stiskněte.
- Otočný volič nastavte na požadovaný stupeň.

## **Doplňování přísad**

**Obr. 8**

- Vypněte spotřebič otočným voličem.
  - Sejměte víko a naplňte přísady.
- nebo
- Vyjměte nálevku a doplňujte postupně pevné přísady plnicím otvorem.
- nebo
- Plňte tekuté přísady nálevkou.

## **Po práci**

- Spotřebič vypněte otočným voličem.
- Mixér otočte ve směru hodinových ručiček a sejměte.

**Rada:** Mixér ihned po použití vyčistěte.

## **Čištění a péče**

### **Nebezpečí úrazu el. proudem!**

*Základní spotřebič nikdy neponořujte do vody a nikdy nemyjte pod tekoucí vodou.*

### **Pozor!**

*Nepoužívejte drhnoucí čistící prostředky.*

- Vytáhněte zástrčku.
- Základní spotřebič otřete vlhkou utěrkou. Podle potřeby použijte trochu mycího prostředku.
- Poté spotřebič otřete do sucha.

## **Čištění mísy a příslušenství**

Všechny díly lze mýt v myčce nádobí. Umělohmotné díly se v myčce nesmějí vzpříčit, mohly by se zdeformovat.

## **Čištění mixéru**

### **Nebezpečí poranění ostrými noži!**

*Nedotýkejte se mixéru holýma rukama. Za účelem čištění můžete mixér rozložit.*

### **Pozor!**

*Nepoužívejte drhnoucí čistící prostředky. Mixovací nůž nelze mýt v myčce nádobí. Mixovací nůž myjte jen pod tekoucí vodou.*

**Rada:** Po zpracování tekutin často dostatečně vyčištění mixéru bez rozložení. Dejte trochu vody s mycím prostředkem do nasazeného mixéru. Na několik sekund mixér zapněte (u spotřebičů s momentovým stupněm na stupni M). Vylejte mycí vodu a čistou vodou mixér vymyjte.

## **Rozložení mixéru**

**Obr. 9**

- Podstavec mixovací nádoby otáčejte proti směru hodinových ručiček a sejměte.
- Mixovací nůž otáčejte za křídélka proti směru hodinových ručiček. Tak se uvolní.
- Mixovací nůž vyjměte a těsnicí kroužek odstraňte.

## **Složení mixéru**

### **Nebezpečí poranění!**

*Mixér nikdy neskládejte na základním spotřebiči.*

- Připevněte těsnicí kroužek na nástavec s nožem.
- Mixovací nůž nasadte ze spodu do mixovacího pohonu.
- Pomocí podstavce mixovací nůž pevně zašroubujte.
- Podstavec mixovací nádoby otočte na doraz ve směru hodinových ručiček.

## **Pomoc při závadách**

Při závadách se, prosím, obraťte na náš servis.

# Obsah je uzamčen

**Dokončete, prosím, proces objednávky.**

**Následně budete mít přístup k celému dokumentu.**



**Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:**

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne\*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

*\*) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!