



Р ъ к о в о д с т в о з а
у п о т р е б а
n á v o d k p o u ž í t í
i n s t r u k c j a o b s ł u g i
i n f o r m a ț i i p e n t r u u t i l i z a t o r
n á v o d n a p o u ž í v a n i e
n a v o d i l a z a u p o r a b o
u p u t e z a u p o r a b u
h a s z n á l a t i ú t m u t a t ó

М и к р о в ъ л н о в а
ф у р н а
M i k r o v l n n á t r o u b a
K u c h e n k a m i k r o f a l o w a
C u p t o r c u m i c r o u n d e
M i k r o v l n n á r ú r a
M i k r o v a l o v n a p e č i c a
M i k r o v a l n a p e č n i c a
M i k r o h u l l á m ú s ů t ó

EMS21400

Obsah

Bezpečnostní pokyny	2	Technické údaje	17
Příslušenství	4	Instalace	18
Popis výrobku	7	Informace k ochraně životního prostředí	20
Před prvním použitím	9	Evropská záruka	20
Obsluha	11		
Čištění a údržba	16		



Bezpečnostní pokyny

Zabudované bezpečnostní spínače zabráňují provozu trouby při otevřených dvířkách.

Neporušujte je, ani se nepokoušejte spustit troubu při otevřených dvířkách, protože byste mohli být vystaveni mikrovlnné energii.

Dbejte na to, aby na povrchu těsnění dvířek nezůstávaly zbytky jídel nebo čisticích prostředků. Pokyny k čištění najdete v části Čištění a údržba.

Správné zavírání dvířek je velmi důležité, jinak by mohlo dojít k poškození: (1) dvířek (zkřivené), (2) závěsů a zámků (rozbité nebo špatně držící), (3) těsnění dvířek a těsnících ploch.



Upozornění: Jsou-li poškozena dvířka, závěsy/zámky nebo těsnění dvířek, nesmí se trouba používat, dokud ji autorizovaný servisní technik neopraví.



Upozornění: **Seřizování nebo servisní opravy a kontroly trouby jsou nebezpečné - tyto činnosti smí**

provádět pouze u výrobce odborně vyškolený servisní pracovník. Potřebujete-li servis, obraťte se na nejbližší autorizované servisní středisko.

Nikdy neodstraňujte vnější kryt, dvířka nebo ovládací panel. Tím byste se mohli vystavit extrémně vysokému elektrickému napětí.

Instalujte nebo umístěte tuto troubu výhradně podle „instalačních pokynů“ uvedených v této příručce.

Tento spotřebič používejte jen k účelu, ke kterému je určen podle tohoto návodu. Nepoužívejte v tomto spotřebiči korozivní chemikálie. Tento typ trouby je určen k ohřívání, vaření nebo rozmrazování jídel. Není určen pro průmyslové nebo laboratorní účely, ani pro komerční použití; nesprávné používání má za následek propadnutí záruky.

Nezapínejte prázdnou troubu. Jestliže v troubě není jídlo nebo voda, které absorbují mikrovlnnou energii, elektronka magnetronu se může poškodit.

Neskladujte tento spotřebič venku. Nepoužívejte tento výrobek v blízkosti vody.

V mikrovlnné troubě nesušte oděvy ani noviny. Mohly by se vznítit.

Nepoužívejte vnitřek trouby ke skladování žádných předmětů.

Nenechávejte výrobky z papíru, kuchyňské nádoby nebo potraviny v troubě, pokud není v provozu.

Mikrovlonná trouba patří do skupiny 2 průmyslových, vědeckých a zdravotnických (ISM) zařízení, ve kterých je vysokofrekvenční energie záměrně generována a používána ve formě elektromagnetického záření za účelem působení na materiál.

Tato trouba je zařízení Třídy B, vhodné pro používání v domácnostech a v budovách přímo připojených k elektrické rozvodné síti, která zásobuje budovy sloužící k obytným účelům.

Mikrovlonná trouba nesmí být umístěna ve skříni, nebyla-li ve skříni testována.



Upozornění: Pokud zpozorujete kouř, troubu vypněte nebo odpojte od sítě a nechte dvířka zavřená, aby se případné plameny udusily. Nikdy nehaste vodou.



Upozornění: Děti nebo nesevěprávné osoby smějí mikrovlonnou troubu používat bez vašeho dohledu pouze tehdy, pokud jste jim dali patřičné pokyny tak, aby byly schopny používat troubu bezpečně a chápaly rizika spojená s nesprávným používáním.



Unikání páry okolo dvířek nebo zamžení dvířek je normální, nebo se pod dvířky dokonce při vaření mohou objevit vodní kapky. Je to jen kondenzace páry z horkého jídla a nemá žádný vliv na bezpečný provoz trouby. Dvířka nemají vnitřek trouby utěsnit

zcela.

Neotáčejte otočný talíř rukou. Mohlo by to vést k chybné funkci.

Při použití kovového nádobí v troubě při mikrovlonném provozu obvykle dochází k jiskření. Nepřetržitě jiskření může troubu poškodit. Zastavte program a zkontrolujte nádobí.

Dbejte na to, abyste nezakrývali větrací průduchy umístěné na horní, zadní, boční a dolní straně trouby.



Upozornění: Nepoužívejte tuto troubu ke komerčním účelům. Tato trouba je určena výhradně k domácímu použití.

Vybalení



Když troubu vybalíte, zkontrolujte, zda není spotřebič poškozený. Každé poškození nebo chybějící díl je nutné nahlásit okamžitě prodejci.

Trouba, součásti trouby nebo příslušenství může být zabaleno do ochranné fólie. Před použitím trouby je nutné tuto fólii odstranit. Obalový materiál nenechávejte v dosahu malých dětí. Může být nebezpečnou hračkou.

Bezpečné nádoby

Do mikrovlonné trouby se výborně hodí většina skleněných nádob, sklokeramika a nádoby ze žáruvzdorného skla. Přestože mikrovlonná energie nezahřívá většinu skleněných

a keramických nádob, ty se ale mohou zahřát přenosem tepla z jídla na nádobu.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!