



Návod k použití

Toto zařízení je časový spínač určený k řízení napájení domácích spotřebičů. Zařízení má vestavěnou baterii, která zajišťuje chod hodin a zachovává nastavení. Pokud je přístroj vybitý, a na displeji se nic nezobrazuje, připojte časovač před použitím na 15-20min do zásuvky, aby se dobil a mohli jste jej nastavit. Přístroj je určen do vnitřních prostor.

Funkce

- zobrazení 12/24 hodin
- snadné přepínání mezi zimním a letním časem (DST)
- možnost až 10krát denně zapnout/vypnout
- nastavení času zahrnuje HODINY, MINUTY a DEN.
- funkce ručního přepínání: vždy zapnuto nebo vždy vypnuto.
- náhodné spuštění, například pro náhodné rozsvěcení světel.

1. Počáteční nastavení

1.1 Pomocí kancelářské sponky stiskněte tlačítko "CLEAR", čímž vymažete všechna nastavení. Na displeji LCD se zobrazí informace podle obrázku 1 a automaticky se přepne do režimu hodin podle obrázku 2;



Obrázek 1



Obrázek 2

1.2 Následně můžete přejít k dalšímu kroku.

2. Nastavení digitálních hodin

V režimu hodin:

- 2.1 LCD displej zobrazuje den, hodinu a minutu.
- 2.2 Chcete-li nastavit den, stiskněte současně tlačítko "CLOCK" a tlačítko "WEEK";
- 2.3 Chcete-li nastavit hodiny, stiskněte současně tlačítko "CLOCK" a tlačítko "HOUR";
- 2.4 Chcete-li nastavit minutu, stiskněte současně tlačítko "CLOCK" a tlačítko "MINUTE";
- 2.5 Chcete-li přepnout mezi 12hodinovým/24hodinovým režimem, stiskněte současně tlačítko "CLOCK" a tlačítko "TIMER".

3. Letní čas

3.1 Chcete-li přepnout mezi zimním a letním časem, stiskněte a podržte tlačítko "CLOCK" a poté stiskněte tlačítko "ON/AUTO/OFF". Na displeji LCD se zobrazí „SUMMER“ (letní čas).

4. Nastavení časovače

Stisknutím tlačítka "TIMER" přejdete do režimu nastavení:

MO – pondělí; TU – úterý; WE – středa; TH – čtvrtek; FR – pátek; SA – sobota; SU – neděle.

4.1 Stisknutím tlačítka "WEEK" zvolte skupinu dnů, ve kterých chcete spotřebič zapnout (ON). Skupiny dní jsou v následujícím pořadí:

MO → TU → WE → TH → FR → SA → SU → MO TU WE TH FR SA SU →
 MO TU WE TH FR → SA SU → MO TU WE TH FR SA → MO WE FR → TU TH SA → MO TU WE TH →
 FR SA → MO WE FR SU.

4.2 Stisknutím tlačítka "HOUR" nastavte hodinu pro zapnutí (ON);

4.3 Stisknutím tlačítka "MINUTE" nastavte minutu pro zapnutí (ON);

4.4 Stisknutím tlačítka "RES/RCL" vymažete/obnovíte poslední nastavení (ON);

4.5 Stisknutím tlačítka "TIMER" přejdete do nastavení času pro vypnutí (OFF). Opakujte kroky 4.1 - 4.4.

ON – zapnutí

OFF – vypnutí

Upozornění

Režim nastavení se ukončí, pokud během 30 sekund nestisknete žádné tlačítko. Režim nastavení ukončíte také stisknutím tlačítka "CLOCK".

Dlouhým stisknutím tlačítka HOUR, MINUTE nebo TIMER na více než 3 sekundy se posun v nastavení zrychlí.

5. Příklad: čas nastavení 17:15 a čas ukončení 22:30 každý den.

- a: Stiskněte jednou tlačítko TIMER: na displeji se zobrazí 1_ON.
- b: Zmáčkněte tlačítko WEEK, dokud se nezobrazí „MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU.
- c: Zmáčkněte tlačítko HOUR, dokud se na displeji nezobrazí 5:00PM nebo 17:00.
- d: Zmáčkněte tlačítko MIN, dokud se na displeji nezobrazí 5:15 nebo 17:15.
- e: Stiskněte ještě jednou tlačítko TIMER: na displeji se zobrazí 1_OFF.
- f: Zopakujte krok c, d, dokud se na displeji nezobrazí 10:30PM nebo 22:30.

6. Ruční ovládání

Když se na displeji LCD zobrazí následující údaje:

AUTO: Přístroj bude pracovat podle nastavení

ON: Přístroj bude nastaven na trvalé zapnutí.

OFF: Přístroj bude vždy nastaven na vypnutí.

ON → AUTO → OFF → AUTO

7. Náhodné spuštění RANDOM

Tato funkce funguje pouze u programů nastavených mezi 18:31 a 5:30 ráno. V režimu RANDOM se časovač náhodně zapne a vypne až o půl hodiny dříve/později, než je vlastní nastavení zapnutí/vypnutí.

7.1 Nastavte program a ujistěte se, že je nastaven v intervalu od 18:00 do 6:00 následujícího rána.

7.2 Pokud chcete nastavit spuštění několika programů v náhodném režimu, ujistěte se, že čas vypnutí prvního programu je alespoň 31 minut před časem zapnutí druhého programu.

7.3 Tlačítko RANDOM aktivujte nejméně 30 minut před naprogramovaným časem zapnutí. Na displeji LCD se zobrazí nápis RANDOM, který signalizuje, že je aktivována funkce RANDOM. Zapijte časovač do zásuvky, ten je připraven k použití.

7.4 Chcete-li funkci RANDOM zrušit, stiskněte znovu tlačítko RANDOM a ukazatel RANDOM z displeje zmizí.

8. Technické údaje

Střídavé napětí: 230 V, 50 Hz, max. spínaný příkon: 16 A, 3680 W

Min. doba nastavení: 1 min., provozní teplota: -10 až +40 °C

Přesnost: +/- 1 minuta za měsíc

Náhradní baterie: NiMh 1,2V >100hod (baterie je zabudovaná, nelze ji měnit)

Krytí: IP20



Návod na použitie

Toto zariadenie je časový spínač určený na ovládanie napájania domácich spotrebičov. Zariadenie má zabudovanú batériu, ktorá udržiava hodiny v chode a zachováva nastavenia. Ak má zariadenie málo energie a na displeji sa nič nezobrazuje, pred použitím pripojte časovač na 15 - 20 minút do elektrickej zásuvky, aby sa dobil a vy ste ho mohli nastaviť. Zariadenie je určené na používanie v interiéri.

Funkcie

- zobrazenie 12/24 hodín
- jednoduché prepínanie medzi letným a zimným časom (DST)
- možnosť zapnutia/vypnutia až 10-krát denne
- nastavenia času zahŕňajú HODINY, MINÚTY a DEŇ
- funkcia manuálneho prepínania: vždy zapnuté alebo vždy vypnuté
- náhodné spúšťanie, napríklad náhodné zapínanie svetiel

1. Počiatočné nastavenia

1.1 Pomocou kancelárskej spinky stlačte tlačidlo "CLEAR", čím vymažete všetky nastavenia. Na LCD displeji sa zobrazia informácie podľa obrázka 1 a automaticky sa prepne do režimu hodín podľa obrázka 2;



Obrázok 1



Obrázok 2

1.2 Potom môžete prejsť k ďalšiemu kroku.

2. Nastavenia digitálnych hodín

V režime hodín:

- 2.1 Na LCD displeji sa zobrazuje deň, hodina a minúta.
- 2.2 Ak chcete nastaviť deň, stlačte súčasne tlačidlo "CLOCK" a tlačidlo "WEEK";
- 2.3 Ak chcete nastaviť hodiny, stlačte súčasne tlačidlo "CLOCK" a tlačidlo "HOUR";
- 2.4 Ak chcete nastaviť minúty, stlačte súčasne tlačidlo "CLOCK" a tlačidlo "MINUTE";
- 2.5 Ak chcete prepnúť medzi 12-hodinovým/24-hodinovým režimom, stlačte súčasne tlačidlo "CLOCK" a tlačidlo "TIMER".

3. Letný čas

3.1 Ak chcete prepínať medzi štandardným a letným časom, stlačte a podržte tlačidlo "CLOCK" a potom stlačte tlačidlo "ON/AUTO/OFF". Na LCD displeji sa zobrazí "SUMMER".

4. Nastavenia časovača

Stlačením tlačidla "TIMER" vstúpte do režimu nastavenia:

MO - pondelok; TU - utorok; WE - streda; TH - štvrtok; FR - piatok; SA - sobota; SU - nedeľa.

- 4.1 Stlačením tlačidla "TÝŽDEŇ" vyberte skupinu dní, v ktorých chcete spotrebič zapnúť (ON). Skupiny dní sú zoradené v tomto poradí: MO → TU → WE → TH → FR → SA → SU MO TU WE TH FR SA SU →
MO TU WE TH FR → SA SU → MO TU WE TH FR SA → MO WE FR → TU TH SA → MO TU WE TH
FR SA → MO WE FR SU

- 4.2 Stlačením tlačidla "HOUR" nastavte hodinu zapnutia (ON);
- 4.3 Stlačením tlačidla "MINUTE" nastavte zapnutie minúty (ON);
- 4.4 Stlačením tlačidla "RES/RCL" vymažete/obnovíte posledné nastavenie (ON);
- 4.5 Stlačením tlačidla "TIMER" vstúpte do nastavenia času vypnutia. Zopakujte kroky 4.1 - 4.4.

ON - zapnutie

OFF - vypnutie

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!