

Mikrovlnná trouba

Uživatelský manuál

NQ50K5137**



Obsah

Bezpečnostní instrukce	3	Operace	15
Důležité bezpečnostní instrukce	3	Ovládací panel	15
Správná likvidace tohoto produktu (Odpadní elektrická a elektronická zařízení)	8	Druhy ohřevu	16
		Mikrovlnný režim	16
		Automatický režim	18
Instalace	9	Inteligentní vaření	20
Co zahrnuje	9	Automatické vaření	20
Instrukce k instalaci	10	Průvodce vaření mikrovlnnou troubou	22
Instalace do skříně	10		
Údržba	12	Řešení problémů	27
Čištění	12	Kontrolní body	27
Výměna (oprava)	12	Informační kódy	30
Péče po delší době nepoužívání	12		
Než začnete	13	Technické specifikace	31
Nastavení hodin	13		
Nastavení režimu úspory energie	13		
Zapnutí / vypnutí bzučáku	13		
O mikrovlnné energii	14		
Nádobí do mikrovlnné trouby	14		

Bezpečnostní instrukce

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

PŘEČTĚTE SI POZORNĚ A UCHOVÁVAJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ

POUZE MIKROVLNNÁ FUNKCE

VAROVÁNÍ: Pokud jsou dvířka nebo těsnění dvířek poškozeny, nesmí být trouba v provozu, dokud nebude opravena kompetentní osobou.

VAROVÁNÍ: Je nebezpečné pro kohokoli jiného, než je kompetentní osoba, provádět jakoukoli servisní nebo opravnou operaci, která zahrnuje odstranění krytu, který poskytuje ochranu před vystavením mikrovlnné energii.

VAROVÁNÍ: Kapaliny a jiné potraviny nesmějí být zahřívány v uzavřených nádobách, protože by mohly explodovat.

VAROVÁNÍ: Děti nechte troubu používat bez dozoru, pouze pokud jim byly dány odpovídající pokyny, aby dítě mohlo troubu používat bezpečným způsobem, a aby pochopilo nebezpečí nesprávného použití.

Tento spotřebič je určen k použití pouze v domácnosti a není určen k použití v prostředí, jako jsou:

- kuchyňské prostory zaměstnanců v obchodech, kancelářích a dalších pracovních prostředích;
- farmářské domy;

- kuchyňky pro klienty v hotelech, motelech a jiných rezidenčních prostředích;
- typ ubytování se snídaní.

Používejte pouze nádobí, které je vhodné pro použití v mikrovlnných troubách. Při ohřívání potravin v plastových nebo papírových nádobách dávejte pozor na troubu kvůli možnosti vznícení. Během mikrovlnného vaření nejsou povoleny kovové nádoby na potraviny a nápoje.

Mikrovlnná trouba je určena k ohřevu potravin a nápojů. Sušení potravin nebo oděvů a zahřívání vyhřívacích polštářků, pantoflí, houbiček, vlhkého hadříku apod. může vést ke zranění, vznícení nebo požáru.

Pokud je pozorován kouř (vyzařovaný), vypněte nebo odpojte spotřebič a nechte dvířka zavřená, abyste potlačili plameny.

Mikrovlnné zahřívání nápojů může vést ke zpožděnému eruptivnímu varu, proto je při manipulaci s nádobou třeba postupovat opatrně.

Obsah kojeneckých lahví a sklenic pro dětskou výživu se před konzumací promíchá nebo protřepe a zkontroluje se teplota, aby nedošlo k popálení.

Obsah je uzamčen

Dokončete, prosím, proces objednávky.

Následně budete mít přístup k celému dokumentu.



Proč je dokument uzamčen? Nahněvat Vás rozhodně nechceme. Jsou k tomu dva hlavní důvody:

- 1) Vytvořit a udržovat obsáhlou databázi návodů stojí nejen spoustu úsilí a času, ale i finanční prostředky. Dělali byste to Vy zadarmo? Ne*. Zakoupením této služby obdržíte úplný návod a podpoříte provoz a rozvoj našich stránek. Třeba se Vám to bude ještě někdy hodit.

**) Možná zpočátku ano. Ale vězte, že dotovat to dlouhodobě nelze. A rozhodně na tom nezbohatneme.*

- 2) Pak jsou tady „roboti“, kteří se přiživují na naší práci a „vysávají“ výsledky našeho úsilí pro svůj prospěch. Tímto krokem se jim to snažíme překazit.

A pokud nemáte zájem, respektujeme to. Urgujte svého prodejce. A když neuspějete, rádi Vás uvidíme!